

洗车 充气 补胎一体机车载洗车机汽车洗车器

产品名称	洗车 充气 补胎一体机车载洗车机汽车洗车器
公司名称	北京正威东泰商贸有限公司
价格	228.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:移动式 水温:冷水
公司地址	北京市丰台区南苑团河路民俗旅游商业街东80号乙
联系电话	13901132600

产品详情

一、洗车功能使用步骤

- 1.将取出全美洗车充气一体机配套的电源线，带点烟头的一端插在汽车内点烟器插座上。
- 2.将带8字插头插在主机下方航空插座上。
- 3.将硅胶管快速插头接在主机进水接头上。另一端（带过滤网）放在折叠水桶里。
- 4.将高压出水管连接水枪，将车漆上的大泥巴和大沙粒冲掉（目的是防止使用水刷时沙粒划伤车漆）。
- 5.将铠甲超浓缩洗车精加入清水中稀释（按车脏的程度进行配比）搅匀。
- 6.换成水刷，对车体便面进行刷洗。
- 7.刷洗完毕后换成清水，用水枪或水刷把车体冲洗干净。
- 8.最后以洁净湿毛巾拧干，擦拭干净即可。
- 9.洗完车后请先将主机上方旋钮开关关闭。
- 10.再将电源线从点烟器插座中取出，把电源线绕起来用魔术贴扎带扎好后收藏起来放入拉链包内。
- 11.将高压水管插头取出，再把水管绕起来用魔术贴扎带扎好后和进水管及水枪放入拉链包内。

仅需不到十五分钟，就可以完成一辆车的清洗。

全美一体机带给你的不只是这些，还可以带给你更多的生活便利：您的玻璃的清洗，花园植物的浇灌，外墙的冲洗，给宠物洗澡...您所想到的，全美统统可以帮你完成！

当你行驶在高速上突然发现车胎没气了怎么办？当你在偏远地区开车，车胎突然漏气了怎么办？没问题！你可以轻轻松松自己搞定！

二、充气功能使用步骤

1.取出随机配套的全美车载洗车充气一体机电源线，将电源线一端连接在洗车机主机的航空插座上，另一端连接到车内点烟器插座上。

2.将充气泵橡胶管顶端充气嘴螺母拧在气门芯上，当听到轮胎有泄气声时则表示空气已经流通，螺母拧紧后至空气不再漏气为止。

3.扭动主机上方的旋钮开关至充气档即可开始充气，充气时压力表指针开始随着气压上升，当指针达到汽车合适气压时（一般汽车轮胎气压为2.2-2.8公斤）关掉旋钮开关，取出充气嘴。

1:从机器底部取出充气管

2:对着轮胎气门拧上固定

3:打开机器开关

就这么简单，只需二分钟，轮胎就恢复原状了！

三、补胎液的使用步骤

1，先用气门扳手把气门芯拧出，

2，使用前请将补胎液倒置摇均匀，

3，将补胎液瓶嘴用剪刀剪出小口，

4，把瓶尖部分对准气门芯往里注入，一般轿车建议最好一次性注入300-450毫升，这样确保有良好的修补效果。

本产品的加工定制是是，类型是移动式，水温是冷水，移动方式是手提，型号是QM-2118A，喷射压力是0.34-0.9（Mpa），射程是8-12（m），品牌是全能，用途是家用