

热升华滚筒印花机价格

产品名称	热升华滚筒印花机价格
公司名称	广州星亚纸业科技有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:星亚 型号:1
公司地址	广州市白云区螺涌北路一街6栋103房（可作厂房使用，临时经营场所有效期至2015年10月31日）
联系电话	020-81223993 18620867604

产品详情

www.mutohcn.com热升华滚筒印花机 热升华滚筒印花机价格/广州星亚滚筒印花机厂家是专门从事滚筒印花机生产的厂家，欢迎致电星亚滚筒印花机厂家：4008-727-989

热转移印花机的原理：使用花纸的染料产生升华作用，转移到被印织物上，在被印织物上形成所需的各种图案。星亚滚筒印花机厂家引进意大利技术并根据市场需求不断钻研、改进、开发zy系列转移印花机。

滚筒品牌：星亚（以上价格指的滚筒直径规格是480，宽幅联系厂家自由定制）

全自动多功能热升华印花机产品特点：

- 1.毛毯使用进口原材料，厚度为0.8厘,转印效果好，使用寿命长.
- 2.采用100%无缝管滚筒，滚筒内，外精工车床，滚筒外精工打磨，再镀铁佛龙，保证每个点的温度一致。可选单层滚筒和双层滚筒，双层滚筒发热更均匀，转印效果无色差，省电30%-40%.不锈钢加热管直接加热油层,45分钟内可升温到200度.
- 3.主墙板采用10厘厚的精钢钢板制作.线切割，精度高，误差更小.
- 4.调偏轴每条精工车床，打磨，再镀铂.误差控制在2个c以内.使毛毯正常工作下不走偏.

- 5.电器控制.优质数字显示，温度，时间控制，精度更高
- 6.气动加压/液压加压功能.转印效果更好，颜色更深，.更鲜艳.
- 7.毛毯自动分离.当停电或关机时，毛毯自动与滚筒分离，更好保护毛毯，延长寿命.
- 8.输送带传输功能.产品转印后，经过输送带传输到工作架后面，更节省人工.可选上下输送功能，效率更高.
- 9.机器采用3放2收功能.可根据客户要求订做.可选气胀轴收/放，定位更好.
- 10、本厂所产的多功能热转移印花机，适合：台片、成衣、家纺、磨毛布、超细纤维布等等。

操作方法

- 1、确认机体良好接地和电源接线无误后（零线接在n接线柱内），推上机箱内的断路器，然后按下“总电源”按钮，再按下“变频启动”按钮，按下变频键盘上的绿色运行键，把频率调在适当位置上。确认加热筒在转动，然后按下“加温”按钮，把温度设定在适当数目。（出厂一般设置在220）、
- 2、当温度加到所设定的数值时，等待温控仪自整恒温后，先用小块面料和转印纸测试，如温度过高或过低，可作出相应调整，以保证大幅转印产品的质量。
- 3、在工作台和主机上按相应位置，放好花纸和衬纸，先把衬纸平服地送进滚筒，再把印花纸平服地送入滚筒，然后依次平服地放在服装裁片或匹布。
- 4、在转印前，应把主机上的压力胶辊推压在毯带上，注意两边压力相等。如遇到不需加压力的面料时，可松开压力胶辊。
- 5、当衬纸转出主机时，把它绕在主机后的收卷轴上，让其自动收卷，而转印花纸则绕在工作台中部的收卷轴上，成衣裁片在输送带上导出，装在周转箱内。花纸收卷的速度可在主机左箱前方的控制器调速。
- 6、在转印过程中，客户可根据转印出的图案色彩深浅来调整速度上升或降低，也可调整滚筒的运转速度。
- 7、转印工作结束后，应关掉“加温”按钮，让主机转动冷却，冷却到转印温度的一半温度时，可关机，必须做到机器开启有人职守。如遇特殊情况，可把“总电源”和“加温”同时关掉，这时主机处于自动降温状态，运行到一定时间后会自行停止。
- 8、遇到停电情况时，而机器又处于高温状态，请立即转动右机箱后上方的手轮使毯带脱离发热滚筒，同时，在毯带和滚筒之间夹上硬纸板等耐热阻隔物品。

售后技术热线：4008-727-989.

办公室020-38329292

传 真：020-81223993

客户qq1：2421945806

业务咨询手机：18588647376 周小姐

官网地址：<http://www.mutohcn.com>

总址：广州市白云区罗冲围罗涌北路一街6号103 星亚科技