

供应快速接头永胜品牌

产品名称	供应快速接头永胜品牌
公司名称	沧州永胜电力配件有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:永胜 型号:dn50 电话:0317-6865686
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛满工业区
联系电话	0317-6865686 15831725352

产品详情

空气类；快速接头

空气用快速接头

主要用于空气管路的快速安装、气动工具的接头配件。对应其用途，有丰富多样的本体材质、尺寸及安装形状多样。

使用注意事项：

请不要用于流体以外的用途。

请不要用于适用流体以外的流体。

使用时不要超过最高使用压力。

不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料的变形，易导致形成泄露。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，可以在此处使用快速接头可以在很恶劣的工况下使用，并且保证使用寿命的长久。

如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

请勿拆卸快速接头。

气体类；

主要用于通用熔断器配管，具有流量大，耐久性，抗腐蚀性的特点。主体材质、尺寸以及安装形状丰富多样。

使用注意事项：

警告

流体必须从套筒侧流向插头侧。

请使用管制螺纹的外螺纹用密封材料。

安装螺纹时，请不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。

请不要用于快速流体接头以外的用途。

请不要用于适用流体以外的流体。

请不要与其它公司产的快速流体接头相连接。

使用时不要超过最高使用压力限制。

不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

请不要用于气体滞留的地方。

附近有明火时，请不要进行装卸作业。

产生回火时，请用新品替换。

安装软管时，绝对不要沾有油分，防止造成自然起火。

再次安装软管时，软管的端部从大于3厘米处切下。

注意

请不要用于快速流体接头以外的用途。

把软管牢牢地插入接口根部，用软管皮带或螺母固定。

为了防止占有水分，应在室内保存。

不要使用有裂纹的软管，防止造成泄漏和脱落。

使用前应进行泄漏检查，存在泄漏时，应立即停止使用并用新品替换。

应确认气焊枪阀门处于关闭状态后再进行连接。

焊接用的要注意使用一段时间后，要进行接头及管路安全检查，查看是否有漏气现象。

气液共用

主要用于离子冷却装置配管、酿酒装置、工作机器的切削油配管、洗车机器。通过简单的杠杆操作连接，可输送液体、气体、粉末等。主体材质、尺寸以及安装形状丰富多样。

使用注意事项：

警告

请不要用于适用流体以外的流体。

使用时不要超过最高使用压力。

不要用于使用温度范围外，防止造成密封材料磨损或泄漏。

请勿拆卸

注意

请使用管制螺纹的外螺纹用密封材料。

安装时，所加力矩不要超过最大力矩，防止造成破损。

请不要用于快速接头以外的用途。

请不要与其它公司产的快速流体接头相连接。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

在快速接头前必须设置制动阀。

请不要作为铰链接头使用。

如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。

钢制、铁制快速接头不要使用水、乙二醇系列的介质。表面涂锌层会溶解。

使用流体是经过过滤器过滤的洁净流体。

“O”密封圈使用时必须一直保持带有油分状态。

油压类；

主要用于油压装置、建筑机械。主体材质应采用能抗振动和冲击的金属。尺寸以及安装形状丰富多样。

使用注意事项

警告

请不要用于适用流体以外的流体。

使用时不要超过快换接头最高使用压力限制。

不要用于使用温度范围外，防止造成密封材料磨损或泄漏。

有油压通过时请勿拆卸

注意

管制螺纹的外螺纹要使用螺纹专用密封材料。

安装时，所加力矩不要超过最大力矩，防止造成破损。

请不要用于快速接头以外的用途。

请不要与其它公司产的快速流体接头相连接。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

在快速接头前必须设置制动阀。

请不要作为铰链接头使用。

如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低的原因。

不要使用水、乙二醇系列的介质。此类物质会造成表面涂锌层溶解。

使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。

“o”密封圈使用时必须一直保持带有油分状态。

使用时流体的流速应保持在8m/s以下。

参照本注意事项的结尾部分内容，确认适合使用流体的密封材质及主体材质。

惰性气体类；

要用于抽真空配管、压缩机耐压试验。套筒、插塞均有内置的适用于真空用途的自动开关阀门，分离状态时可保持 $1.3 \times 10\text{pa}$ 的真空度。

使用注意事项：

警告

使用时不要超过最高使用压力限制。

不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

在加压状态下或残压状态下请不要进行连接分离。

请不要进行拆卸。

注意

请使用管制螺纹的外螺纹用密封材料。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

请不要用于适用流体以外的流体。

请不要用于快速接头以外的用途。

不要与其它公司产的快速流体接头相连接。

不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

在快速接头前必须设置制动阀。

请不要作为铰链接头使用。

如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。

冷水温油类；

主要用于通用型模具接口。彻底实现模具互换操作的简单化，加强防锈功能，种类多样。

使用注意事项：

注意

请不要用于适用流体以外的流体。

使用时不要超过最高使用压力限制。

不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。

不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。

如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。

使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。

不要拆卸快速接头。

半导体类；

主要用于半导体、氟树脂半导体生产设备装置。主体材质应采用抗腐蚀性的金属或注模成形的氟树脂（pfa）的全树脂制品。

使用注意事项：

注意

对于流体进行密封材质的溶析实验，确认材质是否适合。

管制螺纹的外螺纹请使用特氟龙密封胶带。

安装螺纹时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。

插入时为了降低摩擦（插入负荷）和保护“o”形密封圈，可在“o”形密封圈或快速接头（“o”形密封圈褶皱部）上涂抹所用流体或纯水。

分离时，由于有少量流体流出，为了防止危险可用压缩空气把快速接头内部的流体排出、分离。

请不要作为绞链接头使用。

请不要用快速流体接头以外的用途。

不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

套管或快速接头单体时请不要加压使用，防止造成阀门飞出。

单体时必须装上指定的防尘罩。

不要拆卸快速接头。

编辑本段

结构分类

两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

两端开闭

不链接时：当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。

链接时：当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，o型圈能完全阻断流体的渗漏。

两端开放