

磁力锁门禁套装 AK-08门禁一体机 刷卡电子门禁系统 可上门安装

产品名称	磁力锁门禁套装 AK-08门禁一体机 刷卡电子门禁系统 可上门安装
公司名称	深圳市中安博科技有限公司
价格	480.00/个
规格参数	品牌:中安博 型号:AK-08 感应卡识别:感应
公司地址	2850140793@qq.com
联系电话	0755-29005212 13631590806

产品详情

深圳各区提供上门安装服务，安装服务费350元为深圳地区安装费用。欢迎有需要的客户来电咨询更多产品信息:您身边如果有这方面需要的朋友，可以介绍给我们，安装成功之后，公司会给予相应的酬金)

24小时客户服务热线：如果您对以上产品感兴趣或有疑问，请致电咨询：15712145059，深圳启通信科技有限公司——为您全程贴心工程顾问

联系人：何小姐

手机：15712145059(微信)

qq：2850140793

邮箱：2850140793@qq.com

刷卡密码键盘使用说明

产品技术参数:

项目	指标
工作电源	直流12vdc + 10% ; 电流1.2a
开锁继电器	直流 1 2 v d c / 2 a
环境温度	工作 : 0 ~ 45 ; 存储 : -10 ~ 55
有效卡片存储容量	250张 , 每张有效卡同时具备一个 “ 个人密码 ”
4 位通用密码容量	1 组
读卡器发射频率	125khz
感应卡识别	e m 或 e m 兼容卡
读卡距离	5-15cm
开门方式	2 类 (卡或通用密码 + 卡加个人密码)

2 . 功能及设置 : (对控制器进行任何设置都须在编程状态下进行)

1) . 进入编程方式 :

按 [*] + [6 位编程密码] , 嘟嘟两声响 , (红灯闪烁 , 绿灯长亮。出厂的编程密码是990101 , 用

用户在启用门禁设备后，务必修改此编程密码。如果在20秒之内没有任何编程指令，系统自动退出编程状态。)

2) . 修改编程密码：

按 [0] + [6位新编程密码] + [重复6位新编程密码] ，嘟嘟两声响；表示设置成功。

3) 设置开门方式：

.卡或通用密码：按[1]+[0]，嘟嘟两声响；

.卡加个人密码：按[1]+[1]，嘟嘟两声响；

4) 设置开门时间：

按[2]+[tt]，嘟嘟两声响；tt表示开门时间，以秒为单位，如开锁时间为3秒，则tt=03；

5) 设置/修改通用开门密码：

按[3]+[4位新通用开门密码]，嘟嘟两声响，原4位通用密码被覆盖；按[3]+[0000]，嘟嘟两声响，清除所有“通用密码”；

6) 设置防拆报警功能：

.关闭防拆报警：按[4]+[0]，嘟嘟两声响；

.开启防拆报警：按[4]+[1]，嘟嘟两声响；

7) 设置有效卡：

按[5]+[3位卡编号]嘟嘟两声响之后+[在控制器前感应需要设置的卡]，嘟一声响后，嘟嘟两声响，加卡成功；（3位卡编码是用户自定义的，可以是000-500之间的任意数，每张卡的编码不得重复，该编码同时也是“卡加个人密码”门禁方式时的个人密码；

8) 删除有效卡：

.按[6]+[3位卡编码]，嘟嘟两声响，

.按[7]+[感应需要删除的卡]，嘟一声响后，嘟嘟两声响；（删除多张有效卡重复上面的步骤）

.删除所有已设置卡，建议恢复出厂设置；

9) 设置门磁报警状态：

.关闭门磁报警：按[8]+[0]，嘟嘟两声响；

.开启门磁报警：按[8]+[1]，嘟嘟两声响；（开启本功能后，当正常开门后，没有关门，或者没有通过控制器开启，控制器将发出嘟嘟嘟连续长鸣报警，可外接报警器。）

10) 恢复出厂设置：

按[8 + 6]，嘟嘟两声响，接着嘟嘟嘟三长声响，5秒钟后嘟嘟嘟三声短响，进入正常工作状态；

11) 退出编程状态：

按[*]，嘟嘟两声响。（对控制器设置完毕之后，退出编程状态；如果在20秒之内没有任何编程指令，系统自动退出编程状态。）

3. 强制恢复出厂编程密码：

拆下控制器，将j2的两脚短接一下后松开，控制器嘟一声响，接着嘟嘟两声响，控制器即可恢复到出厂编程密码990101。

本产品的品牌是中安博，型号是ak-08，感应卡识别是感应，规格是114*114，工作电源是12v，环境温度是0-50（ ），相对湿度是50（%），卡片存储容量是1000（张），类型是单门门禁控制器