

# 汽油发电机6.5KW 凯尔特汽油发电机

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 汽油发电机6.5KW 凯尔特汽油发电机              |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                       |
| 价格   | 7800.00/台                        |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:大泽<br>机组型号:TO7100ET |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室       |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138         |

## 产品详情

### 6.5kw系列汽油发电机组

#### 使用说明

#### 安全知识

操作设备前请通读汽油机使用说明书及发电机组使用说明书。

如果用户不按照此说明书进行操作，就有可能发生意外事件。

#### 排气是有毒的

不要在封闭的区域使用发电机组，因为其排放气体对人体有害，一定要在通风良好的区域使用。

加油时必须关闭发电机三分钟后，再加油。

加油时禁止吸烟且临近不得有明火。

使用中开启或运输发电机组时，应水平放置，如果放倾斜了，燃油就会从化油器或油箱内溢出。

#### 发动机与消声器是发热的

运转机器时放置在行人或小孩不能接触到的地方。

发动机有可能过热，应放置在距离建筑物或其他设备至少1米的地方。

#### 防电击

不要在雨雪环境中运行。

不要用湿手接触发电机。

使用前应可靠接地。

#### 接线注意事项

不要与供电局所供的电源相连接。

不要与其他发电机并用。

### 三、控制功能

#### 交流过载保护器

当发电机交流输出过载时，交流过载保护器会自动切断。

当交流过载保护器断开时，应减少交流负载。

#### 直流过载保护器

当发电机组直流输出过载时，直流过载保护器会自动切断。

### 四、使用前的检查

每次启动机组前都应检查机油是否在刻线内，如果低于下刻线，应加入se15—40四冲程发电机润滑油，检查各紧固件的结合情况，各运动件是否可靠工作正常。

燃油极易燃烧，加油前请仔细阅读“汽油机使用说明书”。

加油时不应超过油箱盖，否则机器发热膨胀时燃油会外溢。加完油后油箱盖应拧紧。

#### 直流充电

发电机组运转时可对蓄电池（12vdc）充电。

### 五、启动机组

- 1、将化油器上的燃油开关控制杆移至“on”位置。
- 2、冷机启动时必须将风门移至“关”的位置。
- 3、慢慢拉动启动器直至感到有阻力为止，然后迅速拉动。
- 4、发动机启动后手要立即拿开。
- 5、发动机预热后，将风门手柄移到开的位置。

注：热机启动时不用关风门。

## 交流电

插入插头时，确保电源是断开的，确保负载在发电机额定负载以内。

当过载保护器断开时，减少负载在额定负载以内。按下复位按钮直至过载保护器再次接通。

当发电机空载运行正常以后，即可对蓄电池充电，红色接线夹子接正极，黑色接线夹子接负极。

## 六、关闭机组

关闭所有的电源。将面板红色stop开关按下直到停机，把燃油开关控制杆移至“off”位置。

## 七、定期保养维护

参照154f汽油机使用说明书。

## 八、发电机性能参数

### 发动机参数

型号：TO7100ET

#### 发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

#### 发动机参数

发动机型号 190

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：15L

点火系统：C、D、I

绝缘等级：F

启动方式：手/电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：单缸、四冲程、风冷

排 放： 420CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：85kg

外形尺寸：700\*530\*540mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本