

抹墙机内墙自动抹灰机自动粉墙机

产品名称	抹墙机内墙自动抹灰机自动粉墙机
公司名称	任县鼎瑞机械厂
价格	12800.00/个
规格参数	装修机械类型:粉墙机 品牌:鼎瑞 型号:DR-5
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村
联系电话	152227317649

产品详情

做最专业的抹墙机！诚信为本，质量第一。厂家直销，跟踪服务！

销售热线：13932951002

qq：765109387

型号参数：

型号	cy-5代
抹灰厚度	2mm-25mm
抹灰高度	5米以下
抹灰效率	450平方米/8小时
外形尺寸	800mm*650mm*500mm
电压	380v/220v
功率	2.2kw
整机重量	105kg

产品实拍：

自主创新

我公司经过多年研发改进，生产出最新一代抹墙机，可以抹到边，抹到顶(1m

m也不留),可以抹门、窗、立柱及阴阳角,操作简单,效率高,成本低,是替代传统人工抹墙的首选设备。

适用范围

该机是居民楼、办公楼、地面硬化的民房室内立墙抹灰的理想设备。

可抹得墙体有:水泥墙、砖混墙、空心墙、轻体砖墙、免烧砖墙等。

适用的灰有:白沙灰、石粉、水泥粉、发泡沙浆、干粉沙浆、石膏等。

抹灰厚度3cm以下,抹墙高度5m以下都可以使用。

功能和特点

- 1、可以抹到顶,实现窗口上下抹灰。该机利用输送带向前向上输送灰的方式,可以完全抹到顶(1毫米也不留)利用输送带完全抹到顶,这是其他任何厂家都做不到的。输送带可以在任何位置手控停止或供灰,实现了窗口上下,门口以上的抹灰(注:门窗上至少要有50cm的距离、因为输送带距顶部45cm自动停止供灰)还可以因填灰不足造成墙体缺灰后的二次补抹、也可以断续送灰减少上升途中的落地灰。
- 2、抹出墙面平整光滑。利用可以改变角度的抹板,上升大角度抹墙,下降小角度连削带压光,实现了原地下机,只有这样才能保证抹出的墙面竖直零误差且完全抹到顶,而其他厂家距顶都有50cm不能抹,死抹板、机械必须放松固定离开墙面才能下来,无法保证已抹墙面的平整光滑。
- 3、可以快速固定机器。利用液压伸缩杆,顶顶、顶地的方式,可以在十秒钟内固定好机器,而且底盘不受力,移动机器只需像放千斤顶一样放开,主杆靠自重下来,底脚自动提起,这种方式是最快、最牢固的。
- 4、独特设计。抹板宽度按照套房门口(80cm)设计,比机身宽3cm可以自由出入里外屋,阴阳角完全到位,其他厂家无法做到。
- 5、抹板背后装配有两个微型振动器,您没有必要在担心空鼓和抓墙力。
- 6、本机装配经过密封的万向轮,可以轻松移动。
- 7、完全模仿人工的巧妙设计。抹板与墙体形成抹灰角度,抹板背后有两个震动器,上升时震动器与输送带同时开启,输送带源源不断的将灰送进抹口,距顶45cm输送带自动停止供灰,因为通过计算,抹口的灰已经足够抹到顶,抹板自动改变角度,到顶自动或手动下来,到底自动停机。

安全的保护设计

- 1、抹板未改成抹灰角度前，点启动开关机器不启动，避免刮坏抹板。
- 2、启动时如果电机反转，机器会自动切断电源，保护钢丝绳不盘乱，将倒顺开关换相即可。
- 3、机器下降卡机会自动切断电源，以保护钢丝绳不会盘乱。
- 4、钢丝绳暴露在外，发现毛糙就要及时更换，如果有断绳，机器以非正常速度下降20cm就会卡住。
- 5、所有的活动联接及紧固丝都经过防锈处理，所有轴承都经过多层密封处理，所有的配件都来自国内最好的企业。努力打造最适用、效率最高、质量最好，全球最先进的机械。
- 6、机器设计的前头重，即使液压油松动也不会向后倒。

方便的更换设计

- 1、只要将输送带的前轴顶丝退回，用力一掀就可以卸下输送带。
- 2、在通电的状态下，只要用手提两根钢丝绳就会腿绳，不提不送，直至腿尽卷扬机，方便换绳及不同高度的房间安装立杆。
- 3、机器统一模具制作，所有的配件都可以互换通配。

使用说明

- 1、使用前、要提前一天阴墙，阴透最好。不吸水的墙面不要阴墙，如水泥墙。
- 2、使用前墙体要先打点或钉钉子。做法1、底部距地面18cm处，两米一个点，顶部80cm一个点，这样的做法优点是一个人就可以操作，而且误差为零，速度快。做法2、底部距地面18cm处打点，两米一个，中部两米一个，两个人操作，一人手持配套方管贴在中部点上，另一人将支子放在方管与立杆之间，这样的做法竖直为零误差，横平2mm以内。
- 3、出厂前机器已经进行平整度的调整并锁死，没有误差就不要调整。
- 4、先将机器固定在室内进行空运行一次。
- 5、将底方管贴放在已打好的点上，将机器推至墙体，使底盘触角紧贴方管，天梁顶丝爬顶部点上或另一人手拿方管贴中部点上，操作员将支子放在立杆与方管之间，踩紧液压即可。从移机到固定的这个过程、做法2只需10秒、做法1更快。
- 6、将灰斗和抹口填满，注意两根立杆周围禁止填灰，填灰多少根据房间的高低与抹墙厚度而定，一般2.85米抹墙，厚度2cm一斗灰够用，中途无须加灰。
- 7、如果点启动开关、电机在1秒内自动停止，说明电机反转、将倒顺开关换相即可。
- 8、点启动按钮，振动和输送带同时开启，在上升途中可以手控输送带采取断续送灰的方式，以减少落地灰，距顶50cm时，输送带自动停止供灰，抹板自动改变角度，到顶自动停机或自动下来，振动自动停，如果缺灰机器会提前停机或下来，如果下降卡机，机械灰自动切断电源，以保护钢丝绳不盘乱，机械到底会自动停机。从a至b一个作业周期只要2分钟到2.5分钟。

清洗与保养

一、清洗保养很重要，彻底的清洗与即时的保养会让你的机械每天都像新的一样。

冲洗重点：输送带内外、振动器、模板前后、灰斗、液压套管、爬升轮、脚轮及表面冲洗。

- 1、输送带内的冲洗位置在机器的两侧，主传动轴与输送带形成的夹角，用水管冲洗干净。
- 2、脚轮的冲洗方法。用我们配送的方管或其它将机器撬起来，用矿泉水瓶，把瓶盖上扎一个小眼，冲洗万向部分，使其灵活转动为至。
- 3、立杆上有沙灰，用编织袋沾水上下清洗。
- 4、尼龙轮上有沙灰，要拔下立杆，用液压打出两根套筒用高压水洗。

二、保养

油窗内导向柱，抹板翻转杆的活动部位，电磁离合器的离合片，液压套筒内，链条、钢丝绳及所有的坚

固丝都要一天打一遍油。

使用注意事项

- 1、因机器长期在潮湿的环境下工作，所以必须装配漏电保护器。（如发生触电事件本公司概不负责）
- 2、机器运行时，机下严禁站人、伸手、伸脚避免发生意外。（如发生意外，本公司概不负责）
- 3、当机器固定好后1、先掀起抹板翻转杆，将抹板翻转为抹灰角度，点运行开关才会启动，这是一种保护，防止刮坏抹板2、抹板如果没有贴紧输送带就会不送灰。3机器到顶没有停或自动下降，就要手动停倒顺开关，所以操作员不可以远离倒顺开关。4、使用当中倒顺开关只需通电无须换相，如：上升开顺、到顶机器会自动停止，要将倒顺开关扳至停止位置，再扳顺即可下来，严禁板倒，否则将会强行上升，拉坏机器。
- 4、经常检查各部的螺丝是否有松动。

特别注意的是：立杆换长或换短，都要将钢丝绳紧盘在卷扬机上，具体做法是在通电的状态下，双手提两根钢丝绳，提多少送多少绳，不提不送绳，至可以插上立杆为止（换短杆可以直接插上）插上主杆后，踩液压固定，将倒顺开关换相，双手提紧钢丝绳，使机器上升至可以观察两侧卷扬机的钢丝绳是否出槽（手动停，倒顺开关）如有出槽要重新盘卷。确保钢丝绳没有出槽，方可正常使用。（注：顺时针卷绳，使机器上升与输送带同方向）

售后

- 1、本产品输送带、抹板、电机保修一年。
- 2、电器、振动器保修3个月。
- 3、尼绒轮、钢丝绳、链条等磨损件不属于保修范围。
- 4、保修期的起始日以产品购买日期为准。
- 5、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - a) 消费者使用、保管、维修不当造成损坏。
 - b) 因不可抗拒造成损坏。

>>>> 买家须知 <<<<<

1、退换货问题：本公司以质量求生存，以信誉求发展，所售产品均符合质量检验，但由于发货是委托第三方物流，所以偶尔会出现一些货物损坏问题，如果客户收到货物后检查发现问题，请第一时间和我们联系，我们会及时处理，如果需要调换请和我们的客户服务代表取得联系。核实后，我们会按照退换流程给客户第一时间解决。

2、物流配送：

（1）西北、东北、西南各省时间为5-7天不等，个别地方由于不确定因素时间为7天以上。

(2) 除(1)中的三个地区之外,其他各省份到货时间为3-5天,河北省内到货时间为1-2天。

对运输时间我们不做承诺,遇到节日.雨雪.大雾等,物流运输偶有延迟,在卖家能力控制范围之外,敬请理解。

本产品的装修机械类型是粉墙机,品牌是鼎瑞,型号是DR-5,产品别名是抹墙机,额定功率是2.2(kw),重量是1.5(kg),规格是100