

摩托车防盗器 六音报警 12 (V)

产品名称	摩托车防盗器 六音报警 12 (V)
公司名称	广东省盛达电子实业有限公司
价格	32.00/台
规格参数	报警方式:六音报警 报警范围:120-150米 电源电压:12 (V)
公司地址	中国 广东 普宁市 广太工业区15号
联系电话	86 663 3870911 13695134625

产品详情

报警方式	六音报警	报警范围	120-150米
电源电压	12 (V)	类型	电子式
种类	单向遥控式防盗器		

报警方式	六音报警	报警范围	150-120米
电源电压	dc12 (v)	工作温度	-35-70 ()
类型	电子式	种类	单向遥控式防盗器

基本功能：

1. 有声防盗：

短按上锁键一次，喇叭叫一声，方向灯闪烁一次，系统3秒后自动进入防盗警戒状态。

2. 解除防盗：

如果在防盗状态短按解除键一次，喇叭叫两声，方向灯闪烁两次，彻底解除防盗状态。

3. 振动触发；

在防盗警戒状态，首次受到振动触发，喇叭‘急速叫5秒’预报警，方向灯同步闪烁，有熄火输出。5秒内再次受到振动触发，喇叭六音报警，方向灯同步闪烁，同时有熄火输出。如果在第一次报警完后，5秒内没有振动触发，那么在下次振动自动恢复到5声的短报警。无论是短报警还是长报警按上锁键，启动键，寻车键，都可以暂停报警（暂停报警后受触发是短报警），系统仍然处于防盗警戒状态。如果在六音报警完后，5秒内再次受到振动触发，又继续六音报警。要解除报警可以按解除键解除防盗状态。

4. 寻车

在解除或防盗状态时，短按寻车键一次进行寻车，喇叭六音报警，方向灯同步闪烁，寻车过程中时按上锁键，启动键，寻车键停止寻车。如果不按任何键，那么报警完六音也自动停止。

5. 超车

在行使过程中，可按寻车键超车，喇叭六音报警，方向灯同步快速闪烁，按上锁键，启动键，寻车键可以停止超车。如果不按任何键，那么报警完六音也自动停止。

6. 防抢

在行使过程中，按上锁键，进入防抢，进入防抢前3秒按任何键无效（包括解除键），3秒后喇叭六音报警，方向灯同步闪烁，有熄火输出，只有按解除键才能解除防抢，否则喇叭一直六音报警，方向灯一直闪烁。一直循环下去。

7. 遥控启动

在解除或警戒状态，连续按遥控启动键两次，有启动信号输出，输出时间为1.2s，如果是在设防状态，那么启动后自动退出设防。若还没有启动到机车，那么再次连续按两次启动键，再次输出启动信号。

8. 遥控熄火

在行使状态，按解除键，可遥控熄火，熄火时间为3s，熄火过程中按任意键无效。

9. 调节灵敏度

在设防或解除状态，长按寻车键2.5秒后放手，方向灯常亮，进入灵敏度调节模式，听到“di di”声，一共5级，一声表示第一级（最迟钝），5声表示第五级（最灵敏）。到了需要的级别后，再次按寻车按键就可以退出灵敏度调节模式并已经确认了需要的灵敏度级别(如果在设防状态,进入灵敏度后自动退出设防状态)。本样板具有调电记忆灵敏度功能，出厂默认为第五级灵敏度。

10. 调电记忆功能：

调电记忆防盗状态，解除状态，防抢状态这三种状态。如果在防盗状态调电，重新上电自动进入防盗状态，其他两种类似。