

智能8路无线遥控接收模块套件带遥控器

产品名称	智能8路无线遥控接收模块套件带遥控器
公司名称	黄山美润电子技术有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:黄山美润 型号:RF 2 0 1 3 - I I I - 8 类型:智能多路遥控接收模块
公司地址	黄山经济开发区梅林大道89号
联系电话	18955994497 18605598031

产品详情

简述：

rf2013-iii-8 遥控接收发射套件：多路智能遥控解码，集点动，自锁，互锁一体。用户可以跟自己需求来设置。解码选用进口专用解码mcu。功能可以根据客户要求定制。每路输出灌入电流为10ma，拉高电流为5ma。输入电压为3v-5v之间。如果要改成12v输入也很方便，只要加一个7805就行。如果专业的客户可以自己更改。具体怎么改可以咨询我们客服。

型号：rf2013 - iii - 8套件

工作电压：3v - 5v

接收频率：433m/315m

接收模块：超外差rxb12

遥控距离：1km（标称值），但实际应该中一般为150m-300m之间。根据客户工作环境不同有所不同。

控制组：8组

工作方式：自锁、点动、互锁。

遥控器编码：sc2262

接收板尺寸：42*26mm

工作方式说明：

自锁：按下其中一键，对应这路输出打开，按键松开，输出保持打开。再按一次该键，对应一路输出关闭。

点动：按下其中一键不松开，对应该路输出打开，按键松开，输出关闭。

互锁：按下其中一键，对应这路输出打开，其它所有之前打开的输出全关闭，只保留当前按下对应的这路输出打开。如果按下这路输出原来就打开的，直接把这路输出关闭。

工作方式显示：

接收模块在上电时，学习指示灯会根据当前工作方式显示，学习指示灯闪烁一次表示当前工作方式是自锁模式，闪烁两次表示当前工作方式是点动模式，闪烁三次表示当前工作方式是互锁模式。

工作方式切换：

接收模块上电前按住学习按键不松开，接着给接收板通电，这时学习指示灯会闪烁，闪烁的次数表示当前更改为什么模式。如果原来接收模块是自锁模式，会把模块改成点动模式，如果原来是点模式，会把模块改成互锁模式，如果原来是互模式会把模块改成自锁模式，以此循环。模式指示见上面“工作方式显示”

遥控器学习方法：

接收模块上电后，按一下学习按键松开，这时学习指示灯常亮，按一下遥控器的任意一键，如果学习成功，接收板的学习指示灯会快速闪烁三次，然后熄灭。这时遥控器就可以对接收板操作了。一个接收板最多能学习40个遥控器。

清码方法：

如果想让原来学习过的的遥控器不能控制接收模块，按下学习按键不松开，一直等到学习指示灯亮，这时学习指示灯会慢闪三次。表示清码成功。

强烈建议：尽量选用433m频率，因为315m频率国内使用量太大，到处都能有315m频率。所以用433m频率会更稳定，距离更远。

本产品的品牌是黄山美润，型号是R F 2 0 1 3 - I I I - 8，类型是智能多路遥控接收模块，工作电压是5V，工作频率是433M315M，遥控距离是200M，工作温度是-40-80（ ），适用范围是无线通讯应用接单片机 L E D等，加工定制是是