

油墨机/油墨分散机/大功率油墨搅拌机/

产品名称	油墨机/油墨分散机/大功率油墨搅拌机/
公司名称	深圳市宝安区松岗润昌电子材料经营部
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:印刷 物料类型:膏体
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 松岗镇红星村格布雅苑1栋13B
联系电话	86 0755 23322848

产品详情

欢迎使用20l油墨搅拌机，25l/30l

使用之前，请您仔细阅读本使用说明书，依照本说明书要求安装和使用机器，以发挥其最高使用效率能及保障的安全。

一、搅拌机简介

为了满足市场需求，适应客户提出的更高要求，本公司设计生产出新一代的wh-20l油墨搅拌机是全齿轮转动结构，其变速机构应用了国内的最新技术，新型弹性缓冲拨叉机构设计，从根本上解决了同类机器中通常存在的变速不灵，机件损坏等缺陷，新机的动力传动系统零件以更高的标准设计，强度高，技术要求高，运转平稳，坚固耐用。

wh-20l油墨搅拌机既有使用单相电源，请用户按要求选用。

应用领域：油墨厂、涂料厂、化工厂、印刷厂、丝印厂、线路板厂、制衣厂、

二、技术参数

料桶容量	20l
搅拌速度 (rpm)	403/188/108rpm
额度电源(v)	220
额度频率(hz)	50
额定输入功率(kw)	0.75

外形尺寸(mm)	550*420*790
----------	-------------

三、机器的使用

1、检查电源电压与铭牌所示相符。

警告！ 机器应正确接上线。

2、检查电源线路的容量必须足够，并连接有合适的漏电断路器，容量正确的保险丝。

3、避免挤压、折叠、打结或损坏电源线，否则会造成触电甚至引发火灾。拔电源插头时，不要直接拉拔电源线，以防拉断。

4、机器应放于平整的地面，务使四脚触地，方能运转平稳，机器与墙壁之间应留有充分的空间以保持良好的通风，并使易于操作。

5、不得使用喷射水流冲洗机器，不要使机器受到雨淋、水滴或放在特别潮湿的地方，以防电器出现故障或漏电。

6、物料的搅拌：转动升降手轮，把升降支架降下，把盛有物料的料桶放上支架，反向转动升降手轮，使料桶上升至适当位子，然后开机工作。

7、警告！机器运转时，绝对禁止把手或其他工具放入料桶内，以保证操作安全。

注意

1、不得以高速搅拌粘稠物料，不宜长时间连续工作，超负荷使用会导致零件损坏，并使电器的使用寿命大大缩短。

2、必须停机变速！

本机装有保护装置，带重负荷运行时变速，变速结构将暂缓动作，以保护机件不致损坏。

四、维护保养

- 1、每次使用前后都应把机器清洗干净。
- 2、机器变速箱内已有足够的优质润滑脂，每使用一年，应检查修一次并更换新的润滑脂，升降导轨处应经常加点机油使升降灵活。
- 3、变速箱下的接油环可能会有积油，必要时取下接油环倒去积油并擦干净。
- 4、如果更换电源线，则应使用标称截面积为1mm²耐油软线。
- 5、警告！为确保安全，在进行维修保养时，必须先切断电源，并由专业人员处理。
- 6、故障及其处理

故障	原因	处理方法
机器不能启动	1、电压过低	1、检查电源电压
	2、负荷过大	2、减少搅拌物料
	3、电气线路故障	3、检修电气线路
工作时突然停机或工作断续	1、电压过低	1、检查电源电压
	2、保险机构动作	2、排除故障，使保险机构复位
	3、超负荷使用	3、降低负荷量
搅拌器碰料桶	搅拌器或料桶变形	校正或更换
运行噪音过大	1、零件磨损或损坏	1、检修必要时更换零件
	1、润滑不良	2、添加或更换润滑脂

本公司对产品保修一年，除人为外。

如有任何疑问，请在阿里旺旺留言或电话 13560783488赵经理 咨询，非常感谢！

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是印刷，物料类型是膏体，适用物料是油墨，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是RC，型号是1-20，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是1-20L（L），装置方式是固定式，电机功率是0.75（Kw），生产能力是20（L），转速范围是108/188/403（r/min），料桶容量是20（L），规格是20L,25L,30L