

玉米膨化机、面粉膨化机

产品名称	玉米膨化机、面粉膨化机
公司名称	常熟市金贵食品机械有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:金贵机械 型号:玉米膨化机
公司地址	常熟市元和路行造桥南
联系电话	0512-52234953

产品详情

玉米膨化机、面粉膨化机金贵机械专卖，膨化机可以膨化玉米大米，黄豆，芝麻等食物。膨化多种形状如空心型，麻花型，花生型，圆形等等。需要用四级电机或者12马力的柴油机才可以带动。这属于小型膨化机一小时可加工40斤的产量。面粉膨化机随机配有四套模具。大型膨化机一小时可以膨化120斤的产量。这款机器是一机多用型的膨化机，空心，实心，贝壳型一台机器就可以操作。操作方法

1.拧紧机头螺母和皮带盘的后螺母，皮带要拉紧。

2.开机应空转正常，方可少量慢慢加入湿米（就是在半两米中加入少量的水，以刚好将米拌湿为准），待膨化物正常出来，马上连续加入少量干米，由于开始温度低、负荷重，开始加工时，柴油机油门一定要开大一些，并且加米要慢，待膨化果出来成型后，逐步加快进米量，进米量以动力拖得动为原则。

如发现进口处有大米往上翻，那是因为刚开始机器还未升高至正常温度，放米过多，出口来不及出料，造成大米往回翻。此时停止放米，待翻上来的米下去后再放，一定要连续加工，5分钟后，温度升高。

3.加工时，如发现进口处有大米或膨化物成团结块往回翻，并且冒出焦烟味的水蒸汽，那是因为放米过少，温度急剧上升引起的，用小木棒去掉往回翻的物料，并加快进米量，如阻塞严重，无法下料，可关机重新拆下，清洗后再重新开机。

4.加工结束后，让机器空转15-30秒，待里面的残留米物烧黄，再关闭动力，卸下机头螺母、螺杆、螺套和八孔芯子，清除米物至清洁干净，以备下次开机。

5.膨化果出来硬性干脆，是米种类和潮湿关系，应控制小点进米或更换干燥的大米，或调换螺套。

6.注意事项：螺套大端面和机头螺母的内平面（放进机内后）是相贴合的，这两处平面千万不可乱敲要保护好，万一不小心敲了个小坑。拿锉刀将凸起来的地方锉平，要必须使它保持平整，否则，两平面会贴不平，大米粉就会往两平面中间的缝隙里钻，钻进机头螺母和前身筒的螺纹内造成拆卸困难，损坏螺纹。

7.加工花生形，梅花形，饼干形膨化果时，要使用自动切粒装置。开机前先检查一下机头螺母前面的飞刀，转动位置要刚好轻轻锔贴住机头螺母中芯子的平面上，或离芯子的平面0.1毫米，千万不可很紧的贴在芯子的平面上，以免摩擦力太大造成飞刀损坏，飞刀的；螺母要拧紧，开始加工后，手等其它东西不可靠近飞刀

8.加工空心棒形，细心实条形时，不需要自动装置，这时需将飞刀拆下或将皮带盘旁边的大齿轮拿掉。

9.加工空心棒形，在机头螺母内放八孔芯子，加工实芯细条形和花生形在机头螺母内放一孔芯子，加工梅花形在机头螺母内放四孔芯子，加工饼干形，放一字形芯子，芯子在机头螺母内要敲到底部，否则，没敲到底，芯子平面与螺杆平面相抵触，造成机器转不动，一开机，螺杆和芯子就咬死损坏，在加工麻花形时，将大齿轮拿掉，换上偏心轮，摆动架上的长轴，伸入偏心轮的铁皮孔内，拧上螺母锁紧，在机头螺母内放入三孔芯子或七孔芯子，长轴前面放阻力圈，拧上螺母，再用手转动皮带盘，校正前面的阻力圈，阻力圈上下左右摆动位置以三孔芯子为中心，校正好后拧紧左右小螺帽，将阻力圈前面的菊花瓣用手捏圆，捏至直径约2.5cm左右。由于开始温度低，出来的三条膨化果不能扭在一起而是直的出来，一份半钟后开始升温，膨化果逐渐扭在一起，逐步加快进米量，如膨化果还不能扭在一起可用手把阻力圈捏小一点，或用手往膨化果出来的方向稍加阻力，阻力不可太大，否则会堵塞，进米量以动力拖得动为原则。本机具有自断成形装置，时产量50-60公斤。随机配有模具头和机器使用操作说明书。膨化果配料：可在大米中加入糖精、甜蜜素、各种香精、薄荷、食用素等。可使膨化出来的膨化果色香味俱全。本机配送空心棒模具、贝壳型、实心型3幅模具，机身一个，架子一个，螺杆螺套一套（已经安装在机器里面），米斗一只，说明书一本。图片仅为参考，请以实际为准 包装尺寸:60*17*21 cm架子尺寸：95*50*34 cm 不同批次裁料会有误差，请实物为准。玉米膨化机、面粉膨化机发可以到达北京 天津 上海 重庆玉米膨化机、面粉膨化机

浙江：杭州 湖州 嘉兴玉米膨化机、面粉膨化机 金华 丽水 宁波 绍兴 台州 温州 舟山 衢州 义乌 平湖 建德 临安 富阳 淳安 桐庐玉米膨化机、面粉膨化机 兰溪 海宁 桐乡 东阳 永康 慈溪 奉化 宁海 象山 余姚 诸暨 临海 天台 温岭 乐清 瑞安

江苏：南京 苏州玉米膨化机、面粉膨化机 无锡 常州 连云港 南通 宿迁 泰州 徐州 盐城 扬州 镇江 昆山 常熟 太仓 吴江玉米膨化机、面粉膨化机 江阴 江都 丹阳 淮安

安徽：合肥 安庆 蚌埠 巢湖 池州 滁州 阜阳 淮北 淮南 黄山 六安 马鞍山 宿州 铜陵 芜湖 宣城 亳州

福建：福州 龙岩 南平 宁德玉米膨化机、面粉膨化机 莆田 泉州 三明 厦门 漳州 福清 建阳 建瓯

江西：南昌 抚州 赣州 吉安 景德镇 九江 萍乡 上饶 新余玉米膨化机、面粉膨化机 宜春 鹰潭

山东：济南 青岛 滨州 德州玉米膨化机、面粉膨化机 东营 菏泽 济宁 聊城 临沂 日照 泰安 威海玉米膨化机、面粉膨化机 潍坊 烟台 枣庄 淄博

广东：广州 深圳 潮州 东莞 佛山 河源玉米膨化机、面粉膨化机 江门 揭阳 梅州 清远 汕头 汕尾 韶关 阳江 云浮 湛江 肇庆 中山 珠海

广西：南宁 桂林 百色 北海 崇左 防城港 贵港 河池 贺州 来宾 柳州 钦州玉米膨化机、面粉膨化机 梧州 玉林

海南：海口 三亚 东方 琼海 万宁 文昌玉米膨化机、面粉膨化机

河南：郑州 洛阳 开封 鹤壁 焦作 南阳 平顶山 三门峡玉米膨化机、面粉膨化机 商丘 新乡 信阳 许昌 周口 驻马店 漯河 濮阳

湖北：武汉 鄂州 黄冈 黄石 荆门 荆州 潜江 十堰 随州 天门 仙桃 咸宁 襄樊 孝感 宜昌玉米膨化机、面粉膨化机 神农架林区 恩施

湖南：长沙 张家界 常德 郴州 衡阳 怀化 娄底 邵阳 湘潭 益阳 永州 岳阳 株洲 吉首

河北：石家庄 保定 沧州 承德 邯郸 衡水 廊坊 秦皇岛 唐山 邢台 张家口玉米膨化机、面粉膨化机

山西：太原 长治 大同 晋城 晋中 临汾 吕梁 朔州 忻州 阳泉 运城

内蒙古：呼和浩特玉米膨化机、面粉膨化机

四川：成都 绵阳 巴中 达州 德阳 广安 广元 眉山玉米膨化机、面粉膨化机 南充 内江 攀枝花 遂宁 雅安 宜宾 资阳 自贡 泸州 阿坝 甘孜 西昌

云南：昆明 丽江 保山 临沧 曲靖 思茅 玉溪 昭通 楚雄 大理 玉米膨化机、面粉膨化机

贵州：贵阳 安顺 毕节 六盘水 铜仁 遵义

辽宁：沈阳 大连 鞍山 本溪 朝阳 丹东 阜新 葫芦岛 锦州 辽阳 盘锦 铁岭 营口玉米膨化机、面粉膨化机

吉林：长春 吉林 白城 白山 辽源 四平 松原 通化 延吉

黑龙江：哈尔滨 大庆 大兴安岭 鹤岗 黑河玉米膨化机、面粉膨化机 鸡西 佳木斯 牡丹江 七台河 齐齐哈尔

双鸭山 绥化 伊春

陕西：西安 安康 宝鸡 汉中 商洛 铜川 渭南 咸阳 延安 榆林

甘肃：兰州 白银 定西 嘉峪关 金昌 酒泉 陇南 平凉 庆阳 天水 武威 张掖

青海：西宁 玉米膨化机、面粉膨化机

宁夏：银川

新疆：乌鲁木齐 玉米膨化机、面粉膨化机