

空调自动补水阀厂家

产品名称	空调自动补水阀厂家
公司名称	武汉远明丰科技有限公司
价格	125.00/只
规格参数	品牌:远明丰 型号:Y526 口径:DN20
公司地址	武汉市黄浦区盘龙城经济开发区万润橄榄城
联系电话	027-87467738 13554166176

产品详情

空调自动补水阀厂家选武汉远明丰科技，自动补水阀是比较小众的产品，主要用在空调和锅炉，由于市场需求不大，做自动补水阀的厂家不多，所以要找到便宜好用的自动补水阀不是件容易的事情，幸好有武汉远明丰为您帮忙，武汉远明丰科技有限公司是自动补水阀厂家，拥有多台数控机床，车床，铣床，磨床等加工设备，能完成远明丰自动补水阀从设计到成型加工的所有工序，具有丰富的制造和加工经验，专业生产和销售远明丰自动补水阀系列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营远明丰自动补水阀系列产品的多年经验,熟悉并了解远明丰自动补水阀产品市场行情,所售远明丰自动补水阀质优价廉，获得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函咨询!买自动补水阀找武汉远明丰，武汉远明丰科技批发零售自动补水阀，远明丰自动补水阀，现货供应，质优价廉，欢迎选购。

远明丰自动补水阀的维修方法：
1.关闭远明丰自动补水阀的上游和下游阀门；
2.打开远明丰自动补水阀的截止阀；
3.完全拧松远明丰自动补水阀的调节螺杆；
4.用镊子把远明丰自动补水阀阀芯取出；
5.如果远明丰自动补水阀阀芯脏或坏了可更换或清洗阀芯；
6.各部件装好后，重新设定补水压力。

远明丰自动补水阀的安装方法：

1.远明丰自动补水阀可水平或垂直安装,但不可倒置,即塑料手轮不能在朝上；
2.把远明丰自动补水阀顶部的补水压力调节螺杆完全拧松后装到系统,顺时针旋转调节螺杆,远明丰自动补水阀的补水压力变大,观看远明丰自动补水阀阀体上的压力表或者其出口后系统上的压力表,直至达到需要的补水压力,拧紧螺母；
3.远明丰自动补水阀压力设定应高于系统静压0.3公斤,但设定值必须低于补水端压力,否则不能正常补水；
4.远明丰自动补水阀自动注水到设定压力,注水时间较长,所以一般系统的初次注水多选择加压泵；
5.紧急情况下可手动关闭截止阀，即把远明丰自动补水阀下面的塑料手轮逆时针旋转到不能动（出厂时统一设置为自动档，可自动补水）；

远明丰自动补水阀的技术参数：最大工作压力：16bar 出口压力设定范围：0.5-4bar
最高工作温度（水）：110 出厂预设压力：1.5bar

自动补水阀选武汉远明丰科技，远明丰自动补水阀安装在闭式循环的锅炉和空调等供暖或制冷系统的补水管路上，可自动维持系统的压力为设定值，集减压阀、截止阀、止回阀、过滤器功能于一体，可防止供热系统的热水回流到冷水管路，是系统定压补水不可或缺的一环，我们同时销售跟远明丰自动补水阀一起使用的自动排气阀，安全阀和膨胀罐。

远明丰自动补水阀压力调节步骤：1.远明丰自动补水阀补水压力设定跟减压阀类似，都需要在静压状态下设置，所以在设定补水压力的时候要关闭远明丰自动补水阀后面的球阀或闸阀；2.如果系统需要的补水压力比远明丰自动补水阀出厂设置的1.5bar压力要大，拧松锁紧螺母，把调节螺杆顺时针旋转，此时远明丰自动补水阀出口压力会慢慢增大，注意压力表读数，直到达到需要的压力值，然后把锁紧螺母拧紧打开远明丰自动补水阀后面的球阀或闸阀；3.如果需要压力比远明丰自动补水阀出厂设置的压力1.5bar要小，就需要先关闭远明丰自动补水阀上游的球阀或闸阀，把远明丰自动补水阀出口处的压力卸掉，把锁紧螺母拧松，把调压螺杆逆时针调到最松，然后再关闭远明丰自动补水阀出口处的球阀或闸阀，打开远明丰自动补水阀上游球阀或闸阀，顺时针旋转调压螺杆，此时此时远明丰自动补水阀出口压力会慢慢增大，注意压力表读数，直到达到需要的压力值，然后把锁紧螺母拧紧打开远明丰自动补水阀后面的球阀或闸阀；注意：跟所有减压阀调压一样，远明丰自动补水阀的压力也是只可以从小往大调，不能从大往小调，建议可以把调压螺杆拧到最松再安装到系统。

武汉远明丰科技有限公司 T：027-87467738张高远13554166176 F：027-87467738 邮箱：1094035173@qq.com
<http://www.zhenkongpohuaiqi.com/product/88.html> ADD：武汉市洪山区雄楚大道459号