

大型水泥厂螺旋输送机的操作流程必须规范

产品名称	大型水泥厂螺旋输送机的操作流程必须规范
公司名称	河北品丞环保机械有限公司
价格	1698.00/件
规格参数	品牌:品丞 型号:可定制
公司地址	泊头市工业开发区一号路
联系电话	86-0317-8326572 18833799800

产品详情

1. 应当特别注意螺旋输送机管与联接轴间的螺钉是否松动，如发现此现象应立即停止螺旋输送机，矫正之。
2. 为了保证螺旋输送机无负载起动的要求，输送机在停车前应停止加料，等机壳内物料完全输尽后方可停止运转。
3. 被输送物料内不得混入坚硬的大块物料，避免螺旋卡死而造成螺旋输送机的损坏。
4. 螺旋输送机应无负载起动，即在机壳内没有物料时起动，起动后方能向螺旋机给料。
5. 在使用中经常检视螺旋输送机各部位的工作状态，注意各紧固机件是否松动，如果发现机件松动，则应立即拧紧螺钉，使之重新紧固。
6. 螺旋输送机初始给料时，应逐步增加给料速度至达到额定输送能力，给料应均匀，否则容易造成输送物料的积塞，驱动装置的过载，使整台机器早日损坏。
7. 螺旋输送机的机盖在机器运转时不应取下，以免发生事故。
8. 螺旋输送机运转中发生不正常现象均应加以检查，并消除之，不得强行运转。
9. 螺旋输送机各运动机件应经常加润滑油。

<http://www.pchbcc.com/lxssj/>