

燃油清洗机汽车保养设备燃油清洗吊瓶

产品名称	燃油清洗机汽车保养设备燃油清洗吊瓶
公司名称	珠海给利帕克汽车养护有限公司
价格	58.00/瓶
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区梅界东路1072号之一
联系电话	07566238936 13727057046

产品详情

GX-520C

燃油系统免拆清洗机

产品使用说明书

(新款)

目 录

安全使用注意事项	1
设备各部件名称	2
燃油系统清洗过程	3
进气歧管清洗过程	4

安全使用注意事项

经过培训后合格人员方可使用该设备。只有在阅读和理解以下安全规定后才可使用和操作该设备。

严禁在设备操作过程中吸烟，远离火源。

切勿吸入由清洗设备和发动机散发出的清洗液雾气。

请在通风条件良好的场地使用该设备。

将清洗系统连接至发动机之前，请关闭设备出液阀。

在操作该设备之前，请打开汽车的油箱盖，释放燃油箱内的压力。

请仔细阅读所用产品的“安全使用注意事项”。

做好准备工作，释放设备压力，才能将清洗液添加到该设备储油箱中。

在拆开和连接接头之前，请用抹布将接头连接处包好，预防燃油、清洗剂余液滴洒到发动机上从而引发安全事故。

清洗设备和发动机燃油管路连接时，应保证接头紧固，不渗漏。

如果溅出和渗漏的清洗液滴落于皮肤和眼睛时，应立即用清水清洗。

设备使用前，请认真检查车辆是否有漏电故障，漏电处是否有火花出现，如有漏电、电击现象，应维修解决故障后，再进行设备操作。

设备使用时，切勿将压力调至超过设备的额定参数，否则设备会受到严重损害，容易造成安全事故。

未经我公司检验推荐，严禁使用非本品牌的清洗液，否则，引发的设备及人员伤亡事故，我公司不承担任何法律责任。

设备在没有清洗液（设备油壶内）的情况下发动机将不能启动。

1

机器各部分名称

- (1)进汽压力表 (2) 进气清洗阀 (3) 进气清洗加入口 (4) 储气压力表 (5) 油路压力调节阀
(6) 进气压力调节阀 (7) 油路清洗加入口 (8) 油路清洗管 (9) 进气清洗管

2

3

燃油系统清洗过程

参考图例A、B

1. 拧下汽车油箱盖，释放油箱内的压力。
2. 启动发动机，拔掉燃油泵继电器、保险丝或者插头，让车辆慢慢熄火，释放燃油管路中的压力。然后关闭点火开关。
3. 将燃油清洗设备上的出油管用相匹配的管路接头，连接到发动机的燃油系统进油管上，用相匹配的工具将发动机的回油管连接。（注意：如发动机只有进油管，而没有回油管的，就不必连接回油管）
4. 拧开燃油清洗剂加入口的盖子，加入燃油系统清洗剂，加注完成后将盖子拧紧。
5. 将外界压缩空气接头与设备上的压缩空气口处连接。
6. 将燃油清洗阀箭头指向“开”，将燃油压力调节阀打开，慢慢调整至（2-4公斤）压力。

注意：在启动发动机前应仔细检查各个连接部分有无渗漏现象。

7. 启动引擎，使其处于怠速状态清洗。（在清洗过程中将发动机转速升至2000转/分钟持续清洗3至5分钟），直到清洗液用完，发动机熄火为止。

1. 清洗完毕，将引擎的点火开关关闭。慢慢将燃油压力调节阀调至最小，将燃油清洗开关箭头调至“关”。

2. 将连接到发动机上所有的接头拆下，重新连接好车辆油管、盖上油箱盖，连接好油泵继电器、保险丝或者油泵插头。

3. 启动引擎，观察是否有漏油现象，发动机工作是否正常。

4

进气歧管清洗过程

参考图例A、B

4. 用相匹配的雾化喷头与进气歧管清洗出油管相连接。

5. 从发动机上最接近节气门处断开进气管道，将雾化喷头放在节气门进口（5~10cm）处。

6. 拧开进气歧管清洗剂加入盖，加入进气歧管清洗液，加注完后将盖拧紧。

7. 将外界压缩空气接头与设备上的压缩空气口处连接。
8. 启动引擎，并将发动机转速调至中等怠速状态，通常在1500-2000转/分钟。
9. 慢慢将进气歧管清洗阀打开，调节进气歧管压力调整阀（压力在4公斤左右），看到雾化喷头有液体呈扇形状态，均匀地喷入进气管道为佳。
10. 清洗完成，关闭引擎，将雾化喷头拆下放回原处，并将进气管路重新装回。
11. 重新启动车辆，检查是否有异常状态，如有则进行调整（包括进行电脑匹配、怠速重新学习等方法）。

燃油系统标配接头（55--74）选配接头(01-07)

接头图片 接头图片 选配 图片01-07 接头图片 型号

55 丰田 10mm 01

63 大众车系，帕萨特，宝来，桑塔纳、沃尔沃、奥迪

56 丰田车系，欧洲车系，雪铁龙，标志 雾化喷头-国产/进口 64 大众车系

57 本、丰、一汽大众、别克、马自达、奇瑞车系 02

65 本田、欧洲、亚洲车系

58 奔驰、通用 福特 工具箱 66 丰田、欧洲车系堵头

59 奔驰、通用 丰田，欧洲车系堵头 福特

03 04

67 回油管堵头

60

起亚，现代，日产，三菱 14 回油管夹/回油管钳 68 起亚，三菱
10mm 本田，欧洲车系堵头尺寸为 6 8 与 56 可配套

61

丰、本、别克、奇瑞 福特 06 三元管 69-72 管束 4 个 福特

62 大众车系，桑塔纳 奔驰商务接头 07 过滤接头 70 通用接头 福特

73-4 通用型进油开口管 6#1 根，回油堵管 6#1 根 福特 05、进回油管接头

75-6 通用型进油开口管 8#1 根 回油堵管 8#1 根 福特