

# 标准型工业20吨冷却塔厂家

产品名称	标准型工业20吨冷却塔厂家
公司名称	东莞市菱峰冷却设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:菱电 型号:20T 材质:玻璃钢
公司地址	广东省东莞市大朗镇新马连工业区
联系电话	18664037890

## 产品详情

### 1、标准型工业20吨冷却塔厂家

冷却塔结构：

(1)马达 (2)马达架 (3)减速器 (4)风扇 (5)胶片 (6)洒水管 (7)胶片网 (8)底盆 (9)脚支柱 (10)水缸 (11)喉管 (12)入风支柱 (13)隔水抽 (14)转头 (15)壳身 (16)风扇网

### 2、冷却塔作用：

利用水的蒸发及冷空气和热水的热传递带走水中废热；

### 3、冷却塔安装：

- (1)参考冷却塔运行重量及实际安装系数，校核安装地基承载能力。
- (2)冷却塔安装在通风良好，无建筑物影响的地方。
- (3)进风口与建筑物应有一定距离，保证新鲜空气进入避免湿热空气回流。
- (4)冷却塔安装现场如使用气焊，电焊，应有消防安全设施，以防火灾发生。
- (5)避免安装现场如使用较高热源、粉尘、腐蚀气体、异物集中的地方。
- (6)冷却塔要按说明书的要求制作好基础。

(7)拼装型底盆进行封底时，应将连接清理干净，并保证干燥时方可在接缝处涂刷树脂及铺放纤维毡。

#### 4、使用：

(1)开机前打开水盆底部排气阀门，对进出水管、水盆和其他部件附置的杂物进行全面冲洗，以免杂物进入塔内堵塞主机，影响机组的正常运行。

(2)运转前检查冷却塔各链接点的螺栓是否拧紧，特别是驱动系统部件必须紧固安全，用手拨动风机，手感目睹转运是否灵活，转动时叶片不得刮风筒内壁。

(3)叶片尾端与风筒间隙均匀，风叶叶片安装角度应一致，避免冷却塔运行时发生震动。

(4)风机运转时从风筒往下看，风机应向顺时针方向旋转。风机运行正常后，需检查电机的电流、电压是否在正常范围内，如有异常，应及时进行调整。

(5)风机运行正常后，先打开进水阀，后打开出水阀，同时，注意调整好水位置，保证循环水量符合冷却流量的要求。

(6)循环水泵吸入部分位置应低于冷却塔水盆水面位置。

#### 5、维护：

(1)应定期清除冷却塔内残留物，保证进塔水质不含油脂和其他浑浊物，否则，要配套使用水处理净化设备。

(2)对长期不使用的冷却塔，应切断电源，松开皮带，排干净塔内的残留水，同时应加外罩保护，防止脏物竟如以及日晒雨淋，导致塔的老化。

(3)冷却塔的冷效受冷却水量，进水温度、当地气象、环境的影响，应注意做好上述次数变化的日常记录工作。

(4)冷却塔在运行时，应有专人管理，发现问题应及时找出原因，及时排除。

#### 6、货运及打包：

小配件纸箱包装或者胶带保护膜打包好，东莞、深圳、广州一般小车送货，长途采用物流专线运输。