

卸料器维护方法及步骤（附详细解说图）

产品名称	卸料器维护方法及步骤（附详细解说图）
公司名称	河北品丞环保机械有限公司
价格	1698.00/件
规格参数	品牌:品丞 型号:可定制
公司地址	泊头市工业开发区一号路
联系电话	86-0317-8326572 18833799800

产品详情

卸料器

在除尘系统中起到清灰，送风的作用，如果在除尘设备没了星型卸料器，整个除尘系统将处于崩溃状态，联系电话：15631755209无法运行。那么如何维护星型卸料器呢？品丞环保为您详细讲解怎么对星型卸料器进行维护：

1、卸料器在使用过程中,如设备泛起沿轴向漏风,漏灰等现象,可坚固压料盖即可.

2、星型

卸料器在运转过程中,避免因物料颗粒大,粘接力强引起的设备超载运转,或除尘器中遗留异物造成的设备卡壳或电机短路导致设备或损坏,建议用户及时检查并加装过载保护装置.

3、星型卸料器安装输出轴与输入轴与其它零件配件时,不答应直接,锤击,以防损坏.

4、卸料器在出厂前减速机已注足润滑油00号润滑脂,星型卸灰阀已注足锂基润滑脂,投入使用后6-10个月内,传动及轴承部件应增补或更换油脂,若在环境温度高,湿润或空气中灰尘过多时,应适当缩短换油时间.

5、星型卸料器合用于连续工作制,正转,反转均可使用.

6、卸料器在运输及安装过程中,应保持平稳,避免碰撞,以至造成壳体断裂变形等.

资料来源：<http://www.pchbcc.com/xxxlq/237.html>

<http://www.pinjx.com/product/xxxf.html>