

清洁塑胶地板清洗打蜡，西安地板打蜡公司

产品名称	清洁塑胶地板清洗打蜡，西安地板打蜡公司
公司名称	西安蓝月亮清洗保洁有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	塑胶地板打蜡:100 地面清洗:1000 陕西:1000
公司地址	陕西省西安市高新区高新路43号
联系电话	86-02989182384 15029264322

产品详情

西安PVC地板清洗打蜡，西安塑胶地板清洗打蜡
，瓷砖清洗保养，水磨石地面清洗打蜡，大理石清洗保养，地毯清洗公司消毒

怎样清理和保养PVC塑胶地板？

PVC地板色彩艳丽，且具有抗菌、防滑、吸音、脚感舒适、易于清洁等优势。科学的清洁和保养不但可以使地板色彩艳丽，而且可以延长寿命。

清洁：

第一步：先将地板上所有的污渍彻底清扫干净，如果有胶或粘污时，可以用中性清洁剂与布小心轻轻磨掉。

第二步：将地板专清洁剂（请依说明书使用）泼洒在地板上，先用打蜡机将地板上的脏东西磨掉后，再用干拖把将脏水拖干，再用清水将地擦干净。（若无打蜡机时，可用其它工具取代，小心的将污垢磨掉）。

第三步：.等干净后，再将水性蜡倒入干净的干拖把上，将蜡均匀涂布于地板上即可。

第四步：上蜡后约需20分钟左右，让地板表面风干，等干后才可踩踏于上面可用电风扇辅助吹干以缩短时间，一般经过打蜡后约需几小时才会完全干。如有重物要移动须等蜡完全干后才能搬动，如此即可保地板之光亮。

以上四步骤为一般清洁法，如果地板使用一段时间，上蜡多次以后地板表面变黄而要重新上蜡时，则要以除蜡剂处理，方法如下：

1) 除蜡剂按比例使用，均匀泼洒于要除蜡之处，约10-30分钟，除蜡剂渗入地板后，用水将地板刷刷尽(无蜡机情况下)，蜡需完全除掉，否则重新上蜡不会光亮。

2) 将蜡除干净后，请再依第1-4步骤清洁保养。

注意事项：

1、应在建筑物入口放置地垫，避免通过鞋带入沙粒和尘土。

2、在搬运物品时，特别是底部有尖锐金属的物品时，不要在地板上拖拉，以免划伤地板。

3、虽然pvc地板的防火等级为B1级，但是决不代表地板就不会被烟火烧伤。因此在使用pvc地板的时候，不要将燃烧的烟头、蚊香、带电的熨斗、高温的金属物品直接放在地板上，以防造成地板伤害。

4、清洁地板时不能使用钢丝球、钢丝刷清理。无法用常规方法清洁的污物，应咨询专业人士，不可乱使用丙酮、甲苯、强酸等化学药品。

5、避免大量的水长时间滞留在地板表面，特别是片材地板、通透地板。地板长时间被水浸泡，可能会被水渗入到地板下面，使地板胶溶化失去粘结力。也可能使地板表面的蜡水分层造成地板污染，也可能污水渗透进入地板内部（通透地板）造成地板变色。

6.避免强光直接照射，防止紫外线照射，以防止地板变色、褪色。

PVC地板日常的清洁：

干拖：从地板上除去灰尘和污垢。使用干燥的或者湿润的纱线，微纤维或者其它可用的干拖把。吸尘器清洁：使用吸尘器可以将地板上的灰尘和松散的脏物清除干净。在操作受限制的区域，可以使用此清洁方法来代替拖把。

微湿拖：应先用水或清洁剂将拖布略微湿润，方法是用专用清洁绞盘将拖把多余的水份挤出，另外也可以在拖布上喷洒水或清洁剂。要注意，在地板上不得有水聚集。在擦拭结束后15-20秒内，地板必须能够完全干燥。

除去污迹：将经过稀释的中性清洁剂直接喷在污迹上，然后用白色或红色的尼龙清洁垫清刷直至污渍去掉，最后用清水擦拭干净。

PVC地板如何保养：

1.PVC地板安装后的清洁保养：采用吸尘机吸干净，或用擦洗，吸水布拖子即可。如果是透心地板要先在PVC地板上先打两层底蜡，然后再上三层面蜡以增长地板的使用寿命和保护。

2.PVC地板日常性保养：可先用毛拖把吸少许水把地面清洁干净，然后需用于拖把将地面拖干，再用吸有水蜡的拖把在地板上拖上一层即可(根据使用区域人流量大少和受污染程度而定)。另外预防性维护也非常重要：在入口处，铺设合适尺寸的除尘垫。

3.周期保养：

1) . 湿洗法(一个月一次) 根据使用区域的特性和人流量大少，湿洗加入中性洗洁剂或用盘机擦洗地板，

产用吸有水蜡的拖把在地板上拖上一层即可。

2) . 干洗法：(三年一次)用清洁机器，清洁时在水里加入清洁剂清洁地板，如地板上有划痕的地方。

工具/原料

吸尘器

吸水布

清洁机器

清洁剂

步骤/方法

1

以上四步骤为一般清洁法，如果地板使用一段时间

步骤阅读

END

注意事项