

普旭0532000005真空泵滤芯

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 普旭0532000005真空泵滤芯 |
| 公司名称 | 固安县汇涛滤清器厂 |
| 价格 | 30.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:普旭 型号:0532000005 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城工业园区 |
| 联系电话 | 0316-6177934 15373237229 |

产品详情

普旭0532000005真空泵滤芯的结构

真空泵油雾分离器通常有滤纸、铁网、过滤面与两端胶盖组成。其核心组件便是里面的滤纸，比较好的滤纸属德国产的滤纸，具有很强的分离能力。

普旭0532000005真空泵滤芯的工作原理 真空泵油雾分离器在推动力的作用下，位于一侧的油气混合物中的通过真空泵油雾分离器的滤纸及棉质。油则被截留，从而实现气体与真空油的分离操作过程。被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用，排出的则是无油的废气，而达到无污染，洁净的效果。

普旭0532000005真空泵滤芯的日常维护

a. 真空泵运行时的检查：使用真空泵油雾分离器压力表检测是否堵塞，当压力表读数位于红色区域，说明油雾分离器已堵塞，必须更换。如果无油雾分离器压力表，则油雾分离器的阻力由驱动电机电流的变化来测定，驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降，说明油雾分离器已堵塞，必须更换。 b. 如果真空泵油雾分离器压力表指示的压力比通常低，或驱动电机消耗的电流比通常少，原因是有一个油雾分离器损坏，需要更换油雾分离器。 c. 如果排放的气体中含有油，原因是油雾分离器堵塞或损坏，须更换。真空泵油雾分离器不能彻底清洗干净，必须更换堵塞的油雾分离器。更换真空泵油雾分离器前请先关闭真空泵并切断电源，确保真空泵已通大气压，从油箱上打开排气口盖板，借助专用内六角扳手拆下排气过滤器，将装有密封圈的新的油雾分离器开口端安装在油箱内正确位置

真空泵滤芯厂家www.huitaolvy.com