

TK-8B窗口双向对讲机 大功率对讲机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | TK-8B窗口双向对讲机 大功率对讲机 |
| 公司名称 | 北京大华永信科技有限责任公司 |
| 价格 | 550.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:大华永信 型号:TK-8B |
| 公司地址 | 北京市海淀区显龙山路19号1幢6层1座615 |
| 联系电话 | 010-60604801 13520576120 |

产品详情

TK-8B型双向对讲扩音机安装

使用说明书

尊敬的用户：

为了确保您正确安装和使用我公司生产的TK-8B型双向对讲扩音机，请您仔细阅读本说明书。

一、概述

TK-8B型双向对讲扩音机适用于封闭式或半封闭式营业窗口作扩音之用，它可以将窗内、窗外的声源分别扩音且互不干扰，并具有独特的主话筒优先功能，即工作人员讲话可随时传送而不受外界因素干扰，减轻了劳动强度，提高了工作效率。TK-8B型双向对讲扩音机由主机、内话筒、外话嘴、内音箱、外音箱组成（请见附图），其中内话筒及内音箱与主机组合为一体。它具有体积小、功率大、语音清晰、性能可靠、外形美观、安装方便等特点。

二、主要技术指标

- 1、工作电压：AC 220V ± 10 %
- 2、主声道输出不失真功率： 10W
- 3、副声道输出不失真功率： 3W
- 4、环境温度：15 ~ 40
- 5、环境湿度：< 80 % (20)

6、主机尺寸：长16cm，宽10cm，高11cm

7、内话筒软管长：50cm

8、外音箱尺寸：19cm × 13.5cm × 6cm

三、基本配置

主机1台、内话杆1根、外音箱1只、外麦克风一只、安装附件1包。

（吸盘、扎线用于固定外音箱及外话嘴引线）

四、安装

1、将外音箱固定于窗外适当的位置（尽可能靠近窗外购票旅客或顾客的头部），并将音箱的引出线穿过主机后部塑料压线夹的小孔（可将压线夹螺丝松动，穿过线后再拧紧），拉出后接在“喇叭”端子上。

2、将外话嘴固定于售票窗口外正对购票旅客或顾客的嘴部位置。

固定方法：将玻璃胶挤在外话嘴的有机玻璃座上，在售票窗口外

玻璃上粘牢，再用透明胶带将外话嘴封好，48小时后将透明胶带拿掉。

接线方法：将引线穿过主机后部塑料压线夹的小孔，拉出后引线

的屏蔽层（即裸铜线）接“话嘴”的黑色端子上，芯线接“话嘴”红色端子上，接线示意图如下：

喇叭 话嘴

□ □ □ □ 端子（红色）（芯线）

副

话嘴

外音箱 端子（红色） （屏蔽层）

3、将泡沫罩套在内话筒的话嘴部，并将内话筒插入主机上方的话
筒座内，将其弯曲，使话嘴部正对于工作人员的嘴部，且保持合适距离。

五、使用

1、接通电源，打开主机的电源开关，主机前部绿色指示灯便亮。

- 2、调节“外音量”电位器，使外扬声器的音量合适，顺时针转动音量增大，逆时针转动音量减小。
- 3、调节“内音量”电位器，使内话筒灵敏度合适，且内扬声音量适当。灵敏度太高，可能干扰外话嘴即外话嘴声音传不进窗内，同时也可能影响到临近窗口；灵敏度太低，窗内工作人员的话音可能会出现断续。因此，请细心调节内话筒灵敏度。为保证使用效果，窗内人员讲话时，尽可能离内话筒近一些。
- 4、扩音机配有语音提示插孔（3.5）和录音插孔（3.5）。需要语音提示或录音监听时，只要插入相应设备的插头即可。语音提示小键盘可向本公司另购。

六、注意事项

- 1、安装布线时需要在需要贴吸盘的地方，请用酒精除尽灰尘油污。
- 2、调整结束后，使用中应尽量少动“内音量”、“外音量”电位器旋钮和内话筒软管，否则可能缩短扩音机的使用寿命。正常使用启闭电源开关即可。
- 3、主机散热孔内不得进水，一旦进水应立即关掉电源，拔掉电源插头，并由专业人员维修。

地址：北京海淀区显龙山路19号

联系人：王雨 手机：（0）13520576120

电话：010-60604801 传真：010-51720820