

## 厂家供应各类温控器

产品名称	厂家供应各类温控器
公司名称	深圳鑫世越电子有限公司
价格	120.00/个
规格参数	
公司地址	深圳宝安区福永凤凰岭下路
联系电话	075523998893 15220234528

## 产品详情

### 三、使用方法

1. 开、关机:通电状态下,请按开/关机键。按住开、关机键4秒钟,屏幕出现图样,表示按键已被锁。同样按住开/关机键4秒,图样消失,锁键取消。
2. 工作模式:请按模式键,实现制冷、制热、睡眠三种工作模式切换。
3. 温度设定:请按加键和减键来调整。
4. 风速设定:请按设置键,可选择低速、中速、高速、自动4个档位的切换。自动风速时,风机根据室温和设置温度,自动选择档位。当相差1℃时,运行低速,2℃运行中速,3℃以上运行高速,以达到节能、舒适的效果。
5. 定时开关机:倒计时方式定时开关机,按住设置键4秒以上松开,定时半小时,然后每按一次设置键,时间增加半小时,最高可设置12小时倒计时。
6. 时钟设置:关机状态下按设置键四秒,进入时钟设置,依次为时、分的设置。
7. 菜单模式:

关机状态下按住模式键4秒以上松开,进入菜单设置模式。然后每按一次模式键,屏幕出现1至6数字的转换,代表6个参数。按上下键来改变参数值。8秒不动作按键自动跳回温控器原状态。

数字"1"--温度校正界面,按加键、减键调整校正值,9℃到-9℃可调,默认为0℃。

数字"2"--风机可控与不可控设置界面,C0代表风机可控,C1代表风机不可控。按加键、减键,可实现C0与C1间的切换;默认为C0。

数值"3"--防冻功能选择界面,当图标"--"显现出来时表示防冻功能取消。按加键、减键设置防冻温度;当防冻功能开启后,室温高于防冻温度2℃后温控器自动关闭;默认为取消防冻功能数值"4"--回差设置,设置开启温度与设置温度的回差。如:在回差设定为"2"时,当温控器处于"制冷"状态且"设置温度"为20摄氏度时,制冷设备在室温超过20℃时开启,当室温下降到18℃后,制冷设备关闭;反之,当温控器处于"制热"状态时,温度上升到22℃后,制热设备关闭。出厂默认的回差设置值为"1"。

数值"5"--设置温度上限值调整,通过加键、减键调整,最高40℃,最低10℃,默认35℃。

数值"6"--设置温度下限值调整,通过加键、减键调整,最高35℃,最低5℃,默认10℃。

## 四、安装注意事项

1. 请切记在安装前关闭电源。
2. 在室内找一个温度稳定,而且没有靠近进门处或空调装置的地方。
3. 在你安装之前,必须查看系统电路图,根据接线图连接电路。
4. 根据详细的功率说明使用,禁止超载。

## 五、接线图

## 产品说明

---

### 一、产品简介

该温控器采用大屏幕数显控制技术,通过温控器内部的NTC温度传感器检测室内温度,并实时与用户设定温度进行比较,自动调节风机以及阀门的开、关,最终达到维持室内恒温的目的。

### 二、技术参数

电源:AC220V,50/60HZ    定时误差:<1%    负载电流:3A

精确度:±0.5    温度设定范围:5 -40    自身功耗:<1W

感温元件:NTC    尺寸:86\*86\*37mm (L\*W\*D)