

5千瓦柴油发电机三相四线

产品名称	5千瓦柴油发电机三相四线
公司名称	上海武萨机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:武萨动力 型号:WS-5000ES 相数:三相
公司地址	上海市奉贤工业园区110号
联系电话	021-31312976 13651712972

产品详情

5千瓦柴油发电机三相四线

5KW三相柴油发电机

型号 WS-5000ES

额定输出功率 5.0KW

最大输出功率 5.5KW

额定电压(V) 380V

额定电流(A) 23

额定转速(r/min) 3600

相数 单相三相

功率因数(Cos) 1

励磁方式 自励恒压(带AVR)

面板形式 普通面板

外形尺寸 (L × W × H) mm 740X500X670

净重(kg) 105

毛重 (kg) 102

噪音等级dB(A) 78-83

发动机 结构形式 开架式

发动机型号 WS186FA

发动机形式 立式单缸、四冲程、风冷、直喷式

汽缸数-缸径 × 冲程(mm) 1-86 × 72

总排量(ml) 448

压缩比 19:01

润滑方式 压力飞溅复合式

启动方式 反冲手拉起动，电启动

燃料类型 柴油：0#（夏）-10#（冬）-35#（严寒）

润滑油型号 CD级以上或 SAE10W-30、15W-40

润滑油容量 (L) 1.65

联系人：王燕（经理）

联系电话: 021-31312976（座机）

联系手机: 13651712972（微信）

24小时热线：17749722972（技术）

在线咨询：2926698235（客服）

售后维修：质保一年，终生维护

很多客户买完柴油发电机其实是不懂柴油发电机的操作方法的，其实很简单，下面我们就简单说一下柴油发电机组启动前的操作方法一、手动起动柴油发电机前的注意事项：

检查柴油发电机组周围的环境，保持机房清洁，以免影响机组正常操作。1、检查发电机的油底壳中的机油面，机油应在油标尺上标记处。多点无所谓，要是太少了就会出现启动一会就自己停止或者拉缸的现象。2、打开燃油开关，使柴油流向输油泵。把开关打开足就不用管了，我们的发电机有自动调节油

阀开关，它会根据你的负载来耗油。（3千瓦的发电机不是满负载，也耗3千瓦的油。这是错误的。我们的发电机自动根据负载耗油的）3、发电机输出总开关调至链接位置。切勿断开。4、检查柴油发电机冷却水箱水量，加足冷却水。要是小型柴油发电机就不要加水，因为这个是风冷柴油发电机。5、顺时针转动柴油发电机操作面板上的钥匙开关接通电源。要是手启动发电机，就直接用手拉，要是电启动柴油发电机操作面板上才会有钥匙。（在启动的时候一定还要打开风门，发电机启动后，再把风门关上。）如果您还是不会操作的话，那为了安全起见，最好在电工或者工程师的指导下检查步骤如下：

检查阻风门是否打开,化油器浮子室通气孔是否漏油,空气滤清器是否太脏(若取下空气滤清器试车,故障现象即排除,说明空气滤清器太脏或堵塞),验油杆是否卡死,老式化油器是否安装不正等。

检查主调油针、低速油针是否开度过大,油针磨损量是否过大。

检查浮子室油平面是否过高。拆下浮子室盖,检查三角油针和针座的密合程度(把三角油针放入针座内,轻轻压住,打开油开关,放出少许汽油,看是否漏油),浮子调整是否正确,浮子是否破损漏油。

检查主量孔、低速量孔、制动空气孔和各油孔油道是否磨损过大,如量孔过大应予换新。

公司名称:上海武萨机械设备有限公司

联系人：王燕（经理）

联系电话: 021-31312976（座机）

联系手机: 13651712972（微信）

24小时热线：17749722972（技术）

在线咨询：2926698235（客服）

售后维修：质保一年，终生维护

汽油发电机<http://www.wusafadianji.com>

发电电焊机<http://www.wusafadianhanji.com>

武萨动力发电机<http://www.wusapower.com>

5千瓦柴油发电机三相四线