

空压机安装细则及注意事项

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 空压机安装细则及注意事项 |
| 公司名称 | 西木网络广告公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市南海罗村状元路 |
| 联系电话 | 0757-66657858 13534407307 |

产品详情

空压机安装

<http://www.fskaitewei.com/>

1. 须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修。
2. 空气相对湿度宜低，灰尘少，空气清净且通风良好。
3. 环境温度须低于40，因环境温度越高，则空压机输出空气量愈少。
4. 如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备。
5. 预留通路，具备条件者可装设天车，以利维修保养。
6. 预留保养空间，空压机与墙之间至少须有70公分以上距离。
7. 空压机离顶端空间距离至少1米以上。