

# 行车限重器-宜昌微特 微特

产品名称	行车限重器-宜昌微特 微特
公司名称	宜昌市微特电子设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:微特 型号:WTZ 配件适用对象:起重机
公司地址	湖北省宜昌市发展大道28号
联系电话	86-400008-2600 15207201892

## 产品详情

品牌	微特	型号	WTZ
配件适用对象	起重机		

行车限重器

行车安装示意图

### 一、行车限重器配置

配置	数量	型号	说明
主机仪表(推荐)	1	wtz-a(200) (有主副钩) wtz-a(100) (无主副钩)	wtz-a(200)显示两路重量,双窗口数码管显示 a(100)显示一路重量,单窗口数码管显示
重量传感器	1或2	轴承座传感器(qcx) 板环拉式传感器(bh-2) 旁压传感器(py)	有主副钩的装两个重量传感器,无副钩的装一

## 二、行车限重器配置说明

(一) 行车限重器主机仪表  
行车限重器主机推荐仪表型号：wtz-a(100) (无主副钩)、wtz-a(200)(有主副钩)

wtz-a100行车限重器仪表 wtz-a200行车限重器仪表 wtz-a(100)行车限重器仪表与轴承座传感器的连接图

wtz-a(200)天车超载限制器仪表与轴承座传感器的连接图

行车限重器主机可选其它仪表型号：wtz-a(300)、wtz-a(400)、wtz-a(150)、wtz-a(230)、wtz-a(240)wtz-a300超载限制器wtz-a400超载限制器 wtz-a150超载限制器 wtz-230超载限制器 wtz-a240超载限制器

(二) 重量传感器a、qcx型轴承座传感器

qcx型轴承座传感器尺寸图

qcx型轴承座传感器尺寸表

qcx型轴承座传感器杭州起重机厂配套起重量限制器-轴承座传感器安装图

b、py型旁压传感器 py型旁压传感器的外形尺寸图 py型旁压传感器 py型旁压传感器安装方式

c、bh-2型板环拉式传感器

bh-2型板环拉式传感器的外形尺寸图

bh-2型板环拉式传感器 bh-2型板环拉式传感器安装实例

三、行车限重器订货须知 1、具体型号(wtz-a100,wtz-a200数码管;wtz-a300,黑白屏or蓝屏;wtz-a400,彩屏机,具体见产品选型手册) 2、请提供桥机的额定重量,倍率,钢丝绳直径,尽量提供吊车在空钩的状态下传感器受力吨位,吊车起吊最大起重量时传感器受力吨位,以便我们在生产过程中可以将仪表调整到最适合该吊车工作状态. 3、对与选择不同传感器请提供详细的尺寸,以便我公司加工套件. 选择轴承座式传感器请提供轴承座底座尺寸,包括长度,孔距,高度,主轴轴壳外径,内径,宽度. 选择拉式传感器请提供钢丝绳械套或者畸形环的尺寸,包括宽度,轴销长度,直径,是否为非标准轴销(如内细外粗),一般钢丝绳与吊车连接处有一个吊耳,需要那里的吊耳间的宽度,轴销尺寸. 4、提供传感器到司机驾驶室的线缆长度. 5、请提供需要几路重量信号控制,需要几种类型控制,如超载(超过额定重量)等等,控制继电器需要给出哪种状态(常开或者常闭).

