

# 电动混凝土振动器

产品名称	电动混凝土振动器
公司名称	山东中运物流有限责任公司物流机械装备制造分公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:中运 型号:电动混凝土振动器
公司地址	济宁市高新区开源路11号
联系电话	0537-3150038 18953733003

## 产品详情

电动混凝土振动器

电动混凝土振动器，电动混凝土振动器供应商，电动混凝土振动器行情

电动混凝土振动器的概述：

电动混凝土振动器通过振动使浇注混凝土密实的电动工具。

电动混凝土振动器的安全操作：zy06

### 1、电动插入式振动器

- (1) 插入式振动器的电动机电源上，应安装漏电保护装置，接地或接零应安全可靠。
- (2) 操作人员应经过用电教育，作业时应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。
- (3) 电缆线应满足操作所需的长度，电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。
- (4) 使用前，应检查各部并确认连接牢固，旋转方向正确。
- (5) 振动器不得在初凝的混凝土、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修作业间断时，应断开电源。
- (6) 作业时，振动棒软管的弯曲半径不得小于500mm，并不得多于两个弯，操作时应将振动棒垂直低沉入混凝土，不得用力硬插，斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的3/4，不宜触及钢筋、芯管及预埋件。

(7) 振动棒软管不得出现断裂，当软管使用过久使长度增长时，应及时修复或更换。

(8) 作业停止需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源。不得用软管拖拉电动机。

(9) 作业完毕，应将电动机、软管、振动棒清理干净，并应按规定要求进行保养作业。振动器存放时，不得堆压软管，应平直放好，并应对电动机采取防潮措施。

## 2、电动附着式、电动平板式振动器

(1) 附着式、平板式振动器轴承不应承受轴向力，在使用时，电动机轴应保持水平状态。

(2) 在一个模板上同时使用多台附着式振动器时，各振动器的频率应保持一致，相对面的振动器应错开安装。

(3) 作业前，应对附着式振动器进行检查和试振，试振不得在干硬土或硬质物体上进行。安装在搅拌站料仓上的振动器，应安置橡胶垫。

(4) 安装时，振动器底板安装螺孔的位置应正确，应防止底脚螺栓安装扭斜而使机壳受损。底脚螺栓应紧固，各螺栓的紧固程度应一致。

(5) 使用时，引出电缆线不得拉的过紧，更不得断裂。作业时，应随时观察电气设备的漏电保护器和接地或接零装置并确认合格。

(6) 附着式振动器安装在混凝土模板上时，每次振动时间不应超过1min，当混凝土在模内泛浆流动或成水平状即可停振，不得在混凝土初凝状态实再振。

(7) 装置振动器的构件模板应坚固牢靠，其面积应与振动器额定振动面积相适应。

(8) 平板式振动器作业时，应使平板与混凝土保持接触，使振波有效地振实混凝土，待表面出浆，不再下沉后，即可缓慢向前移动，移动速度应能保证混凝土振实出浆。在振的振动器，不得搁置在已凝或初凝的混凝土上。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

免费销售电话：400-086-3056

le="msj a e o ;font-family:宋体;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"  
>整机重量 (kg) 6000 6000 6150 6200

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

免费销售电话：400-086-3056