

FX5U-32MR-ES三菱新品上市现货特价

产品名称	FX5U-32MR-ES三菱新品上市现货特价
公司名称	广州观科自动化设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:FX5U-32MT 1:1
公司地址	广州市增城区新塘镇汇美新村荔新路A7-7号厂房 (A2)A223
联系电话	020-38286022 13829713030

产品详情

广州观科自动化设备有限公司 联系人：徐宝珠 徐小科

公司地址：广州市天河区天源路961号晨悦商务大厦1320室 联系电话：13829713030 13922203548

020-38286022 联系传真：020-22021319 联系QQ：2263992609 860321399 2507289588

联系邮箱：860321399@QQ.com 2507289588@QQ.com

广州观科三菱产品技术配套编程程序与销售为一体，为客户提供贴心满意的服务

邮编：510520 替换FX1S型号 面价 FX3SA-10MR-CM FX1S-10MR-001 1500 FX3SA-14MR-

CM FX1S-14MR-001 1760 FX3SA-20MR-CM FX1S-20MR-001 2230 FX3SA-30MR-

CM FX1S-30MR-001 2730 FX3SA-10MT-CM FX1S-10MT-001 1540 FX3SA-14MT-

CM FX1S-14MT-001 1800 FX3SA-20MT-CM FX1S-20MT-001 2290 FX3SA-30MT-

CM FX1S-30MT-001 2790 FX3S-10MR/DS FX1S-10MR-D 1530 FX3S-14MR/DS FX1S-14MR-D 1850

FX3S-20MR/DS FX1S-20MR-D 2230 FX3S-30MR/DS FX1S-30MR-D 2720 FX3S-10MT/DS FX1S-10MT-

D 1570 FX3S-14MT/DS FX1S-14MT-D 1900 FX3S-20MT/DS FX1S-20MT-D 2300

FX3S-30MT/DS FX1S-30MT-D 2800 FX3S-10MT/DSS FX1S-10MT-DSS 1570

FX3S-14MT/DSS FX1S-14MT-DSS 1900 FX3S-20MT/DSS FX1S-20MT-DSS 2300

FX3S-30MT/DSS FX1S-30MT-DSS 2800 FX3S-10MT/ESS FX1S-10MT-ESS/UL 1570

FX3S-14MT/ESS FX1S-14MT-ESS/UL 1900 FX3S-20MT/ESS FX1S-20MT-ESS/UL 2300

FX3S-30MT/ESS FX1S-30MT-ESS/UL 2800 FX3S-CNV-ADP FX1N-CNV-BD 300 型号

FX3GE-24MR-ES FX3GE-24MT-ES FX3GE-24MT-ESS FX3GE-24MR-DS FX3GE-24MT-

DS FX3GE-24MT-DSS FX3GE-40MR-ES FX3GE-40MT-ES FX3GE-40MT-ESS

FX3GE-40MR-DS FX3GE-40MT-DS FX3GE-40MT-DSS

原装日本三菱触摸屏|三菱PLC|三菱触摸屏代理商|三菱伺服代理

FX1N-60MR-001 基本单元，内置6入/4出（继电器），AC电源

FX1N-40MR-001 基本单元，内置8入/6出（继电器），AC电源

FX1N-24MR-001 基本单元，内置12入/8出（继电器），AC电源

FX1N-14MR-001 基本单元，内置16入/14出（继电器），AC电源

FX1N-60MT-001 基本单元，内置6入/4出（晶体管漏型），AC电源

FX1N-40MT-001 基本单元, 内置8入/6出(晶体管漏型), AC电源
FX1N-24MT-001 基本单元, 内置12入/8出(晶体管漏型), AC电源
FX1N-14MT-001 基本单元, 内置16入/14出(晶体管漏型), AC电源
FX1S-30MR-001 基本单元, 内置6入/4出(继电器), DC电源
FX1S-20MR-001 基本单元, 内置8入/6出(继电器), DC电源
FX1S-14MR-001 基本单元, 内置12入/8出(继电器), DC电源
FX1S-10MR-001 基本单元, 内置16入/14出(继电器), DC电源
FX1S-30MT-001 基本单元, 内置6入/4出(晶体管漏型), DC电源
FX1S-20MT-001 基本单元, 内置8入/6出(晶体管漏型), DC电源
FX1S-14MT-001 基本单元, 内置12入/8出(晶体管漏型), DC电源
FX1S-10MT-001 基本单元, 内置16入/14出(晶体管漏型), DC电源
FX1N-1DA-BD 基本单元, 内置6入/4出(晶体管漏型), DC电源
FX1N-2AD-BD 基本单元, 内置8入/6出(晶体管漏型), DC电源
FX1N-2EYT-BD 基本单元, 内置12入/8出(晶体管漏型), DC电源
FX1N-4EX-BD 基本单元, 内置16入/14出(晶体管漏型), DC电源
FX1N-8AV-BD 基本单元, 内置6入/4出(晶体管漏型), AC电源
FX1N-232-BD 基本单元, 内置8入/6出(晶体管漏型), AC电源
FX1N-422-BD 基本单元, 内置12入/8出(晶体管漏型), AC电源
FX1N-485-BD 基本单元, 内置16入/14出(晶体管漏型), AC电源
FX1N-CNV-BD 连接器转换适配器, 扩展FX3U特殊适配器用
FX2N-128MR-001 FX2N-80MR-001 说明
FX2N-64MR-001 基本单元, 内置16入/8出(继电器), 内置以太网, 2AD/1DA, AC电源
FX2N-48MR-001 基本单元, 内置16入/8出(晶体管漏型), 内置以太网, 2AD/1DA, AC电源
FX2N-32MR-001 基本单元, 内置16入/8出(晶体管源型), 内置以太网, 2AD/1DA, AC电源
FX2N-16MR-001 基本单元, 内置16入/8出(继电器), 内置以太网, 2AD/1DA, DC电源
FX2N-80MR-D 基本单元, 内置16入/8出(晶体管漏型), 内置以太网, 2AD/1DA, DC电源
FX2N-64MR-D 基本单元, 内置16入/8出(晶体管源型), 内置以太网, 2AD/1DA, DC电源
FX2N-48MR-D 基本单元, 内置24入/16出(继电器), 内置以太网, 2AD/1DA, AC电源
FX2N-32MR-D 基本单元, 内置24入/16出(晶体管漏型), 内置以太网, 2AD/1DA, AC电源
FX2N-128MT-001 基本单元, 内置24入/16出(晶体管源型), 内置以太网, 2AD/1DA, AC电源
FX2N-80MT-001 基本单元, 内置24入/16出(继电器), 内置以太网, 2AD/1DA, DC电源
FX2N-64MT-001 基本单元, 内置24入/16出(晶体管漏型), 内置以太网, 2AD/1DA, DC电源
FX2N-48MT-001 基本单元, 内置24入/16出(晶体管源型), 内置以太网, 2AD/1DA, DC电源
FX2N-32MT-001 FX2N-16MT-001 三菱PLC iQ-F系列FX5U产品新功能与型号说明
FX2N-80MT-D 一、FX5U功能说明 FX2N-64MT-D
1、控制规模: 32~256点(CPU单元: 32/64/80点) FX2N-48MT-D CC-Link, AnyWireASLINK和Bitty包括远程I/O最大512点
FX2N-32MT-D 2、程序存储器: 64K步
FX2N-48ER 3、内置模拟输入输出: A/D 2通道 12位、D/A 1通道 12位
FX2N-48ET 4、内置SD卡插槽: 最大4G字节(SD/SDHC存储卡) FX2N-32ER 5、内置以太网端口: 10BASE-T/100BASE-TX
FX2N-32ET 6、内置RS-485端口: RS-422 / RS-485标准
FX2N-16EX 7、内置定位: 独立的4轴200kHz的脉冲输出
FX2N-16EYR 8、内置高速计数器: 最大8ch 200kHz高速脉冲输入(FX5U-32M为6ch 200kHz+2ch 10kHz)
FX2N-16EYT
FX2N-8ER FX2N-8EX 二、FX5UC功能说明 FX2N-8EYR
1、控制规模: 32~256点(CPU单元: 32点) FX2N-8EYT CC-Link, AnyWireASLINK和Bitty包括远程I/O最大512点
FX2N-2AD 2、程序存储器: 64K步
FX2N-2DA 3、内置SD卡插槽: 最大4G字节(SD/SDHC存储卡) FX2N-2LC
4、内置以太网端口: 10BASE-T/100BASE-TX
FX2N-4AD 5、内置RS-485端口: RS-422 / RS-485标准
FX2N-4AD-PT 6、内置定位: 独立的4轴200kHz的脉冲输出
FX2N-4AD-TC 7、内置高速计数器: 最大6ch 200kHz高速脉冲输入(+2ch 10kHz)
FX2N-4DA
FX2N-5A FX2N-8AD 三、FX5U系列PLC的CPU单元型号 FX2N-1HC
• FX5U-32MR/ES: 基本单元, 内置16入/16出(继电器), AC电源
FX2N-1PG-E
• FX5U-32MT/ES: 基本单元, 内置16入/16出(晶体管漏型), AC电源
FX2N-10GM

- FX5U-32MT/ESS : 基本单元,内置16入/16出(晶体管源型),AC电源 FX2N-10PG
- FX5U-64MR/ES : 基本单元,内置32入/32出(继电器),AC电源 FX2N-20GM
- FX5U-64MT/ES : 基本单元,内置32入/32出(晶体管漏型),AC电源 E-20TP-E-SETO
- FX5U-64MT/ESS : 基本单元,内置32入/32出(晶体管源型),AC电源 FX2N-16CCL-M
- FX5U-80MR/ES : 基本单元,内置40入/40出(继电器),AC电源 FX2N-16LNK-M
- FX5U-80MT/ES : 基本单元,内置40入/40出(晶体管漏型),AC电源 FX2N-32CCL
- FX5U-80MT/ESS : 基本单元,内置40入/40出(晶体管源型),AC电源 FX2N-232IF
- FX5UC-32MT/D : 基本单元,内置16入(漏型)/16出(晶体管漏型),DC电源 FX2N-CNV-IF
- FX5UC-32MT/DSS : 基本单元,内置16入(源型/漏型)/16出(晶体管源型),DC电源 FX2N-8AV-BD

BD FX2N-232-BD FX2N-422-BD 四、FX5U输入/输出扩展模块

FX2N-485-BD 1、FX5U输入输出扩展模块 FX2N-CNV-BC • FX5-32ER/ES
: 16点DC24V(源型/漏型)输入、16点继电器输出、端子台连接 FX2N-CNV-BD •

FX5-32ET/ES : 16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(漏型)输出、端子台连接
FX2NC-232-ADP •

FX5-32ET/ESS : 16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(源型)输出、端子台连接
FX2NC-485-ADP • FX5-C32ET/DS
: 16点DC24V(漏型)输入、16晶体管(漏型)输出、连接器连接 FX2NC-CNV-IF •

FX5-C32ET/DSS : 16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(源型)输出、端子台连接
FXON-40ER 2、FX5U输入扩展模块 FXON-40ET • * FX5-8EX/ES
:8点DC24V(源型/漏型)输入、端子台连接 FXON-3A • *

FX5-16EX/ES:16点DC24V(源型/漏型)输入、端子台连接 FXON-30EC • FX5-C32EX/D
: 32点DC24V(漏型)输入、连接器连接 FXON-65EC •

FX5-C32EX/DS : 32点DC24V(源型/漏型)输入、连接器连接 F2-40BL 3、FX5U输出扩展模块
FX-20P-E-SETO • * FX5-8EYR/ES : 8点继电器输出、端子台连接 FX-USB-AW • *

FX5-8EYT/ES : 8点晶体管(漏型)输出、端子台连接 SC09 • *

FX5-8EYT/ESS : 8点晶体管(源型)输出、端子台连接 FX-EEPROM-4 • *

FX5-16EYR/ES : 16点继电器输出、端子台连接 FX-EEPROM-8 • * FX5-16EYT/ES
: 16点晶体管(漏型)输出、端子台连接 FX-EEPROM-16 • * FX5-16EYT/ESS :
16点晶体管(源型)输出、端子台连接 FX-EPROM-8 •

FX5-C32EYT/D : 32点晶体管(漏型)输出、连接器连接 FX3U-128MR-ES-A •

FX5-C32EYT/DSS : 32点晶体管(源型)输出、连接器连接 FX3U-80MR-ES-A

备注: FX5-C开头的只用于FX5UC系列、带*号的可用于FX5UC(必需用FX5-CNV-IFC) FX3U-64MR-ES-A
FX3U-48MR-ES-A FX3U-32MR-ES-A 五、FX5U模拟量输入输出模块
FX3U-16MR-ES-A • FX5-4AD-
ADP : 4通道输入、DC-10~10V(输入电阻1M)或DC-20~20mA(输入电阻250) FX3U-80MR-
DS • FX5-4DA-
ADP : 4通道输出、DC-10~10V(外部电阻11k~1M)或DC-20~20mA(外部电阻0~500) FX3U-64MR-
DS FX3U-48MR-DS FX3U-32MR-DS 六、FX5U其它模块 FX3U-16MR-
DS • FX5-40SSC-S : 简单的运动/定位模块,4轴(FX5UC连接时必用FX5-CNV-IFC)
FX3U-128MT-ES-A • FX5-232-BD : RS-232C通信板,只用于FX5U,最多连1台 FX3U-80MT-
ES-A • FX5-232ADP : RS-232C通信接口,可用于FX5U、FX5UC,最大连2台 FX3U-64MT-ES-
A • FX5-485-BD : RS-485通信板,只用于FX5U,最多连1台 FX3U-48MT-ES-A •
FX5-485ADP : RS-485通信接口,可用于FX5U、FX5UC,最大连2台 FX3U-32MT-ES-A •
FX5-1PSU-5V : FX5扩展电源模块,内部DC5V : 1.2A 内部DC24V : 0.3A FX3U-16MT-ES-A
FX3U-80MT-DS FX3U-64MT-DS FX3U-48MT-DS FX3U-32MT-DS FX3U-16MT-DS
FX3U-232-BD FX3U-422-BD FX3U-485-BD FX3U-CNV-BD FX3U-USB-BD
FX3U-2HSY-ADP FX3U-4AD-ADP FX3U-4AD-PT-ADP FX3U-4AD-TC-ADP FX3U-4DA-
ADP FX3U-4HSX-ADP FX3U-232ADP FX3U-485ADP FX3U-1PSU-5V
FX3U-4AD FX3U-4DA FX3U-20SSC-H FX3U-32BL FX3U-FLROM-16 FX3U-
FLROM-64 FX3U-FLROM-64L FX-20P-CABO SC10 FX1N-60MR-3A001
FX3G-60MT/ES-A FX3G-40MT/ES-A FX3G-24MT/ES-A FX3G-14MT/ES-A FX3G-1DA-

BD FX3G-232-BD FX3G-2AD-BD FX3G-422-BD FX3G-485-BD FX3G-8AV-BD
FX3G-CNV-ADP FX3U-ENET-L FX3U-485ADP-MB FX3U-232ADP-MB
FX3U-64CCL FX3G-60MR/ES-A FX3G-24MR/ES-A FX3G-40MR/ES-A FX3U-4LC
FX-30P FX2N-48ER-D FX3U-16CCL-M FX3U-232IF FX2N-64CCL FX3G-14MR/ES-
A FX3GA-24MR-CM FX3GA-24MT-CM FX3GA-40MR-CM FX3GA-40MT-CM
FX3GA-60MR-CM FX3GA-60MT-CM FX3U-3A-ADP 广州观科自动化设备有限公司
联系人：徐宝珠 徐小科 公司地址：广州市天河区天源路961号晨悦商务大厦1320室
联系电话：13829713030 13922203548 020-38286022 联系传真：020-22021319
联系QQ：2263992609 860321399 2507289588 联系邮箱：860321399@QQ.com
2507289588@QQ.com 邮编：510520