

# GPS云智能定位报警器

产品名称	GPS云智能定位报警器
公司名称	深圳市太空眼电子科技有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:太空眼 型号:F8
公司地址	深圳市坂田高新技术工业园1B栋
联系电话	0755-28448431 15013742711

## 产品详情

gps云智能GPS+防盗一体报警器功能说明

### 一、新特点

全球首款gps+云智能远程控制防盗一体报警器

- 1、采用双核芯片处理器、gps定位+传统防盗器相结合为一体的控制器。
- 2、全程使用手机APP及智能钥匙控制车辆防盗。
- 3、密码匹配控制器 即使防盗器被拆甚至更换设备 控制器都不会工作。
- 4、即使更换控制器 电动车也不会工作。
- 5、自动锁电机。

- 6、震动报警并自动拨打车主电话或者短信通知车主。
- 7、一键实时gps定位 和实时行驶轨迹。
- 8、一键通真语音播报。
- 9、远程一键启动。
- 10、远程断电、并自动锁电机。
- 11、智能钥匙18位密码、永不重复 即使手机没有电也能操作。
- 12、宽电压12V-100V
- 13、完全改变目前传统的遥控器使用方式
- 14、车辆倾侧自动报警、并在侧翻报警的同时就自动断电。
- 15、3D加速度传感器 免除误报乱叫的烦恼

## 二、短信设置说明：[编辑短信内容时请将手机输入法切换为英文输入方式]

1：设置管理员号码：《注：管理员号码是用来接收设备的各种报警信息和报警电话》，在新设备安装好时，用车主手机号第一次拨打设备卡号，设备自动默认保存车主手机号为管理员；

也可编辑短信：#710#号码1#号码2#号码3#0000## 例如：#710#13921693588###0000## 这里只设置1个号码，也可同时设置两个或三个号码，设置成功后设备回复：&710&Config OK&&

2：设置报警模式，编辑短信#720#M#0000## 发送到设备卡号，设备成功后设备回复&720&Config OK&& M=0不报警 M=1电话报警 M=2短信报警，设备出厂默认为电话报警，车主接到设备的报警电话，请不要接听，否则会扣除设备SIM卡费用，如果车主接听了，设备也会自动马上挂掉电话，防止扣话费。

## 三、安装说明

1、将电动车原车的防盗器主机拆除、将一体机安装在原来的位置、按说明书接线方式连接好设备，设备上电自动开机，如果设备工作正常，几十秒之后APP会显示设备在线、注：<GPS根据使用环境的不同定位时间会有差异>。

2、将圆形感应线圈贴在电动车壳体内侧合适位置上，同时在电动车壳体外侧贴上圆标签以便日后使用智能钥匙。

注意：《设备的上方不能有金属物遮挡》

### 3、安装前的准备工作

3.1 产品检查，打开包装盒，检查终端型号是否正确，配件是否齐全，否则请联络你的经销商；

3.2 请务必确认SIM卡没开通来电转接和开通来电显示并且PIN码处于关闭状态。

3.3 SIM卡的安装，用手揭开终端的上盖，掀开SIM卡的槽盖，将SIM卡金属面朝下放入SIM卡插槽中，然后

扣紧卡槽盖（如下图所示），最后装回上壳，用3颗螺丝锁紧上下外壳。

注意：

终端SIM卡不要装反；

终端SIM卡须要开通GPRS功能；建议购买流量卡5元包月30M的中国移动联通的SIM卡

若您的SIM卡已开启要求输入SIM PIN，请参考您的手机用户手册将输入SIM PIN功能关闭；

请确保SIM卡有资费；

#### 四、使用说明

##### 1、智能钥匙使用方法：

智能钥匙靠近线圈，电动车进入撤防或设防，设防之后5秒内再次靠近转为静音设防。[注：用智能钥匙撤防后，电门自动打开]

在撤防状态靠近线圈并保持3秒，将打开座桶。[此功能需电动车支持电动式座桶]

2、管理员手机号码拨打电动车内设备号码，当前为撤防状态，拨打电话后，将进入设防状态；当前为设防状态，拨打电话后，将进入撤防状态[如果曾经用APP设置撤防上电=ON，电动车撤防后将打开电门]。[注：设备收到管理员号码来电后，1秒或5秒后自动挂断，不会接听，收到非管理员号码后10秒自动挂断]

##### 3、APP安装及使用

用安卓版本的手机扫描包装盒或说明书上的二维码

下载并安装APP，打开APP并输入包装盒上面的用户名和密码，登录成功后，可以使用APP对电动车进行控制，功能说明如下，假设电动车成功接收到APP下发的下面指令：

3.0 地图定位：点击APP中间圆形按钮，将显示电动车所在位置地图，再次点击，则关闭地图，设备离线时，圆形按钮显示[离线]，当设备在线但GPS未定位时显示[未定位]，当设备在线且GPS定位时，显示[GPS]。

3.1 一键启动：电动车撤防并打开电门。

3.2 寻车报警：电动车会高音鸣叫5秒钟，方便车主寻车。

3.3 静音设防：电动车进入静音设防状态，有报警时鸣蜂器不会响，但会有电话或短信报警

3.4 防抢断电：电动车无论在骑行或停车状态下，车轮会马上缓慢抱死并进入设防状态。

3.5 撤防：电动车进入撤防状态。

3.6 设防：电动车进入非静音设防状态。

3.7 撤防上电：撤防上电=开，电动车在收到APP或电话撤防指令后打开电门；撤防上电=关，电动车在收到撤防指令后不打开电门。出厂默认 撤防上电=关。

3.8 打开座桶：打开座桶。[此功能需电动车支持电动式座桶]

3.9 退出：退出本账号或可切换为其它账号登录。

#### 4、电脑平台监控登录

打开网站tk.tkygps.com 选择中文 输入用户名、密码，选择个人用户进行登录

电脑监控平台的功能有实时监控、历史轨迹回放、等功能。

#### 五、接线说明

只需要对接插空即可

#### 参数列表

--	--

名称	参数
尺寸	110mm * 70mm * 15mm
通讯网络	GSM/GPRS
GSM/GPRS 模块	GSM850/900/1800/1900 MHz
GPS 灵敏度	-159dBm
GPS 精确度	5-30m
时间精确度	与GPS同步
工作电压	DC 12-100V
工作电流	<50mA
待机电流	<10mA
防尘等级	IP6x
防水等级	IPx5
储存温度	-40 ° C to +85 ° C
工作温度	-20 ° C to +65 ° C
湿度	5%--95% non-condensing
LED指示灯[设备内]	2个LED 状态显示 : GSM-蓝色、GPS-

## 9 故障与解决方法

故障	解决方法
GPS不定位	检查是否安装正确和供电是否正常，设备必须正面朝上 并不能有金属遮挡
打电话不通	检查：设备是否欠费；卡是否正常；营运网络信号是否良好
智能钥匙无效	检查感应区的线圈和线路