

# 全自动别墅家用电梯--控制柜

产品名称	全自动别墅家用电梯--控制柜
公司名称	天津家乐电梯技术有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:天津家乐电梯 用途:乘客电梯 驱动方式:拽引式
公司地址	天津港保税区海滨十路129号科技2号标准厂房A4 179b43室
联系电话	13342093155

## 产品详情

品牌	天津家乐电梯	用途	乘客电梯
驱动方式	拽引式	额定载荷	225-800 ( kg )
操作控制方式	集选控制	额定速度	0.25-1.0M/S
规格	225-550KG	型号	JLDT

序号	功能	作用和说明
1	微机自动控制	采用先进的计算机技术和控制技术，实现电梯自动运行
2	变频调速	采用变频技术实现变频调速，起停舒适，节电，降噪环抱。
3	全集选控制	对于已登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达顺序依次响应。电梯运行的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。
4	检修和自动运行	可根据需要设置检修和自动运行状态。
5	光幕保护	红外线光幕门保护装置，光线被遮挡时不能关门，防止夹持物体走梯。
6	呼梯和选层按钮	按下呼梯和选层按钮，电梯自动识别并按设定程序运行。
7	自动返回基站	当轿厢在规定时间内无轿厢、厅门呼梯信号时，电梯将自动返回设定楼层（可选）
8	远程监控接口准备	为远程电梯检测系统预备的接口。
9	应急灯及电池	当正常的照明电源断电时，将自动切换到自动充电的应急电源,保持轿厢的照明。
10	停电应急平层	当电源断电时，自动切换到应急电源,并运行至平层位置开门放人。（可选）
11	照明及风扇开关控制	轿厢风扇及照明可由微机板控制自动延时关闭，如果在规定时间内无呼梯信号，照明自动关闭以节省能源。也可在控制轿厢操纵盘箱内的手动开关控制。
12	轿厢警铃	当乘客按轿厢操纵盘上的报警按钮时，置于轿厢顶部的警铃响起。（可选）
13	故障自动检测和记忆	自动控制系统能自动检测和记忆故障信息，便于消除和维修。
14	轿厢数字式指示器	包括轿厢位置、轿厢运行方向、消防、超载、检修等信息提示。
15	大厅数字式指示器	显示轿厢所在楼层及运行方向的显示系统。（可选）
16	轿顶检修	启动位于轿厢操纵盘内的此开关，就可使轿厢顶上的一个装置来控制电梯停止运行于安装,调试和检修。（可选）
17	电源缺相故障检测	当主电源断相或出现相位故障，电梯将立即停止运行。

18	超载不能启动并报警(警示灯及蜂鸣器)	当轿厢负荷超过额定值时，轿厢内的蜂鸣器发出声音,超载指示灯点亮，电梯楼层不动，电梯门打开。
19	防捣乱操作	当轿厢中乘客重量不超过80公斤，且有4个及以上的轿厢呼梯已被登记，则电梯都将自动取消以防止恶作剧，而后重新选层。（可选）
20	自动关门	如果电梯门保持开门的时间超过预定的时间时，门自动关闭。
21	防越程保护	1、强迫减速开关，防越程保护第一道措施，安装在上下端站，开关撞动时减速。
22		2、限位开关，防越程保护第二道措施，安装在上下端站，当电梯端站正确而撞动时，立即切断方向控制电路而停止运行。
23		3、极限开关，防越程保护第三道措施，安装在上下端站。当电梯触动限位止运行而触动极限开关时，能使主机和制动器失电（断电），达到停止运行目的。
24	紧急停止保护	一般在轿厢、轿顶、轿底安装急停开关，必要时使主机和制动器失电（断电）运行目的。
25	门机电连锁保护	主要是预防开门走梯，避免发生挤压剪切事故。俗话说就是任何电梯门没有不能运行，电梯不在本楼层，不用专门钥匙层门不能被拉开。
26	超速保护	即限速器-安全钳保护系统，可预防超速或断绳而发生蹲底或冲顶。
27	相序缺相断相保护	缺相断相时电梯不能启动。
28	缓冲器保护	预防超速或断绳而发生蹲底或冲顶。
29	设置独立的开关门时间	可以调整开、关门速度时间，提高电梯运行效率。
30	开门按钮	按下开门按钮，可以打开电梯门或使正在关闭的电梯门重新打开，并且按住门的打开状态。
31	关门按钮	按下关门按钮，电梯门随即关闭。
32	防跌落井道	自有专利技术“防止误入电梯井道踏空跌落事故预警系统”