

4WRZ/H型电液比例换向阀

产品名称	4WRZ/H型电液比例换向阀
公司名称	淮安市华源液压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:控制阀 材质:铸铁 型号:4WRZ/H
公司地址	淮阴区承德北路603号（纬一路北）
联系电话	0517-84981870

产品详情

类型	控制阀	材质	铸铁
型号	4WRZ/H	品牌	华源
适用范围	机床设备、冶金设备	适用介质	矿物质液压油、磷酸酯液压油
适用温度	-30~+80 ()	公称压力	35 (MPa)
公称通径	10/16/25/32 (mm)	类型 (通道位置)	直通式
连接形式	板式连接	驱动方式	电磁

制台肩上的控制沟槽相应地逐渐打开。控制油供排形式及转换：4wrh型阀结构图122681、外供外排型控制油从外控口x进入，从外排口y单独回油箱。2、内供外排型：控制油由p腔内部引入，回油从y腔单独回油箱。底板上“x”口需堵死。3、内供内排型：控制油从p腔引入，回油进入主阀t腔，底板上的“x”口和“y”口均需堵死。4、外供内排型：控制油从x进入，回油进入主阀t腔。度板上“y”口需堵死。5、内供与外供转换方法：拆下盖，将销的小头朝外成内供，小头朝内成外供，再装上盖。6、内排与外排的转换方法：拆下先导阀，拆下螺塞14，装m6螺钉13成外排，不装13螺钉成内排，转换完成后装上螺塞14，装上先导阀。7、对于wrh型阀来说只有外供外排型，外控口可以是x也可以是y，外排口可以是y也可以是x，具体由阀的型号决定。简化图形符号：x = 外部y = 外部x = 内部y = 外部x = 内部y = 内部x = 外部y = 内部x = 外部y = 外部4wrz16?30 / ?型 4wrz16a?30 / ?型 4wrz16b?30 / ?型4wrz16?30 / ?e?型 4wrz16a?30 / e?型 4wrz16b?30 / e?型4wrz16?30 / ?et型 4wrz16a?30 / et?型 4wrz16b?30 / et?型4wrz16?30 / ?t型 4wrz16a?30 / t?型 4wrz16b?30 / t?型4wrh16?30 / ?型 4wrh16a?30 / 型 4wrh16b?30 / ?型269详细图形符号：（以外供外排型为例）电气接线型式线圈接法 插头接法接放大器

接放大器a o bsl sl2704wr 16 30 *液压操作 = h电液操作 = z在impa压降下的名义流量：100l/min= 100150l/min= 150e1.e2.e3.w1.w2.w3仅有150l/min的名义流量30系列 = 30其他细节用文字说明m = 矿物油v = 磷酸脂油无标记 = 不带减压阀d2 = 带减压阀zdr6dp2 - 30 / 7.5ym (不适用于wrh型) z4 = 带z4型插头 (不适用于wrh型) 无标记 = 外供外排e = 内供外排et = 内供内排t = 外供内排 (e、et和t不适用于wrh型) n = 带手动按钮 (不适用于wrh型) 24 = 24v直流 (不适用于wrh型) 6a = 湿式6通径先导阀 (不适用于wrh型) (*)对于e1和w1 a,q=150l/min,b t= - ; p b= -

