

ISOBY-160水泥砂浆比长仪如何使用

产品名称	ISOBY-160水泥砂浆比长仪如何使用
公司名称	沧州耀华路业试验仪器厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京 型号: ISOBY-160
公司地址	沧州献县河街镇 耀华仪器总汇 307国道144.6公里处
联系电话	0317-4651899 13111703025

产品详情

ISOBY-160水泥砂浆比长仪使用方法：

- 1、将比长仪放在平整的工作台面上，再将标准杆安上下里外标记放入比长仪V型槽和上下测头内，调整千分表刻度盘上“0”位与等分表指针对齐（该位置即为0点位置，每次使用前都要这样标定0位）。
- 2、将被测试体擦净（一般试体写有标号的一端向上向外），轻轻放入比长仪支架V型槽与上下测头内，并观察等分表指针读数。
- 3、测量试体计数时，首先应读表风小指针所指示的数值，然后再读大指针所指示的数值，测量度体加时应读大表盘的外圈黑字数值；减时读圈的红色数值（如千分表小表针指在1-2格之间，大表针指在86刻度上，应读作1.086mm；又如小表针指在0-1格之间，大表针指在68的刻度上，应读作0.068mm双如标准杆基长158mm，比长仪千分表小表针标定在1格上，大表针在“0”点上，测量试体时小表针指在1-2格之间，大表针指在56的刻度上，应读作158.056mm；如小表针指在0-1格之间，大表针指在156和红色44数字上应读作157.956mm,或158mm减0.044mm）。

比长仪是一种精密的测量仪器，所以在使用过程中一定要轻拿轻放，保持清洁，切勿碰撞，更不能随意拆卸，以免影响测量精度，比长仪用完后，应擦干净放在箱内保管好，以备下次再用。