

流通式在线浊度计

产品名称	流通式在线浊度计
公司名称	金湖县万科自动化仪表设备厂
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万科 型号:WK-SS
公司地址	金湖县工业园区
联系电话	18901404897 13813318718

产品详情

流通式在线浊度传感器是本仪器的关键部位，内装光电转换器件、集成电路板、不锈钢水箱等，对其更加爱护和保养。浊度显示仪表在出厂时已设定调试好，内有密码，用户无须设定。

校准电位器，用来调校仪器的准确度。在计量主管部门检定本仪器时，或用户在仪器使用较长一段时间后，因故造成偏差确认测量值不准时，在拥有零度水及10ntu标准浊度液的情况下，由检验人员或使用自行对仪器准确度进行校准。

四、流通式在线浊度计主要技术性能

i720e系列型浊度仪是根据国家对水质的具体要求和目前我国饮用水生产过程，以及我国水源情况而设计的。它们既重点保证了出厂水的测量精度要求，又兼顾了沉淀水和源水检测的需要。采用四位数字显示，读数简捷、准确，精度较高，0-10ntu内保持三位有效小数，11-100ntu内保持二位有效小数。

本厂浊度仪量程可分0-10，0-20，0-100ntu等

1、测量范围	0-100ntu
2、准确度	(满量程) ± 2%
3、重现性	± 1%
4、分辨率	0.001ntu/0.01ntu/0.1ntu
5、每小时漂移	<0.1ntu
6、取样量	200ml连续
7、适应温度	0-60
8、相对湿度	<70%rh
9、电源电压	200~230v 50hz
10、功耗	<15w
11、体积	400 × 320 × 120mm ³
12、重量	10kg

五、流通式在线浊度计使用方法

（一）安装和固定

1、把仪器固定在墙上，用软管连接水源与进水口，在水源处安装一个进水阀，进水口处必须用扎箍（厂家配）拧紧，以防漏水。再把软管接在溢流口和出水口上（软管长度视工作环境定），同样必须用扎箍（厂家配）拧紧。夹住出水口一半，慢慢打开水源开关，水就进入水箱，一部分从出水口流出，另一部分随水位升高而从溢流口溢出，待溢流口有少量溢流水流出时，水箱已满，此时出水口与溢流口同时有水流出。你可以调节水源进水阀和出水口夹子的开度，来调节水量，但溢流口的少量溢流水不能中断（注•这是关键）如溢流口无

工业浊度检测仪

溢流水流出，请加大进水量或夹子将出水口塑料管夹紧一点，减少出水口水流量，确保溢水口有溢流水流出，水路畅通，仪器正常工作。

2、浊度显示仪表接线

浊度仪接线端子图

接线端子图

接线说明：端子ac-l和ac-n接220v交流电，传感器信号线的红线接端子1c、黑线接端子1d.

（二）使用方法

1、初次使用仪器，请试运行24小时后再进行测试。

2、定标：用非连续式浊度仪测出水口水的浊度，旋动校准电位器，使表头的数字显示在出水口水的浊度值即可。

4、浊度仪运行正常后可投入使用。

5、仪器使用约一万小时后，如果光路窗口受污程度超标，运算电流工作误差大，这时请清窗。

7、清窗时关闭水源，切断电源，拧下仪器上方三个螺丝后，取下仪器盘面，按机芯上指示，用扳手旋下压片的两端螺丝，清窗口打开，当心o型圈掉下,用镊子夹着酒精棉球清洗光路窗口后，装上清窗口，用扳手旋紧压片的两端螺丝,要注意平衡,锁闭清窗口，清窗工作结束。

请按使用方法定标、仪器工作、务必按使用方法定标，仪器已在出厂前用专用设备调好零点，如有误差，请重新调下零点即可。

8、请勿拆卸仪器，以免影响或损坏仪器的性能。

本产品的加工定制是是，品牌是万科，型号是WK-

SS，类型是在线浊度仪，测量范围是0-100NTU，电源电压是200~230V50HZ（V），重量是10（kg）