

旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机

产品名称	旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机
公司名称	潍坊盛众机械有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机 适用对象:花生,蔬菜,竹,间作套种,薯类,茶,豆类,杂粮,麦类,葵花,稻类,玉米,烟叶,树木,谷物
公司地址	潍坊市奎文区机场路东茂子庄养殖工业园内
联系电话	13465737747 15095090190

产品详情

一、旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机产品介绍：

旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机是集旋耕、起垄、施肥、覆膜为一体的自动化农业机械。全部采用全齿轮传动，其结构特点是整机刚性好，工作可靠。由于耕幅大于所配套的拖拉机外缘，耕后无轮胎压痕，所以地表平整，覆盖严密，工效高，油耗低。

我公司主要以生产旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机、免耕播种施肥机、各种型号的旋耕机、粮食机械及配件等农用机械为主，产品已通过iso9001体系认证，是一家集自行设计、加工制造、经营销售为一体的农业机械的进出口公司，经过十几年的技术积累，我们所制造的旋耕起垄施肥覆膜机以其优越的性能得到了国内外客户的一致好评！

二、旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机具体参数：

项目	规格
配套动力	62.5-91.9 kw
动力输出轴转速	760 r/min
结构形式	加强型
起垄行数	1行
外形尺寸(长×宽×高)	2200×2580×1200 mm
结构质量	390 kg
工作幅宽	240mm
耕深	120 mm
传动方式	中间齿轮传动
与拖拉机连接方式	三点悬挂
旋耕刀转速	240-265 r/min
刀辊最大回转半径	245 mm

旋耕刀数量	62把
旋耕刀型号	it245

三、旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机展示：

旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机细节展示：

旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机可选配件展示：

四、旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机安装拆卸：

（一）旋耕起垄施肥覆膜一体机是由四个双头螺栓固定在拖拉机变速箱上，在结合平面上有两个定位锁，以保证装配后齿轮的正确啮合。安装时，如果旋耕起垄施肥覆膜一体机的齿轮与拖拉机变速箱的齿轮相顶，则可将旋耕起垄施肥覆膜一体机挂上档转动犁刀轴或转动离合器皮带盘，使其中一只齿轮转一角度，令其相互对准啮合。

（二）施肥机安装。施肥机安装在手扶拖拉机底盘离合器的另一端。

- 1、拆下离合器总成、两端轴承盖、离合器轴和204轴承；
- 2、装上拖拉机专用离合器轴、304密封轴承和离合器轴销；
- 3、装上料斗，另一端轴承盖和离合器。

（三）拆机具时，首先应拆除在扶手架和旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机尾部间的左右两条拉杆，然后再旋出与变速箱固紧的四个螺母。拆下旋耕起垄施肥覆膜一体机后，应将犁刀变速箱结合面盖好，严防泥土、灰尘进入箱内。

五、旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机操作说明

（一）旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机能一次性完成翻土、起垄、施肥、覆膜的等作业，使用时负荷较大，工作时应使用中大油门，设计为15-20匹手扶机前进 档作业，严禁 档和加大速度进行超负荷作业，否则将损坏传动件。

（二）调整旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机离地高度。可旋转尾部手柄，使机具刀片、刮垄器离地10厘米以上，便于田间作业前的行走，以免刀片、刮垄器触地受损。

（三）拨动犁刀操纵手柄，合上传动齿轮，运用拖拉机操纵系统及尾部转向进行作业。

（四）新机使用前，应加足犁刀齿轮箱齿轮油，检查机具各部件紧固螺栓是否松动。作业1亩后，对犁刀紧固螺丝应再次进行加固并且定期检查。

（五）膜筒安装。首先将膜筒管插入薄膜筒内，然后将膜筒管的一端配套入机具盖板下在左侧板的轴销内，再将膜筒管套入右侧板的轴销内（先压缩弹簧或调节膜管螺栓），最后，把膜筒调节到中心位置后，锁紧侧板两边螺丝固定好膜管，注意塑料薄膜需从膜筒下方拉出，覆膜膜紧程度可用调节螺栓作调整。

（六）压膜轮调节。调节压膜轮高度，可旋转压膜轮手柄调节适当位置。压膜轮过低，易造成薄膜刮破；压膜轮过高，造成压膜土流失。

(七) 在起垄覆膜过程中，机具调头应先停机将膜拉断，再进行调头。

(八) 使用外挂的施肥机时，先将各种肥料人工拌匀后加入料斗，然后调节出料管使肥料落到两轮的中部。

(九) 施肥量大小由料斗下面的闸门丝杆进行调节。施肥机构与犁刀主轴同步运行，即犁刀开始作业时开始施肥，犁刀停止作业时停止施肥。

(十) 耕深的调节。工作时应根据土块的含水量（应掌握含水量在20%以内）土质情况进行调整，一般在8-12厘米之间，不超过15厘米。具体操作是旋转左右两个导向轮手柄，顺时针调整深，逆时针调整浅，同时要求两个导向轮深度一致。若通过该调节后，耕深仍达不到要求的，可松开小u型扣螺母，升降导向轮叉管，再次调节耕深。

(十一) 起步作业、挂档与使用中的注意事项等内容参照起垄机的使用方法进行。

六、旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机常见故障及排除方法：

故障	原因	排除方法
工作时脱档	离合器磨损	更换啮合金套
	合金套磨损	更换合金套
异常振动	新旧犁刀混装	将尺寸相差较大的犁刀换下
	犁刀掉落	把掉落犁刀补上
	犁刀断裂	更换新犁刀
	土质太硬	停止耕作
犁头不转	轴头电焊处断裂	将主轴拆下，把主轴与轴头焊接处打磨
	半轴断裂	更换断轴
	齿轮磨损严重	更换齿轮
工作时犁头转速过慢	离合器打滑	调整离合器或更换离合器摩擦片
耕深达不到要求	柴油机功率不够	修理或更换柴油机
	导向轮调整不合理	调整导向轮
	犁刀过度磨损	更换犁刀

七、旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机保养及维护

(一) 每班技术保养

- 1、每班至少对所有连接螺栓（包括底盘、动力、一体机）紧固两次以上；
- 2、清除各处的泥土、灰尘和油污，并观察有无漏油现象。

(二) 一级技术保养（每工作100小时进行）

- 1、执行每班技术保养所规定的各个项目；

2、执行并加注齿轮箱润滑油。

(三) 技术检修 (每工作1000-1500小时进行)

- 1、拆开旋耕起垄施肥覆膜一体机的齿轮、轴承、油封，并用柴油；
- 2、检查各齿轮、啮合套、轴承和油封的磨损情况，必要时进行更换。

八、旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机包装车间展示：

旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机车间展示：

九、产品专利证书和农业推广鉴定证书：

- 1、下单说明网页参数仅供参考，如需关键数据请咨询客服后下单。我们将由专业技术人员免费提供售前咨询，帮助客户科学合理选型。2、在线下单部分常规产品允许线上交易，可用支付宝支付。如需订制品，请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。有特殊要求，可联系客服。3、工期及物流根据不同产品，有现货的付款后，48小时发货。订制品根据付款先后依次安排生产计划，不同产品生产周期不同具体请联系客服。
- 4、退换货政策常规产品可以退换货，买家承担来回运费。如果产品为订制品，如果没有质量问题，不退不换。
- 5、质保说明不带动力类产品一般按照国家标准质保一年。带动力类产品具体咨询客服。

本产品的加工定制是是，类型是旋旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机，适用对象是花生,蔬菜,竹,间作套种,薯类,茶,豆类,杂粮,麦类,葵花,稻类,玉米,烟叶,树木,谷物，产品类型是全新，品牌是鸢都，型号是旋耕起垄施肥覆膜多功能一体机，适用领域是农业，售后服务是三包