

天然气防冻型减压器 勇超

产品名称	天然气防冻型减压器 勇超
公司名称	临海市大华仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:勇超 型号:双级式防冻型(中号) 测量范围:0-0.4 , 0-40 (MPa)
公司地址	临海市古城街道香樟路11号
联系电话	057685222511 13566652804

产品详情

品牌	勇超	型号	双级式防冻型(中号)
测量范围	0-0.4 , 0-40 (MPa)	适用介质	天然气
额定出口压力	0.02-0.25 (MPa)	额定流量	10 (m3/h)
用途	天然气减压器	结构	双级式
工作原理	正作用式	环境温度	常温 ()
装箱数	6		

天然气防冻型减压器详细说明：型号 天然气双级式防冻吸热式气瓶（双级减压）介质 天然气
等输入压力 25mpa调节范围 0.02-0.25 mpa公称流量 10 m3/h进口连接螺纹 21.8x14牙英寸-
左口连接螺纹 m16x1.5 -左外型尺寸 210x210x210重量 1.83kg备注 可定制其它气体减压器及改制进出气连接
螺纹尺寸、进出气压力，可按用户改动设计定用途：天然气防冻型减压器是采用优质航空铝制造而成，
达到了稳定压力，使结霜降温的影响达到克服，因为调节结构采用了活塞式调节，所以在使用的过程中
调起压力来就显的特别的轻松稳定。天然气防冻型减压器是一种高压气体减压装置。二级减压。防结冰
，带吸热装置它包括阀体，进出气口，，气压表接口，膜片组件及其调节装置、顶针装置，其特征在于
设在阀体下面的顶针装置是一个接长的顶针装置，其工作弹簧设在延伸外置的座套中，座套的下端设有
一个散热用的导热件。由于顶针装置接长而外置，并设置了导热件，改善了工作条件，使结霜降温的影
响得到克服产品特性：1.两级调压的输出压力和输出流量稳定。

2.适用于输入压力需要精密控制和调整的仪器，以及分析和医疗设备等。天然气防冻型减压器的安全
使用 使用减压器应按下述规则执行：（1）氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速
度过快，减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高，这样有可能使有机材料制成的零件如橡
胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压器完全烧坏。另外，由于放气过快产生的静电火花
以及减压器有油污等，也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。（2）天然气防冻型减压器安装前及开启气
瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打开氧气瓶阀门，吹除污物，以防灰尘和水分带入减压器。
在开启气瓶阀时，瓶阀出气口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气
体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧；防止送气后脱开发生危险。（3）减压器装卸及工作
时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须

注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。（4）天然气防冻型减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等，应及时维修。（5）减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水分。（6）天然气防冻型减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。（7）各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。本公司各种规格都很齐全的，定制产品请和我联系。