

天然气吸热式气瓶减压器 勇超

产品名称	天然气吸热式气瓶减压器 勇超
公司名称	临海市大华仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:勇超 型号:高压天然气 测量范围: (0-6 , 0-25) (MPa)
公司地址	临海市古城街道香樟路11号
联系电话	057685222511 13566652804

产品详情

品牌	勇超	型号	高压天然气
测量范围	(0-6 , 0-25) (MPa)	适用介质	天然气
额定出口压力	0.4-4 (MPa)	额定流量	16 (m ³ /h)
用途	天然气	结构	单级式
工作原理	正作用式	环境温度	常温 ()
装箱数	4		

名称：天然气吸热式气瓶减压器

型号天然气吸热式介质天然气 等输入压力20 mpa调节范围0.4-4mpa公称流量16 m³/h进口连接螺纹 21.8x14牙英寸-左出口连接螺纹m27x1.5(或 10- 14管子)外型尺寸200x150x200重量2.8 kg备注可定制其它气体减压器及改制进出气连接螺纹尺寸、进出气压力，可按用户改动设计定制。

用途：天然气吸热式气瓶减压器是将气瓶内的高压气体任意调节减至实用压力，以供使用的气瓶减压装置，主要用于焊接、切割及化工、医药卫生、电子工业等方面。天然气吸热式气瓶减压器不论输入压力和输出流量发生变化，都能保证稳定的输出压力。

天然气吸热式气瓶减压器的安全使用 使用减压器应按下述规则执行：（1）氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快，减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高，这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压器完全烧坏。另外，由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等，也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。（2）天然气吸热式气瓶减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打开氧气瓶阀门，吹除污物，以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时，瓶阀出气口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧；防止送气后脱开发生危险。（3）减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。

工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。（4）天然气吸热式气瓶减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等，应及时维修。（5）减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水分。（6）天然气吸热式气瓶减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。

（7）各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。