

# 巨惠来袭 双十一 预付费水表

产品名称	巨惠来袭 双十一 预付费水表
公司名称	山东春宇电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:春宇 型号:15 20
公司地址	泰安市泰山区灵山大街149号
联系电话	13583818758

## 产品详情

- 1、预付费功能：用户先买水后使用，欠费关阀停水。
- 2、自动结算：水表根据售水部门设定的水价，实时计费、定期结算。
- 3、显示同步功能：液晶显示和机械部分显示同步，即使电路有故障液晶不能显示，也可参照机械显示。
- 4、提示报警功能：电池欠压、可用水量不足、强磁干扰及其他故障信息，在液晶上会提示报警。
- 5、数据上传功能：  
用户每次买水，会把相关信息带回管理系统，让管理方了解用户的使水情况及表的状态。
- 6、**阀门**自维护功能：阀门定时旋转，及时清掉阀门水垢，保证阀门的灵活性。
- 7、防围水功能：通过软件可灵活设置充值下限，防止用户围水。
- 8、黑名单查询：长时间不来买水用户可列入黑名单，督察用户用水情况。
- 9、更换电池方便：水表底侧有专门设计更换电池的盖子，更换电池方便，批量换电池不再是管水部门的难题。
- 10、防水功能：产品在工艺上采用了整体密封防水工艺，因此可工作在潮湿环境或短期泡水的情况下。（仅限于射频卡与电子远传水表）

### 用户使用操作说明

#### 一、液晶显示说明 液晶显示内容如下图所示：

显示容量为七位整数和一位小数，十五种状态显示。意义如下：

二、购水过程：射频卡水表在购水前，先由售水管理部门对水表的参数（报警水量、开户等）进行设置。用户持用户卡到指定的售水部门充值购水，然后将已充值的需要放置在读卡区域内，进行充值，当听到“嘀”一声蜂鸣后，说明用户购买的水量已输入水表中，充值完毕水表会显示工作状态和充值水量（或金额），显示完毕后将卡取走，妥善保管，以备下次购水。以后每次购水，先刷卡再充值。网络水表购水直接通过管理软件远程将水量输入到表中。

三、以下几种情况，水表阀门将会关闭，请按照以下说明进行处理：（1）剩余水量达到设置的报警量时，屏幕显示“关阀”。刷用户卡即可打开阀门，继续用水直到关阀量。建议刷卡后尽快购水（仅限于ic卡和射频卡）。（2）剩余水量达到0时，屏幕显示“关阀”，此时刷用户卡或远程控制不能再打开阀门

，只有重新购水后才可打开阀门。（3）当水表受到外界的强磁干扰时，屏幕显示“异常”“02”并且关闭阀门，当外界干扰消除后再刷用户卡即可打开阀门。（4）当水表检测到电池欠压时，屏幕显示“欠压”并关闭阀门，请及时与管理部门联系，请勿擅自拆装。（5）若因其他原因阀门关闭时，请检查剩余水量并向水表中刷一次用户卡，看是否能打开阀门，若不能打开且剩余水量大于0时，请及时与管理部门联系，请勿擅自拆装。四、安装使用说明

1、新装管道务必把管道内沙子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后方可装表，以免造成水表故障。2、选用水表规格应以常用流量为宜，不能单凭管道口径来确定水表的口径。水表不宜通入带有腐蚀性的液体，且冷水表禁止通入热水。3、水表安装时表壳上的箭头方向必须与水流方向一致，卧式水表安装必须水平。立式水表的水流方向必须是自下而上。水表安装位置应能避免暴晒，且便于拆卸和观察的场所，寒冬季节应采取保温措施。4、锅炉进水端安装水表时必须装回止阀，防止热水和蒸汽回流损坏水表。5、水表上方严禁搁置任何物品。注意防潮、防湿、严禁水滴渗入水表控制器内损坏控制系统影响用户正常使用。6、水表安装时，注意水表的连接长度，当两端管路间距超过水表连接长度时，应修正管路间距，满足水表连接长度，否则间距过大强行安装将造成水表连接螺纹端断裂或管接头断裂以及连接螺母的损坏；若水表的两端管路不在同一轴线上，应通过其它途径来修正管路在同一轴线上，满足水表的安装尺寸7、为计量准确，水龙头应高于水表。8、水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过连接管、密封垫圈、连接螺母连接，拆装时，切不可用力硬扳，以免扭坏表壳。9、安装具有节水功能的水表时，在进水口一定要用配套专用管接头，以减少水压波动引起的水表自转现象。10.由于未严格按照安装注意事项进行安装，造成水表或其配件的损坏，一切损失由安装者自负。

五．智能水表的维护 1、长期使用后，杂物堵塞或零件磨损等原因引起误差，须检修后使用。水表上的铅封用户不得启动，发现不正常现象应通知自来水公司或房产物业公司检修。2、水表安装使用后，应定期巡回检查表的运行情况和电池电压是否正常。3、水表运行几年后，当显示屏显示数据不清晰，可能是电池的电量不足，应立即由专门技术人员更换电池。4、如发现lcd（液晶显示屏）显示乱码或异常符号标志，请与售水部门联系。5、水表属于计量器具，必须按照国家标准对卡式水表进行定期检定，并在检定时更换电池。

外形图