

湿煤破碎机的安装与试机

产品名称	湿煤破碎机的安装与试机
公司名称	巩义市郑建机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市新兴路1号
联系电话	0371-64355258 18637116815

产品详情

湿煤破碎机的安装与试机

湿煤破碎机尽量安装在避雨的地方，用地脚螺栓固定在混凝土地基里面。地基上要留有排料口，其斜度在40度左右。而且湿煤破碎机与其他设备配合使用的时候，我们最好给它弄个接料斗，方便生产的统筹安排。

湿煤破碎机安装完毕，达到地基凝固后，就可以进行试机。试机前载检查一遍所有的螺栓是否拧紧，各连接部件是否可靠接触。然后人工转动皮带轮，确认转动无阻力，即可进行空机通电试验。仔细观察设备是否有异响，冲击，漏油等异常现象。发现问题要停机检查，一切都正常后可进行负荷试机。

试机的时候，进料斗有密封盖的先将盖打开，将物料倒入斗内盖上，把接料斗整理好，就可启动按钮，让机器运转工作，待料斗内物料破碎完毕后，按动停止按钮，一个工作周期完成。湿煤破碎机运行，要先启动设备，然后马满加入物料，破碎也一步步的进行，禁止进行超量供料。

<http://www.zjkeliji.com>

<http://www.hnzjyx.com>

<http://www.gyzjyx.com>

<http://www.henanzj.com>

<http://www.hnfsiq.com>