

贝加莱总线控制器X20BC0053

产品名称	贝加莱总线控制器X20BC0053
公司名称	上海韦米机电设备有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:贝加莱 型号:X20BC0053
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区金豫路100号2幢1017室（注册地址）
联系电话	13524125780 13524125780

产品详情

贝加莱总线控制器X20BC0053 奥地利 贝加莱特价销售 低价处理
全新原装 上海韦米机电设备有限公司专业代理奥地利贝加莱B&R品牌

销售奥地利贝加莱B&R工控配件：贝加莱B&R 触摸屏 贝加莱B&R伺服驱动 贝加莱B&R模块 贝加莱CPU 贝加莱B&R总线控制器，贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板，贝加莱模拟量混合模块，贝加莱aPCI接口模块，贝加莱X20温度输入模块，贝加莱X20电源模块，贝加莱X67步进电机模块，贝加莱远程阀岛连接，贝加莱嵌入式控制系统，贝加莱远程I/O带X2X，贝加莱X20紧凑型CPU底座，贝加莱电源电缆

询价联系人：何工

询价热线：021-61116812 13296124812

询价传真：021-51334670

在线QQ:1875691081

常规产品现货供应 欢迎新老顾客来电咨询选购

我公司专业代理博世力士乐（BOSCH-REXROTH）、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO，美国ASCO，美国PARKER派克美国伊顿威格士VICKERS泵阀 日本大金DAIKIN电磁阀 美国艾尔泰克电磁阀 美国阿泰克电磁阀等系列产品

贝加莱总线控制器X20BC0053 奥地利 贝加莱特价销售 贝加莱的X20系列控制器以及I/O的平均无故障时间（MTBF）达到了50万小时。所有产品均通过了苛刻的欧洲CE、UL等认证测试，并满足了铁道部电气系统的A级EMC测试要求。此外，为了进一步提高系统的可靠性能，贝加莱还推出了全对称式的冗余

方案。如图2。两台完全一样的CPU同时运行着一模一样的程序，并挂接相同的I/O以及通讯模块。在运行期间只有一台CPU是主站（拥有控制权），而另一台处于热备状态（无控制权）。在某一时间，如果主站CPU出现故障（CPU运行故障、I/O模块故障、通讯模块故障或者是与上位机的联系中断），系统会立即进行切换，将原先处于热备状态的CPU切为主站，使其拥有对整个系统的控制权。由于切换时间极短，因此切换动作丝毫不会对整个监控单元产生影响，在监控中心的画面中也不会丢失掉该区域的任何数据。从而，更进一步提高了每个监控单元的可靠性。

贝加莱（B&R）是一家自动化技术领域的全球性领导厂商，总部位于奥地利Eggelsberg，于1979年由Erwin Bernecker先生和Josef Rainer先生共同创建。经过三十多年的发展，今天，B&R已经在全球68个国家拥有162个分支机构。

在机械制造业，贝加莱为本土OEM厂商提供了行业应用集成、技术支持和培训服务，赢得了业界广泛信任和业务的持续高速增长，在塑料、纺织、印刷、包装、电子半导体、风力发电及太阳能等领域提供了包含行业软件集成的整体解决方案，在缩短“Time to Market”、降低成本、提升整机性能与竞争力方面为众多战略合作伙伴做出了卓越贡献。同时，在自动化方案研发理念、系统架构及服务理念方面贝加莱也赢得了业界的广泛认同

贝加莱，一个专业生产和提供自动化及工业控制设备的跨国企业，为您提供广泛的技术支持，使您能更快捷，更高效地了解 and 掌握贝加莱先进的控制系统、人机操作界面系统、运动控制定位系统以及DCS系统 – APROL的应用开发和设备维护，使您能掌握更多自动化领域的知识。我们在世界各地设立了广泛的培训基地，基地软硬件设置齐备，每月定期开设培训课程。在培训完成以后，您将能够使用贝加莱产品高效地创建自动化解决方案，给您带来的益处使您能够根据市场不断增长的需求迅速做出反应。

运动控制卡有2类：一类给出模拟量，驱动器只完成电流环、速度环；二类给出脉冲，驱动器完成位置环、速度环、电流环。运动控制卡一般完成路径规划、位置环。

贝加莱的驱动器完成位置环、速度环、电流环。路径规划在plc里面，plc是通过通讯往下不断给设定未知的。

路径规划以上部分程序，不管是CNC还是其它数控代码，二者是相同的。

X20 I/O-温度模块

X20AT2222 X20温度输入模块,2个用于PT100,PT1000的阻抗测量输入,分辨率0.1K,3线连接技术

X20AT2402 X20温度输入模块,2路热电偶输入,类型J,K,N,S,分辨率0.1K

X20AT4222 X20温度输入模块,4个用于PT100,PT1000的阻抗测量输入,分辨率0.1K,3线连接技术

X20AT6402 X20温度输入模块,6个热电偶输入,类型J,K,N,S,分辨率0.1K

X20 I/O-总线接收和总线中继模块

X20BR9300 X20总线接收(X2X Link),可以为内部I/O,X2X Link总线供电

X20BT9100 X20总线中继模块(X2X Link)

X20BT9400 X20总线中继模块(X2X Link) , X2X Link为X67模块供电5W , 反极性保护 , 短路保护 , 超载保护 , 并行连接 , 冗余操作

X20 I/O-总线控制器

X20BC0043 X20总线控制现场总线接口模块,1个CANopen接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排

X20BC0053 X20总线控制现场总线接口模块,1个DeviceNet接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排

X20BC0063 X20总线控制现场总线接口模块,1个Profibus DP接口,状态显示器LEDs,9-芯DSUB连接

X20BC0073 X20总线控制现场总线接口模块,1个CANopen接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排

X20BC0083 X20总线控制现场接口,ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),集成2x hub. 状态显示器LEDs,2 x RJ45连接

X20BC0087 X20总线控制现场接口,Modbus TCP接口,集成2x switch,状态显示器LEDs,2xRJ45连接

X20BC1083 X20总线控制器的总线接口模块 , Ethernet POWERLINK接口(EPL框架 , Ð­议支持) , 集成2x hub , , 支持扩展X20 IF模块 , 状态显示器LED , 连接2x RJ45

X20BB80 X20总线控制器底座,用于X20底板模块(CP,BC,HB,etc.)和X20电源模块 , X20锁定板(左和右) , 包括X20AC0SL1/X20AC0SR1

X20BB81 X20总线控制器的扩展型系统模块底座 , 带1个扩展插槽支持X20底座模块(XC,BC,HB,etc)和1个X20辅助模块(IF,HB,etc.)和X20电源模块 , X20锁定板(左和右) , 包括X20AC0SL1/X20AC0SR1

X20PS9400 X20电源模块为总线控制器 , 内部I/O , X2X Link供电

X20IF1091-1 X20 IF接口模块用于可扩展总线控制器 , 1个X2X Link主站接口 , 电气隔离 , 另购1×TB704端子排

贝加莱在1999年5月演示了首个ACOPOS系列驱动控制设备 , 并于当年年底将它推向市场。该系列产品以迅猛的上升势头进入新的千年 : 起初只有七个驱动模块的产品系列已经快速发展成为一个针对各种伺服电机、感应电机和步进电机的全方位解决方案。因此我们有足够的理由来回顾一下ACOPOS的成功故事。

希腊字acopos的意思是“毫不费力” – 这说明贝加莱为ACOPOS系列产品树立了极高的标准。驱动技术的设计、建造和调试应当被轻松地融入到集成自动化解决方案中。

传统的解决方案使用模拟量伺服驱动器驱动电机。作为电子控制设备的一部分，它们通过 ± 10 V接口连接定位模块上的设定值。各个不同的厂商提供模拟量伺服驱动器，他们中的很多家都专注于驱动技术。“在当时，世界分为两大阵营：控制技术专家和驱动技术专家，”贝加莱运动事业部经理AloisHolzleitner介绍道。“由于你在两个方向上发送模拟量信号 – 进出旋转编码器 – 因此就没有办法提供集成化的诊断功能。

用驱动器替换掉不同的定位模块，在同一个设备上执行两项任务是另一个突破性的成就。它们之间的接口问题消失了，呈现出来的是从电机和控制器一直到运动轴的控制解决方案。为了完成这些硬件创新，有必要打破软件障碍，在一个统一的环境中实现集成化编程。贝加莱Automation Studio解决方案仍然是最全面的自动化技术集成开发工具。

贝加莱就对其ACOPOS伺服驱动器非常慷慨，无论是处理能力还是浮点运算。这为新的闭环控制和路径规划方面的应用铺平了道路，对以后ACOPOS的成功将发挥至关重要的作用。“我们解除了消耗资源的处理任务负担。”Holzleitner说道，“这对控制器有显著的影响。”由于可以同步进行路径计算和其它控制操作，因此可以使用一个更小的CPU或操作更多数量的伺服轴。

贝加莱数字量输入模块X67DI1371.L08

贝加莱数字量输入模块X67DI1371.L12

贝加莱数字量输入模块X67DM1321

贝加莱数字量输入模块X67DM1321.L08

贝加莱数字量输入模块X67DM1321.L12

贝加莱数字量输入模块X67DM9331.L12

贝加莱数字量输入模块X67UM1352

贝加莱触摸屏4PP035.0300-01

贝加莱触摸屏4PP035.0300-36

贝加莱触摸屏4PP035.E300-01

贝加莱触摸屏4PP035.E300-36

贝加莱触摸屏4P3040.04-490

贝加莱触摸屏4PP045.0571-042

贝加莱触摸屏4PP045.0571-062

贝加莱触摸屏4PP045.0571-L42

贝加莱触摸屏4PP045.IF10-1

贝加莱触摸屏4PP045.IF23-1

贝加莱触摸屏4PP045.IF24-1

贝加莱触摸屏4PP045.IF33-1

贝加莱嵌入式触摸屏5PP320.0571-39

贝加莱嵌入式触摸屏5PP320.0573-39

贝加莱嵌入式触摸屏5PP320.1043-39

贝加莱嵌入式触摸屏5PP320.1214-39

贝加莱嵌入式触摸屏5PP320.1505-39

贝加莱触摸屏4PP320.0571-01

贝加莱触摸屏4PP320.0571-35

贝加莱触摸屏4PP320.1043-31

贝加莱触摸屏4PP320.1505-31

贝加莱触摸屏4PP420.0571-45

贝加莱触摸屏4PP420.0571-75

贝加莱触摸屏4PP420.0571-B5

贝加莱触摸屏4PP420.0573-75

贝加莱触摸屏4PP420.1043-B5

贝加莱触摸屏4PP420.1505-75

贝加莱触摸屏4PP420.1505-B5

贝加莱触摸屏4PP451.0571-75

贝加莱触摸屏4PP452.0571-75

贝加莱触摸屏4PP480.1043-75

贝加莱触摸屏4PP480.1505-75

贝加莱触摸屏4PP481.1043-75

贝加莱触摸屏4PP481.1043-B5

贝加莱触摸屏4PP481.1505-75

贝加莱触摸屏4PP482.1043-75

B&R贝加莱 总线模块3IF791.9

B&R贝加莱 3BP151.4

B&R贝加莱 8MSA4M.RO-67

B&R贝加莱 BC0063

B&R贝加莱 X20DI6553

B&R贝加莱 8MSA3S.E1-44

B&R贝加莱 8MSA3S.E2-K5

B&R贝加莱 80MPD3.300S000-01

B&R贝加莱 计数板 ECPZL1/RM160503015

B&R贝加莱 8JSA54.E6050D900-0

B&R贝加莱 X67DM1321

B&R贝加莱 8LSA84.S1030D000-0

B&R贝加莱 X20DI2372

B&R贝加莱 X20IF1063

B&R贝加莱 8LSA74.R0030C900-0

B&R贝加莱 8LSA43.R0045D600-0

B&R贝加莱 Type,5P90:UHLMANN-03

B&R贝加莱 4PP420.0571-B5

B&R贝加莱 X20IF1043-1

B&R贝加莱 8I84T400300.01P-1

B&R贝加莱 X20BC0043-10

B&R贝加莱 8CM003.12-3

B&R贝加莱 X20BC0063

B&R贝加莱 0DSC00.03

B&R贝加莱 8CE008.12-1

B&R贝加莱 8LTA93.E6003F000-0

B&R贝加莱 8JSA32.E4055D800-0

B&R贝加莱 8LSC57.E3030C111-1

B&R贝加莱 8MSC6X.E0-D55C-2

B&R贝加莱 8LSA44.EA030D000-0

B&R贝加莱 X20BC00H3

B&R贝加莱 X20IF2792

B&R贝加莱 X20BR9300

B&R贝加莱 8LSA75.E3030D100-0

B&R贝加莱 8LSA57.E0022D100-0

B&R贝加莱 8LSA33.E0045D200-0

B&R贝加莱 8AC123.60-1

B&R贝加莱 4PP420.0571-85

B&R贝加莱 X20AC0CB1

B&R贝加莱 8MSA4L.E1-X3

B&R贝加莱 X20DI8371

B&R贝加莱 AC401 KOMP-DEC/2 CS0142100201

B&R贝加莱 X20IF1030

B&R贝加莱 8B0C0160HC00.001-1

B&R贝加莱 AI2632

B&R贝加莱 AO 350

B&R贝加莱 8MSA2M.R0-K7

B&R贝加莱 Type, AP920 TFT C XGA 15"

B&R贝加莱 8JSA32.E9030D000-0

B&R贝加莱 X20DI4653

B&R贝加莱 X67CA0X21.0020

B&R贝加莱 9A0110.12

B&R贝加莱 X67AO1223 (138905) AO1223

B&R贝加莱 8CM002.12-5

B&R贝加莱 X20BC0083

B&R贝加莱 DO 480

B&R贝加莱 8JSA33.E9045D100-0

B&R贝加莱 8LSA63.E0030C004-1

B&R贝加莱 8JSA42.E6035D702-0

B&R贝加莱 8LSA34.E3030D300-0

B&R贝加莱 8MSA5L.R0-B600-1

B&R贝加莱 X67CA0B52.0150

B&R贝加莱 Type, 3BM150.9

B&R贝加莱 8MSA3S.E1-32

B&R贝加莱 8JSA22.E5080D800-0

B&R贝加莱 AM374

B&R贝加莱 8MSA3X.R0-66

B&R贝加莱 X20BC0053

B&R贝加莱 X20CS1030

B&R贝加莱 8LSA33.R0030D000-0

B&R贝加莱 3IF771.9

B&R贝加莱 8LTA93.E6010F000-0

B&R贝加莱 X20D09322

B&R贝加莱 20 STANDARD BUSMODUL

B&R贝加莱 8LSA34.E1022D100-0

B&R贝加莱 X20BC 0063

B&R贝加莱 8BCM0012.1111A-0

B&R贝加莱 8I84T400220.01P-1

B&R贝加莱 X20HB8884

B&R贝加莱 3IF781.9

B&R贝加莱 框架 RM168536000

B&R贝加莱 8JSA52.EA045D700-0

B&R贝加莱 8LSA43.E3045D000-0

B&R贝加莱 8MSA6M.E1-D400-1

B&R贝加莱 8MSA4L.E3-31

B&R贝加莱 8JSA54.E6028D200-0

B&R贝加莱 8I0MF003.300-1

B&R贝加莱 8LSA46.R0030D000-0

B&R贝加莱 7CM211.7

B&R贝加莱 ACOPOS 1022

B&R贝加莱 8MSA3S.R0-33

B&R贝加莱 8LSA63.R0030C104-0

B&R贝加莱 7CP476.60-1

B&R贝加莱 X20DI4375

B&R贝加莱 X20BC00G3

B&R贝加莱 8MSA4L.E3-I6

B&R贝加莱 X20DI6373

B&R贝加莱 8LTJC8.S0003F000-0

B&R贝加莱 DI476

B&R贝加莱 IF260

B&R贝加莱 4PP045.IF10-1

B&R贝加莱 AO2622

B&R贝加莱 8JSA33.E9045D200-0

B&R贝加莱 80CM10005.65-01

B&R贝加莱 8LSA75.E0030C004-0

B&R贝加莱 8V1640.00-2

B&R贝加莱 8LSA35.R0030D300-0

B&R贝加莱 X20IF1072

B&R贝加莱 8MSA4S.E0-X4

B&R贝加莱 8B0M0050HW00.000-1

B&R贝加莱 3PS465.9/Rev.C0/26090273976

B&R贝加莱 X20IF1061-1

B&R贝加莱 8MSA3L.E0-I8

B&R贝加莱 7TB712

B&R贝加莱 DI 476

B&R贝加莱 8MSA3L.E3-A4

B&R贝加莱 Type, 2DS100.60-1

B&R贝加莱 8LSA73.E3030D200-0

B&R贝加莱 X20PK0083-A

B&R贝加莱 X20IF1086-2

B&R贝加莱 8MSA3L.E0-44

B&R贝加莱 X67CA0X31.0040

B&R贝加莱 8MSA4L.RD-67

B&R贝加莱 8LSA64.S1030D104-1

B&R贝加莱 X20IF1065

B&R贝加莱 8MSA3L.R0-42

B&R贝加莱 X20DI6371

B&R贝加莱 X20 CP3486 , 附带512M内存

B&R贝加莱 8MSA4L.E1-C0

B&R贝加莱 3BP151.41

B&R贝加莱 0G1000.00-090

B&R贝加莱 8MSA2S.E4-K7

B&R贝加莱 X20BC0088

B&R贝加莱 EN/8AC120.60.1

B&R贝加莱 X67PS 1300

B&R贝加莱 OS2AG52/B-G34-X-F-L-00-99

B&R贝加莱 8LTA95.E6005F000-0

B&R贝加莱 8MSA3M.E2-43

B&R贝加莱 X20CP3486

B&R贝加莱 8LVA23.B1015D300-0

B&R贝加莱 8JSA24.E4080D300-0

B&R贝加莱 X20BB80

B&R贝加莱 Type,3CP340.60-2

B&R贝加莱 7D0435 8 × D0 24VDC

B&R贝加莱 X20DI9371

B&R贝加莱 8JSA62.R0030D300-0

B&R贝加莱 5AC801.FA05-00

B&R贝加莱 8LSA84.E1022C104-0

B&R贝加莱 4P3040.01-490

B&R贝加莱 8MSA3S.R0-31

B&R贝加莱 TM099SEM.00-ENG

B&R贝加莱 8JSA31.E8050D000-0

B&R贝加莱 PP320 BIOS mit 10.4寸

B&R贝加莱 8LSA43.E1030C000-0

B&R贝加莱 X20DI4371

B&R贝加莱 X67ACTS35.0010

B&R贝加莱 BCOO83 BB80 X20 BUSBASIS(X20BB

B&R贝加莱 5PP320.1214-39

B&R贝加莱 8LVA13.R0030D000-0

B&R贝加莱 8MSA4L.R0-B6

B&R贝加莱 8JSA73.R0024D100-0

B&R贝加莱 8BVI0028HWS0.000-1

B&R贝加莱 3IF060.6

B&R贝加莱 8JSA44.EA040D000-0

B&R贝加莱 8LSA43.E0022D100-0

B&R贝加莱 8JSA52.E6045D200-0

B&R贝加莱 5ACPCI.ETH1-01

B&R贝加莱 8I84T440000.01P-1

B&R贝加莱 8MSA6X.E2-B400-1

B&R贝加莱 8MSA5E.E1-V400-1

B&R贝加莱 8LSA65.E3045D000-0

B&R贝加莱 8LSC5B.R0030C200-0

B&R贝加莱 Type, OTP360.14

B&R贝加莱 CPU板 CP60/RM160503002/42kBOP.

B&R贝加莱 X67AC8B00

B&R贝加莱 8LSC57.R0030D205-2

B&R贝加莱 8MSA4M.E0-32

B&R贝加莱 8MSA2M.R0-44

B&R贝加莱 DO428 32x24V DC 0,5A

B&R贝加莱 8MSA6X.R0-D30C-1

B&R贝加莱 8LSA44.E0030D300-0

B&R贝加莱 8JSA22.E8080D300-0

B&R贝加莱 80CM10013.21-01

B&R贝加莱 7EX290.50-1

B&R贝加莱 X20DI4372

B&R贝加莱 X20IF1030

B&R贝加莱 DIMF-2.0TVS-1-51-D25-M-1-H-O

B&R贝加莱 8MSA5S.R0-D500-1

B&R贝加莱 Type,2PS740.9 110/240V AC

B&R贝加莱 5DLSSL.1000-01

B&R贝加莱 8I64T200220.00C-1

B&R贝加莱 8LSC46.R0030D000-0

B&R贝加莱 X20DI4371+X20BM11 4DI 3L SI

B&R贝加莱 8I0CS004.000-1

B&R贝加莱 8LSA86.E1020D700-0

B&R贝加莱 X20BM11

B&R贝加莱 8LSC5C.R0030D105-0

B&R贝加莱 3PS477.9

B&R贝加莱 7TB722.9

B&R贝加莱 TM440TRE.00-ENG

B&R贝加莱 8MSE4M.E3-72

B&R贝加莱 7IF361

B&R贝加莱 X20BC0073

B&R贝加莱 8BCM0004.1111A-0

B&R贝加莱 8LSA86.E0020D200-0

B&R贝加莱 8LSA44.R0045D100-0

B&R贝加莱 8LSA46.D0030D200-0

B&R贝加莱 8JSA72.R0030D000-0

B&R贝加莱 5SWWXP.0716-ENG

B&R贝加莱 Type,APC620 2 PCI Slots

B&R贝加莱 X20DO8322

B&R贝加莱 PS465

B&R贝加莱 3000A 小号额定扭矩

B&R贝加莱 8LSA56.E1030D100-1

B&R贝加莱 8MSA6X.E0-B600-1

B&R贝加莱 8JSA54.EB028D600-0

B&R贝加莱 X20DID371

B&R贝加莱 8MSA2S.E4-K5

B&R贝加莱 8PM001.00-1

B&R贝加莱 8MSA5L.E0-D200-1

B&R贝加莱 8MSA4X.R0-B7

B&R贝加莱 8MSA4M.E3-I6

B&R贝加莱 0TB1106.8110

B&R贝加莱 8LSA35.E2030D700-0

B&R贝加莱 8LSC55.E3030C100-1

B&R贝加莱 2DI426.61-010 0000

B&R贝加莱 8MSA4M.E0-I8

B&R贝加莱 TB103;3POLIG 24V VERS

B&R贝加莱 7BP701.1

B&R贝加莱 X20IF1061

B&R贝加莱 8BCE0003.3111A-0

B&R贝加莱 8LSA64.E0030DE04-1

B&R贝加莱 8MSA3X.E0-32

B&R贝加莱 X20AI4622

B&R贝加莱 X20IF1061

B&R贝加莱 8LSA43.D1022D100-0

B&R贝加莱 X20DO4332 (137728) DO4332

B&R贝加莱 8MSA3X.E3-69

B&R贝加莱 8BCM00X7.1034C-0

B&R贝加莱 8MSA4S.E3-44

B&R贝加莱 X20BC0088

B&R贝加莱 2BP300.40-090 0000

B&R贝加莱 协处理器 MC03mc/RM160503029

B&R贝加莱 DO479

B&R贝加莱 TM441SNA.30-ENG

B&R贝加莱 X20IF10D3-1

B&R贝加莱 8JSA42.EA035D200-0

B&R贝加莱 8LSN55.D0020D000-0

B&R贝加莱 X20BB82

B&R贝加莱 8LSA66.E0030D700-1

B&R贝加莱 X20DI9372

B&R贝加莱 8JSA74.E7018D200-0

B&R贝加莱 8MSA3M.R0-B6

B&R贝加莱 DIMF2.0TVS-I-51-D15-M-1-H-0

B&R贝加莱 X20PS9402

B&R贝加莱 X20AT2222

B&R贝加莱 X20PS2100

B&R贝加莱 X20DI 9371

B&R贝加莱 X20DI2653

B&R贝加莱 X20IF1043-1

B&R贝加莱 5AC800.COV1-00

B&R贝加莱 TM450TRE.25-ENG

B&R贝加莱 X20SO4120

B&R贝加莱 8MSE5E.R0-X200-1

B&R贝加莱 8MSA6M.E1-B400-1

B&R贝加莱 8LSA33.R0030D100-0

B&R贝加莱 8BCM0009.1034C-0

B&R贝加莱 8MSA4M.R0-74

B&R贝加莱 8LTA93.E6005F000-0

B&R贝加莱 8MSA8S.E1-D30C

B&R贝加莱 X20TB12

B&R贝加莱 8LSA56.E3045D800-0

B&R贝加莱 5AC801.SSDI-00

B&R贝加莱 8BCM0007.3312A-0

B&R贝加莱 4PP480.1043-75

B&R贝加莱 X20BC0063 (137930)

B&R贝加莱 8LSA44.R0030D300-0

B&R贝加莱 3PS754.9

B&R贝加莱 8MSA3L.E0-66

B&R贝加莱 8AC110.60-1

B&R贝加莱 8LSA43.R0030D100-0

B&R贝加莱 8MSA2S.R0-K4

B&R贝加莱 8LSA33.R0045D200-0

B&R贝加莱 8SCS001.0000-00

B&R贝加莱 8JSA54.E6050D700-0

B&R贝加莱 X20BC0043:PB

B&R贝加莱 7AM351

B&R贝加莱 80CM03005.65-01

B&R贝加莱 X20 EINSPEISEMODUL I/O

B&R贝加莱 BRAUFLK1199

B&R贝加莱 X20DI6372

B&R贝加莱 8LSA35.R0060D300-0

B&R贝加莱 X20BC0143-10

B&R贝加莱 8JSA33.E5045D800-0

B&R贝加莱 8I0MF010.300-1

B&R贝加莱 8LSA33.E1030D300-0

B&R贝加莱 5AP920.1906-01

B&R贝加莱 8AC122.60-2

B&R贝加莱 8MSC4L.E2-D2

B&R贝加莱 4PP015.C420-36

B&R贝加莱 X20IF2772奥地利贝加莱B&R模块 X20系统全系列供应 特价销售贝加莱模块

X20系统

X20系统

贝加莱X20底座模块 端子排

标准型CPU 紧凑型CPU

紧凑型CPU - 系统模块 总线型CPU

总线型CPU-系统模块 总线控制器模块

总线控制器系统模块 可扩展总线控制器

可扩展总线控制器系统模块 Ethernet 单机设备

Ethernet 单机设备系统模块 X20 IF 通信模块

X20 电气模块 总线接收和总线中继模块

电源模块 数字输入模块

数字输出模块 模拟输入模块

模拟输出模块 温度模块

电机模块 其他模块

计数器和定位模块 空模块

数字混合模块 附件

文档

1、底座模块

模块号 简述

X20BM32 240 VAC I/O 底座模块内部 I/O 供电互连 240 V 的底座模块

内部 I/O 供电互连

X20BM01 X20电源总线模块,

内部I/O电源被单独放置在左边

X20BM05 X20电源总线模块,

带有节点数字开关...

X20BM11 X20总线模块 , 24 V编码,

和内部I/O电源互相连接

X20BM12 X20总线模块 , 240 V编码,

和内部I/O电源互相连接

X20BM15 X20电源总线模块,

带有节点数字开关...

X20BM21 X20总线模块,

带有双宽模块...

X20BM31 X20总线模块,

带有双宽模块...

2、端子排

模块号 简述

X20TB06 X20端子排，6芯，

24V编码

X20TB12 X20端子排，12芯，

24V编码

X20TB32 X20端子排，12芯，

240 V编码

X20TB52 X20端子排，12芯，

安全编码

3、标准型CPU

模块号 简述

X20CP1483-1 X20 CPU,

x86 100 MHz Intel 兼容,...

X20CP3484-1 X20 CPU,

Celeron 266 可兼容,

X20CP3485 X20 CPU,

Celeron 400...

X20CP1483 X20 CPU,

x86 100 MHz Intel 兼容...

X20CP1484 X20 CPU,

Celeron 266 兼容...

X20CP1485-1 X20 CPU,

Celeron 400 ...

X20CP1486 X20 CPU,

Celeron 650...

X20CP3484 X20 CPU,

Celeron 266 兼容...

X20CP3485-1 X20 CPU,

Celeron 400...

X20CP3486 X20 CPU,

Celeron 650...

4、紧凑型CPU

模块号 简述

X20CP0201 X20 CPU,

紧凑型CPU μ P16...

X20CP0291 X20 CPU,

紧凑型CPU μ P16...

X20CP0292 X20 CPU,

紧凑型CPU μ P25...

5、紧凑型CPU - 系统模块

模块号 简述

X20BB22 X20紧凑型CPU底座 ,

适用于紧凑型CPU...

X20BB27 X20紧凑型CPU底座 ,

适用于紧凑型CPU...

X20PS9500 X20电源模块 ,

适用于紧凑型 and 现场总线CPU

X20PS9502 X20电源模块 ,

适用于紧凑型 and 现场总线CPU

6、总线型CPU

模块号 简述

X20XC0201 X20 CPU,

现场总线CPU μ P16...

X20XC0202 X20 CPU,

现场总线CPU μ P25...

X20XC0292 X20 CPU,

现场总线CPU μ P25...

7、总线型CPU-系统模块

模块号 简述

X20BB32 X20现场总线CPU底座 ,

适用于现场总线CPU...

X20BB37 X20现场总线CPU底座 ,

适用于现场总线CPU...

X20BB42 X20现场总线CPU底座 ,

适用于现场总线CPU...

X20BB47 X20现场总线CPU底座 ,

适用于现场总线CPU...

X20PS9500 X20电源模块，适用于紧凑型和
现场总线CPU以及电源总线...

X20PS9502 X20电源模块，适用于紧凑型 and
现场总线CPU以及电源总线...

8、总线控制器模块

模块号 简述

X20BC00G3 X20 总线控制器，
EtherCAT 接口,...

X20BC0043 X20总线控制器现场总线接口
1个CANopen接口...

X20BC0053 X20总线控制器现场总线接口
1个DeviceNet接口...

X20BC0063 X20总线控制器现场总线接口
1个Profibus DP接口...

X20BC0073 X20总线控制器现场总线接口
1个CAN I/O接口...

X20BC0083 X20总线控制器现场总线接口
POWERLINK V1/V2 接口...

X20BC0087 X20总线控制器现场总线接口

Modbus/TCP 或 Modbus/UDP 接口...

X20BC0088 X20总线控制器现场总线接口

EtherNet/IP 接口...

9、总线控制器系统模块

模块号 简述

X20BB80 X20总线底座

适用于X20基本模块(BC, HB, ...)...

X20PS9400 X20电源模块

适用于总线控制器以及电源总线...

X20PS9402 X20电源模块 ,

适用于总线控制器以及电源总线...

10、可扩展总线控制器

模块号 简述

X20BC80G3 X20总线控制器, EtherCAT接口,...

X20BC8084 X20总线控制器, POWERLINK V1/V2 接口,...

X20BC1083 X20总线控制器现场总线接口

POWERLINK V1/V2 接口...

X20BC8083 X20总线控制器现场总线接口

POWERLINK V1/V2 接口...

11、可扩展总线控制器系统模块

模块号 简述

X20BB81 X20总线底座带有1个扩展插槽

适用于X20基本模块(BC, HB, ...)...

X20BB82 X20总线底座带有2个扩展插槽

适用于X20基本模块(BC, HB, ...)...

X20HB2880 X20集线器扩展模块，

2个集线器接头...

X20IF1091-1 X20接口模块用于扩展总线控制器，

1个X2X连接接口...

X20PS9400 X20电源模块，

适用于总线控制器以及电源总线...

X20PS9402 X20电源模块，

适用于总线控制器以及电源总线...

12、Ethernet 单机设备

模块号 简述

X20HB8880 X20集线器扩展模块，
集成了2个集线器...

X20HB8884 X20紧凑型连接选择器
状态指示LED灯...

13、Ethernet 单机设备系统模块

模块号 简述

X20BB80 X20总线底座
适用于X20基本模块(BC, HB, ...)...

X20BB81 X20总线底座带有1个扩展插槽
适用于X20基本模块(BC, HB, ...)...

X20BB82 X20总线底座带有2个扩展插槽
适用于X20基本模块(BC, HB, ...)...

X20HB2880 X20集线器扩展模块，
2个集线器接头...

X20PS8002 X20电源模块适用于杰出集线器

和紧凑型Link选择器

X20PS9400 X20电源模块，适用于总线控制器

以及电源总线...

X20PS9402 X20电源模块，适用于总线控制器

以及电源总线...

14、X20 IF 通信模块

模块号 简述

X20IF1053-1 X20 接口模块用于DTM 配置,...

X20IF1051-1 X20 接口模块用于DTM 配置,...

X20IF1043-1 X20 接口模块 for DTM configuration,...

X20IF1041-1 X20 接口模块用于DTM配置,

X20IF1020 X20 IF接口模块，

1 个RS232接口, 最大 115,2 kbps...

X20IF1030 X20 IF接口模块，

1 个RS422/RS485接口, 最大 115,2 kbps...

X20IF1061 X20 IF接口模块，

1个PROFIBUS DP连接接口...

X20IF1063 X20 IF接口模块，

1个Profibus DP从站接口...

X20IF1065 X20 IF接口模块，

1个Profibus DP V1从站接口...

X20IF1072 X20 IF接口模块，

1个CAN借口，最大1 Mbps...

X20IF1074 X20 IF接口模块，

1个CAN接口，最大1 Mbps...

X20IF1082 X20 IF接口模块，

1个POWERLINK V1/V2接口...

X20IF1091 X20 IF接口模块，

1个X2X Link主站接口...

X20IF2772 X20 IF接口模块，

2个CAN接口，最大1 Mbps...

X20IF2792 X20 IF接口模块，

1个CAN接口，最大速率1 Mbps...

15、X20 电气模块

模块号 简述

X20CS1011 X20接口模块，

1 x Moeller SmartWire

X20CS1020 X20接口模块，

1 x RS232，最大115,2 kbps

X20CS1030 X20接口模块，

1 x RS232/RS485，最大250 kbps

X20CS1070 X20接口模块，

1 x CAN, max. 1 Mbps...

X20CS2770 X20接口模块，

2 x CAN, 最大 1 Mbps...

16、总线接收和总线中继模块

模块号 简述

X20BR9300 X20总线接收器X2X Link,

为电源总线提供电力...

X20BT9100 X20总线中继模块 X2X Link

X20BT9400 X20总线中继模块X2X Link,

X2X Link电源用于X67模块...

17、电源模块

模块号 简述

X20PS2100 X20电源模块用于电力总线

X20PS2110 X20电源模块适用于电力总线，

集成了熔断器

X20PS3300 X20电源模块用于电力总线，

X2X Link总线电源

X20PS3310 X20电源模块用于电力总线，

X2X Link总线电源...

18、数字输入模块

模块号 简述

X20CM8281 X20一般混合模块，

4个数字量输入，24VDC，漏式...

X20DI2371 X20数字输入模块，

2个输入，24VDC，漏式...

X20DI2372 X20数字输入模块，
2个输入，24VDC，源式...

X20DI2377 X20数字输入模块，
2个输入，24VDC，漏式...

X20DI2653 X20数字量输入模块，
2个输入，100-240 VAC...

X20DI4371 X20数字输入模块，
4个输入，24VDC，漏式...

X20DI4372 X20数字输入模块，
4个输入，24VDC，源式...

X20DI4653 X20数字量输入模块，
4个输入，100-240 VAC...

X20DI4760 X20数字量输入模块，
4个Namur输入，8.05VDC

X20DI6371 X20数字输入模块，
6个输入，24VDC，漏式...

X20DI6372 X20数字输入模块，
6个输入，24VDC，源式..

X20DI6553 X20数字量输入模块，

6个输入，100-240 VAC...

X20DI8371 X20数字输入模块，

8个输入，24VDC，漏式...

X20DI9371 X20数字输入模块，

12个输入，24VDC，漏式...

X20DI9372 X20数字输入模块，

12个输入，24VDC，源式...

X20DM9324 X20数字输入模块，

8个输入，24VDC，漏式...

X20DS1119 X20数字信号5V ABR/PR 模拟器

X20DS1319

19、数字输出模块

模块号 简述

X20CM0985 X20数字和模拟混合模块，

多测量 变送器/同步模块...

X20CM8281 X20一般混合模块，
4个数字量输入，24VDC，漏式...

X20CM8323 X20 PWM 模块
8个数字量输出用来交换电机负载...

X20DM9324 X20数字混合模块，
8个输入，24VDC，漏式...

X20DO2321 X20数字量输出模块，
2个输出，24VDC，0.5A，漏式...

X20DO2322 X20数字量输出模块，
2个输出，24VDC，0.5A，漏式...

X20DO2623 X20数字量输出模块，
2个输入，100-240 VAC, 1.0 A,源式...

X20DO2649 X20数字量输出模块，
2个继电器，转换接点...

X20DO4321 X20数字量输出模块，
4个输出，24VDC，0.5A，漏式...

X20DO4322 X20数字量输出模块，
4个输出，24VDC，0.5A，源式...

X20DO4331 X20数字量输出模块，
4个输出，24VDC，2.0 A，漏式...

X20DO4332 X20数字量输出模块，
4个输出，24VDC，2.0 A，源式...

X20DO4529 X20数字量输出模块，
4个继电器，转换接点...

X20DO4623 X20数字量输出模块，
4个输出，100-240VAC，0.5A，源式...

X20DO4649 X20数字量输出模块，
4个继电器，常开触点...

X20DO6321 X20数字量输出模块，
6个输出，24VDC，0.5A，漏式...

X20DO6322 X20数字量输出模块，
6个输出，24VDC，0.5A，漏式...

X20DO6529 X20数字量输出模块，
6个继电器，常开触点...

X20DO8232 X20数字量输出模块，

8个输出，24VDC，2.0 A，源式...

X20DO8322 X20数字量输出模块，

8个输出，24VDC，0.5A，漏式...

X20DO8331 X20数字量输出模块，

8个输出，24VDC，2.0 A，漏式...

X20DO8332 X20数字量输出模块，

8个输出，24VDC，2.0 A，源式...

X20DO9321 X20数字量输出模块，

12个输出，24VDC，0.5A，漏式...

X20DO9322 X20数字量输出模块，

12个输出，24VDC，0.5A，源式...

X20DS1119 X20数字信号5V ABR/PR 模拟器

X20DS1319 X20数字量信号模块，

4个数字量输入，24VDC...

20、模拟输入模块

模块号 简述

X20AI1744 X20模拟输入模块

1个输入用来测量全桥式应变仪数据...

X20AI2622 X20模拟输入模块，

2个输入...

X20AI2632 X20模拟输入模块，

2个输入...

X20AI2632-1 X20模拟输入模块，

2个输入...

X20AI4622 X20模拟输入模块，

4个输入...

X20AI4632 X20模拟输入模块，

4个输入...

X20AI4632-1 X20模拟输入模块，

4个输入...

X20CM0985 X20数字和模拟混合模块，

多测量 变送器/同步模块...

X20CM8281 X20一般混合模块，

4个数字量输入，24VDC，漏式...

21、模拟输出模块

模块号 简述

X20AO2622 X20模拟输出模块，

2个输出...

X20AO2632 X20模拟输出模块，

2个输出...

X20AO4622 X20模拟输出模块，

4个输出...

X20AO4632 X20模拟输出模块，

4个输出...

X20AO4635 X20模拟输出模块，

4个输出...

X20CM8281 X20一般混合模块，

4个数字量输入，24VDC，漏式...

22、温度模块

模块号 简述

X20AT2222 X20温度输入模块，

2个输入测量阻抗...

X20AT2311 X20温度输入模块，

2个输入测量阻抗...

X20AT2402 X20温度输入模块，

2个输入热电偶...

X20AT4222 X20温度输入模块，

4个输入测量阻抗...

X20AT6402 X20温度输入模块，

6个输入热电偶...

23、 电机模块

模块号 简述

X20DS1119 X20数字信号5V ABR/PR 模拟器

X20DS1319 X20数字量信号模块，

4个数字量输入，24VDC...

X20DS4387 X20数字量信号模块，

4xIO Link Master...

X20MM2436 X20PWM-电动机桥模块，

模块电源24 - 38,5 VDC \pm 25%...

X20MM4456 X20PWM-电动机桥模块，

模块电源24 - 48 VDC \pm 25%...

X20SM1426 X20步进式电机模块，

24 VDC \pm 25%模块电源...

X20SM1436 X20步进式电机模块，

24-38,5 VDC \pm 25%模块电源...

24、其他模块

模块号 简述

X20CM0985 X20数字和模拟混合模块，

多测量 变送器/同步模块...

X20CM8281 X20一般混合模块，

4个数字量输入，24VDC，漏式...

X20CM8323 X20 PWM 模块

8个数字量输出用来交换电机负载...

X20PD0011 X20电位配电器，

12xGND...

X20PD0012 X20电位配电器，

12x 24V...

X20PD0016 X20电位配电器，

5xGND，5x 24V...

X20PD2113 X20电位配电器，

6xGND，6x 24V...

X20PS4951 X20电源模块适用于电位计，

4x +/- 10 V用于为电位计提供电源

25、计数器和定位模块

模块号 简述

X20CM1941 X20分解器模块，

14位分解器输入...

X20CM8281 X20一般混合模块，

4个数字量输入，24VDC，漏式...

X20CM8323 X20 PWM 模块

8个数字量输出用来交换电机负载 ...

X20DC1176 X20数字计数器模块，

1个通道ABR , 5V...

X20DC1178 X20数字计数器模块 ,

1个通道SSI , 5V...

X20DC1196 X20数字计数器模块 ,

1个通道ABR , 5V...

X20DC1198 X20数字计数器模块 ,

1个通道SSI , 5V...

X20DC1376 X20数字计数器模块 ,

1个通道ABR , 24 V...

X20DC1396 X20数字计数器模块 ,

1个通道ABR , 24 V...

X20DC1398 X20数字计数器模块 ,

1个通道SSI , 24 V...

X20DC1976 X20编码器 , 1xABR , TTL , 250kHz ,

编码器监督

X20DC2190 X20 数字计数模块 ,

超声波路径测量模块...

X20DC2395 X20数字计数模块，

1xSSI绝对式编码器24V...

X20DC2396 X20数字计数器模块，

2个通道ABR，24 V...

X20DC2398 X20数字计数器模块，

2个通道SSI，24 V...

X20DC4395 X20数字计数模块，

2xSSI绝对式编码器24V...

X20DS1119 X20数字信号5V ABR/PR 模拟器

X20DS1319 X20数字量信号模块，

4个数字量输入，24VDC...

X20DS4387 X20数字量信号模块，

4xIO Link Master...

26、空模块

模块号 简述

X20ZF0000 X20空模块（无功能）

27、数字混合模块

模块号 简述

X20CM8281 X20一般混合模块，
4个数字量输入，24VDC，漏式...

X20DM9324 X20数字混合模块，
8个输入，24VDC，漏式...

28、附件

X20 CPU 可更换风扇 X20 插条

插入支架，终端锁片 纯文本插入

附加锁片 锁片

打印机 终端识别标签

标记工具 Ethernet POWERLINK 电缆

X2X Link 电缆

29、文档

模块号 简述

MAX20-ENG X20系统用户手册，英文版

MAX20-GER X20系统用户手册，德文版

MAX20REGISTER-ENG X20系统注册简介，英文版

MAX20REGISTER-GER X20系统注册简介，德文版