

面向全国供应三辊轴摊铺机

产品名称	面向全国供应三辊轴摊铺机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:见说明书 行走方式:双向行走
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

产品详情

三滚轴摊铺机混凝土摊铺机三辊轴摊铺机（根据桥梁路面的宽度定做设备的长度）

HTP3500-8000系列混凝土路面摊铺机按照标准进行设计和生产，该系列产品具有摊铺、振实、提浆、整平等多种功能，可广泛用于各种公路、市政道路、广场、机场跑道等混凝土工程的施工。<可根据路面长度定做不同型号不同长度摊铺机>

二.产品特性

- 1、采用振动滚实施振实与提浆，振动频率高，密实效果好；
- 2、摊铺机构可实现对混凝土料的均衡摊铺，节省人力，摊铺效率高；
- 3、高效的振实机构可使混凝土达到流动状态，从而有效的保证混凝土的密实，特别是对于低塌落度混凝土，也能达到理想的密实和整平效果；
- 4、采用双电机行走纠偏，可方便的实现行驶方向与模板保持平行；
- 5、合理的驾驶从总机构设计，使操作方便、舒适、轻松、自如。

摊铺厚度

三.参数（以下参数为6M规格的摊铺机，您可以鸿梁客服了解14M以下的任何一个摊铺机的规格参数）

--	--	--	--

摊铺厚度	200-300mm (mm)	行走方式	双向行走
滚轴类型	二轴、三轴、四轴	路面机械类型	摊铺机
型号	TB6000型	电压	380 (V)
额定功率	11.5KW	辊轴直径	219 (mm)
整平宽度	6000 (mm)	行驶速度	8.4 (m/min)
外形尺寸	(3500-6000) *1500*630mm	整机重量	700kg

二、设备的使用

1、使用前的准备工作

检查电机电源线、接地线是否安全可靠；

检查各联接螺栓是否松动；

检查电器控制系统是否灵敏可靠；

检查所有润滑点，如轴承、链条等处，添加适量润滑油，保证良好润滑；

钢模板应支撑牢固。并保证其上表面平整，在同一平面内。

2、施工作业

将机器运至施工现场，两行走辊平放于模板上（也可先接通电源，启动行走电机。使机器沿事先搭好的斜坡行驶至模板上）

接通电源，先空运转（2-3）min，确认机器各部分工作正常后方可进行施工作业。

往待铺路面摊铺混凝土，将混凝土大致摊平，并高于模板，然后开动机器进行前后行走、碾压与振动、直至达到所要求的平整度。先启动振动辊，在启动行走辊使机器向前行走。如果摊铺辊前面堆料过高，机器行走困难，则可关掉行走电机，使机器停止前进，待混凝土料被摊铺开以后再继续前进。摊平一段以后，使机器前后反复行走2-3遍，边行走，边振动，使路面达到所要求的平整度与密实度。接着可继续进行下一段的摊铺。

行走方向控制

当铺筑弯道或机器偏于模板一侧时，可通过方向盘操纵转向机构进行转向和纠偏，使机器行走方向保持与模板平行。具体操作方法如下：

机器向前行走，摊铺辊逆时针旋转，若顺时针转动方向盘，则机器向左转弯。当摊铺辊前面的混凝土料时，转向最明显。

当机器偏于模板一侧时，例如偏于操作者一侧，可先将机器向左（或向右）转动一定角度，再向前或向右行走，当机器行走至两模板中间位置时，偏移即被纠正，然后再向右或向左转向，将机器行走方向调正即可。

需要注意的是当机器有少量偏移或行走方向不正时，应及时利用转向进行调正，以防偏移量大时出现掉轨现象。

三、维护与保养

- 1、每班施工结束时，应将粘附于辊筒上的混凝土清理干净，以防凝固于辊筒上影响下次作业。
- 2、各轴承部位应每周加润滑脂一次，各链条处也应经常加润滑油，以保持良好润滑，同时应注意避免砂子等杂物弄到链条处，以防链条过早损坏。
- 3、一般一个月或每工期结束，应对机器进行全面检查和保养一次。
- 4、应经常注意三角带、链条的松紧程度，过松时应及时调整，各紧固螺栓也应经常检查以防松动。
- 5、长时间停机不用时，应将机器停放于平整的地面上，并将摊铺辊落下与地面接触，避免悬空放置，以防辊轴弯曲。
- 6、机器转移工作场地时，距离较近且场地宽敞平整时，可将其自动行走，否则，应使用其他运输工具搬动。

四、易损零件表

机型	名称	规格
TB3500	轴承	P210
-6000	三角带	B1750
	链条	35-32.5节26-44节

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人：梁经理（微信号：13668672800）

联系电话：13563713322

总经理电话：13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang