

# 新节油设备 汽车氢氧除碳机

产品名称	新节油设备 汽车氢氧除碳机
公司名称	厦门盛斌能源科技有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:盛斌 型号:4800
公司地址	厦门市集美区侨英路689号
联系电话	0592-6151956

## 产品详情

### 汽车除碳机简介

汽车除碳设备工作原理：汽车除碳机主要原料是水，通过将水分解为氢气和氧气，以氢气为原料，以氧气助燃，通过进风口送入汽车发动机内部，与汽油、空气进行混合燃烧，附在发动机里的积碳可重新燃烧一次，将各个角落的积碳一起混合燃烧，然后在排气压力的推动下，排出车外。整机内部自动完成清洗，从而恢复马力。

用途：汽车引擎除碳可提升汽车马力，节省汽油量，适合各种小型汽车、面包车、商务车、轿车、大型汽车等.....排放满足国家标准。

适用范围：4s维修店、汽车修配厂及各类汽修场所都可应用

### 汽车除碳设备技术参数

型号：	盛斌-2800型	盛斌-4800型
电源输入	220v/50/60hz	220v/50/60hz
功率	3	5
产气量	800	1500
耗水	1.1	2.2
重量	100	150
外型尺寸	1000*1000*650	1000*1000*650

## 汽车除碳机操作流程详解

- 1、打开汽车除碳机上盖及空气隔，将汽车除碳机的导管与发动机进气口连接好。
- 2、打开除碳机出水口阀门将机器内残留的废水排放干净，然后关闭出水口阀门，检查出气阀是否关闭，若未关闭，立刻关闭，再打开汽车除碳机总电源。
- 3、先启动汽车引擎,再合上汽车除碳机总电源。汽车除碳机开始产气，功率时间调节，对于三缸的汽车输出电流应调节至400左右，输入应在6a左右，四缸的汽车，输出电流应调节在450左右，输入电流应在9a左右，六缸的汽车，输出电流应在550左右，输入电流应在12a左右。
- 4、若在汽车除碳时,加水提示灯变亮，表示缺水应先加满水再工作，在工作的期间内不可打开加水盖加水。
- 5、气压表显示达到0.08mpa，此时应先 启动汽车发动机再打开除碳机出气阀 。开始除碳，除积碳时间设定为38分钟，按规定时间完成后，机器会自动停止产气，此时汽车除碳机输入电流为零，并发出连续不断鸣叫声。
- 6、除碳完成后先关闭h2o2气体出气阀，关闭汽车除碳机总电源，取出h2o2气输入导管，然后插入汽车原始导管，使汽车发动机加速运行几秒钟，积碳会从汽车排气管中排出，排出气中有点水份，此时关闭汽车发动机（熄火）。
- 7、除碳操作总结：先启动汽车发动机，再打开h2o2气体出气阀，结束时：先关闭h2o2出气阀，关闭汽车除碳机总电源再关闭汽车发动机。
- 8、该机需持有合格证的专业人员操作。

## 注意事项

- 1、除碳前需检查汽车汽油是否足够，且水温不能过高，因为除碳过程中至少需怠速发动38分钟不能熄火。
- 2、除碳机周围严禁火源，严禁堆放易燃物，且不可在一旁抽烟。
- 3、除碳过程中如需中断操作，请关闭汽车除碳机总电源，方可立即停止产气，接着关闭出气阀，再关闭汽车发动机。
- 4 除碳过程中切勿拉高发动机转速勿踩油门或关闭发动机（不要使发动机熄火）。
- 5、除碳过程中如果发生发动机熄火（不能立即再行启动发动机不可以再打火），此时应立即关闭汽车除碳机总电源、关闭h2o2气体出气阀，并拔出气体导管打开汽车发动机上盖及空气隔，并用空气管供给空气数分钟，之后再依照除碳操作流程重新作业。
- 6、如果除碳时间已超过了设定的时间，38分钟，没有自动停止产气，请用手动方式停止。

本产品的加工定制是是，品牌是盛斌，型号是4800，产品别名是汽车除碳机，用途是节油，规格是1000\*1000\*650