

停车场管理系统智能多功能远程延期器

产品名称	停车场管理系统智能多功能远程延期器
公司名称	陕西速泊电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:收费系统 电源电压:12 (V)
公司地址	陕西省西安市南二环西段159号瑞鑫摩天城2幢2单元902室
联系电话	029-68615980 13002918850

产品详情

停车场管理系统智能多功能远程延期器

技术参数：

产品型号 ygb-113

工作电源 12v显示屏 液晶12864大液晶显示屏

远距离读卡距离 0-3米远距离频率 蓝牙2.4g

近距离读卡距离 0-10cm临时ic卡频率 13.56mhz

产品尺寸 12.5*17.5*3.5cm显示屏尺寸 7.5*4.3cm

(1) 功能接口

usb连接：采用方口usb接头，连接电脑，移动电源以及其他usb供电接口，连接在电脑上时映射为一个串口，与电脑通讯。

拨码开关：功能拨码开关，如上图拨码开关示意图

功能按钮：程序执行按钮

电源开关：发行器的供电开关

开闸按钮：临时卡计费刷卡后开闸控制按钮

加一：有效期、地址、场区调整加一按钮

减一：有效期、地址、场区调整减一按钮

移位：有效期日期移位按钮

确认：有效期、地址、场区调整确认按钮

(2) 拨码开关功能：

0f 读2.4g红外卡片 设置远程无线一体机接收地址

0e 同步时间，加密读头 设置场区地址

0d 上传黑名单

0c 加载ic卡密码

0b 上传时段收费标准

0a 上传区间收费标准

09 卡类比例调整

08 收费类别设置

07 免费日期设置

05 入口读写ic卡

04 出口读写ic卡

03 防拆卡延期

02 脱机发行ic卡

01 读ic卡

00 解挂黑名单

(3) 使用说明

发行远距离卡片

见软件部分详细说明

近距离ic卡初始化

见软件部分详细说明

近距离ic卡发行

见软件部分详细说明

远距离防拆卡延期

由于防拆卡固定于车上，延期只能采用不拆卡的前提下进行

方法步骤：

- a、发行器供电：用手机移动电源
 - b、将拨码开关拨至03后打开电源开关，lcd屏幕上显示03
 - c、按功能按钮，屏幕出现日期格式
 - d 按下移位按钮
 - e 按加一按钮，减一按钮，移位按钮，调整日期为需要延期的日期
 - f 按确认按钮
 - g打开背面红外功率开关
 - h将激光点对准车上的防拆卡
 - i 按功能按钮进行延期
 - j lcd屏幕伤出现索要延期的车牌号码和延期诗句后，延期即成功
 - k 关掉usb电源，以免影响其他车辆
- （注意，操作时相邻车尽量远些，以免干扰其他车也同时延期）

一体机临时卡收费设置

收费标准上传（将发行器连接到电脑上，在软件中操作）

收费标准下载 用usb连接手机移动电源

- a、下载时段收费标准 将拨码开关拨到11,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。
- b、上传区间收费标准 将拨码开关拨到10,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。
- c、卡类比例调整 将拨码开关拨到9,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。
- d、收费类别设置 将拨码开关拨到8,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。
- c、免费日期设置 将拨码开关拨到7,将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并

显示正在下载数据就成功下载。

一体机黑名单上传

- a、将发行器连接在电脑上，先从电脑上上传黑名单，一次最多上传6个黑名单数据，详细操作步骤见软件说明
- b、将发行器拿到一体机旁边，用usb连接手机移动电源，将拨码开关拨到13，将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

一体机黑名单解挂

- a、将发行器连接在电脑上，先从电脑上上传要解挂的黑名单，一次最多上传6个解挂黑名单数据，详细操作步骤见软件说明
- b、将发行器拿到一体机旁边，用usb连接手机移动电源，将拨码开关拨到00，将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

加载ic卡密码

- a、将发行器连接在电脑上，先从电脑上上传ic卡密码，详细操作步骤见软件说明
- b、将发行器拿到一体机旁边，用usb连接手机移动电源，将拨码开关拨到12，将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

同步一体机时间，密码，场区

- a、将发行器连接在电脑上，先从电脑上同步发行器时间，场区，密码，详细操作步骤见软件说明
- b、将发行器拿到一体机旁边，用usb连接手机移动电源，将拨码开关拨到14，将发行器对准一体机，按功能执行按钮数秒，看见一体机闪灯并显示正在下载数据就成功下载。

临时卡计费器

- a、入口写ic卡：将拨码开关拨到05，用usb连接手机移动电源，将ic卡靠近发行器，按功能按钮，即可将入场时间写到卡片上，按开闸按钮，道闸即可开启
- b、出口写ic卡：将拨码开关拨到05，用usb连接手机移动电源，将ic卡靠近发行器，按功能按钮，lcd屏幕上即可出现停车时长和应收金额，收钱后，按开闸按钮，道闸即可开启

脱机发行ic卡

将拨码开关拨到02，用usb连接手机移动电源，将ic卡靠近发行器，按功能按钮，lcd屏幕上即可出现ic卡的号码和类别，即发行成功。

读ic卡

将拨码开关拨到01，用usb连接手机移动电源，将ic卡靠近发行器，按功能按钮，lcd屏幕上即可读出ic卡的详细信息。

读远距离卡

将拨码开关拨到15，用usb连接手机移动电源，按功能按钮，lcd屏幕上出现地址，通过加一减一按钮，调整到需要控制的一体机道闸机号。读远距离卡时，将远距离卡红外头对准面板上红外发射等，按功能按钮即可读出远距离卡。

更多详情请登录我们的官网www.so-port.com。您也可以在微信公众平台中搜索“陕西速泊电子有限公司”添加我们。您的关注是我们最大的荣幸。

本产品的加工定制是是，类型是收费系统，电源电压是12（V），规格是12.5*17.5*3.5cm，品牌是速泊电子，型号是YGB-113，临时IC卡频率是13.56MHZ，远距离频率是蓝牙2.4G，远距离读卡距离是0-3米