

BJZ-3000VA照明行灯变压器厂家 BJZ-3KVA照明变压器

产品名称	BJZ-3000VA照明行灯变压器厂家 BJZ-3KVA照明变压器
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	365.00/个
规格参数	电压比:380/220/36 电源相数:单相 额定功率:BJZ-3000VA
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

产品详情

bjz-3000va照明行灯变压器适用于50-60hz的交流电路中,它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明及指示灯的电源之用。技术特征:初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量,次级如兼有控制,照明及指示灯绕组时,则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组且有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量,皆小于变压器的额定容量,只有最高电压输出端可担负额定容量。

产品构造:变压器是由bk系列变压器和防护外壳构成,外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱,并有供接地用的接地螺钉;产品的同类型号有bjz、djmb2、dg、bz(dm)系列。如:jmb-2kva,jmb-3kva,jmb-4kva,jmb-5kva,dg-4000va,dg-5000va等。使用环境1、周围空气温度-5至+40,24小时的平均值不超过+35;2、安装地点海拔不超过2000m;

3、大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的平均最大湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。4、无剧烈摇动和冲击振动的地方。5、无危险的介质环境中。6、不受风雪侵袭的场所。使用说明:1、使用前请注意输入电压及频率必须符合本变压器铭牌标称值。2、本产品使用前必须有良好的接地性,以保证安全。3、从电源接至变压器及变压器接至负载必须大于或等于本变压器铭牌所示导线,并能通过负载所需的额定电流。注意事项:1、购买前,先估算好您所用的电器总容量,并选用有相当容量的变压器,确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器。3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。4、通电工作后,变压器铁心和线圈将发热属正常现象,若温升超过80,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保护变压器使用寿命。

六:安装与使用用说明

1) 打开包装箱,取出说明书等备用件及本机,并仔细阅读说明书,以便正确使用。

2) 将本变压器可靠固定在通风散热的适当位置，保证不受振动和侵蚀。

3) 使用前，必须测试电路，电网电压是否为额定输入电压值，允许偏差正负 5%，若大大的超过该范围，应在前端添加稳压电源，以确保变压器可靠工作。

4) 选用适当截面导线按标识接好线，检查分载无误后，即可通电。

5)：注意事项：

1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。
3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象。

6.产品质保与维修

1：质保期限

a) 本产品完全达到手册中所标称的各项技术指标。本公司产品自售出之日起给予壹年的质量保证（合同另有规定的以合同为准）。

b) 产品若需质保服务或修理，须将产品送回本公司或本公司指定维修单位。

2 保证限制

以下情况所造成的损坏不在质保范围内：

a) 顾客不正确或不适当的维修产品；

b) 未经授权的修改或误用；

c) 在指定的环境外操作本产品，或是在不当的地点配置及维修；

d) 顾客自行安装的电路造成的损坏；

e) 产品型号或机身序列号被改动、删除或无法辨认；

f) 损坏源于事故，包括但不限于雷击、进水、火灾等。

本产品的电压比是380/220/36，电源相数是单相，额定功率是BJZ-3000VA，防潮方式是带外壳，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是润信，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，型号是BJZ-3000VA