

直流384V三相逆变电源30KW太阳能逆变器厂家

产品名称	直流384V三相逆变电源30KW太阳能逆变器厂家
公司名称	深圳市粤兴电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:粤兴 型号:YX-30KW-384T/S 货期:4天
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头桥南工业园
联系电话	0755-23024697 13544082630

产品详情

直流384V三相逆变器|30KW太阳能逆变器厂家-30KW光伏逆变器价格，三相30KW太阳能离网逆变器-粤兴供应大功率太阳能逆控一体机、三相光伏离网逆变电源、380V风光互补逆变器、直流220V电力三相逆变电源|35KW45KW太阳能正弦波逆变器-135-4408-2630 李经理

一：太阳能逆变器优势

CPU智能控制，工频逆变器最新技术方案；

采用最好的电子元器件，质量稳定，寿命长；

高转换效率，半载环境下转换效率达90-95%;市电环境下达99%以上;

低空耗，损耗小;

自带可调节大电流智能市电充电功能;可用市电对电池充电;

完善的保护功能：低压，高压，高温，短路，过载保护等；

纯正弦波输出,不伤害用电设备,有效保护负载;

带载能力强大；抗冲击能力强大;固障率极低;

二：太阳能逆变器简介

粤兴电力生产的太阳能离网逆变器是纯正弦波智能型逆变电源。将蓄电池的DC12V/DC24V/DC48V/DC96V/DC110V/DC220V/DC384V/DC480V/(定制直流电压)的直流电通过太阳能逆变电源变成AC110V/AC220V

/AC380V的正弦波交流电，供用户负载使用。

太阳能发电系统由太阳能发电板,太阳能控制器,逆变器,蓄电池等组件组成,根据使用方式可以分为几种类型;类型有:纯逆变型;市电互补型;逆控一体机;

三：太阳能逆变器操作步骤

第一步:

检查机器各部位有没有损坏;

第二步:

确保所有开关处于断开状态;

第三步:

按电池线接线方法,连接好电池,并接入主机电池开关中;接好后再次检查电池线是否连接正确;接入主机电池开关的正负是否正确,这个非常重要;

第四步:

接入市电,市电主机开关的标贴接入主机的太阳能逆变电源输入开关;并确保连接无误;

第五步:

合上电池开关和市电输入开关(或叫太阳能逆变电源输入开关);这时如果连接无误,显示屏会亮,并显示"欢迎使用",过5秒钟后,显示屏会显示电网故障,先按退出键,再在显示屏下方的"开机"按键,按一下;显示屏显示机器状态,表示运行正常;

第六步:

按"关机"按键,关掉所有空开,退出系统;

第七步:

接好输出负载;检查无误后,再次开机;机器运行正常后再合上太阳能逆变电源输出负载开关;运行正常,安装完成;

接好所有连接线后开机流程:合上电池开关-----显示屏亮-----按"退出"在按"开机"按键-----合上市电输入开关(太阳能逆变电源输入开关)-----运行正常后-----合上太阳能逆变电源输出开关(负载开关)-----运行正常;

四：太阳能逆变器包装与售后服务

包装：高档木箱包装，方便物流运输；

为了让用户买得称心，用得放心，公司专门组织了一支训练有素的高水平技术队伍，从事售后服务工作。请您认真地将用户信息反馈给我们，以便我们及时掌握，更好地为您服务。如果您对其它的电源产品

有应用方案，我们愿与您携手合作！

公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，2年之内保修，终身维护。