

# 木材干燥机JH-2401B木材白坯除湿干燥设备 原厂出仓价

产品名称	木材干燥机JH-2401B木材白坯除湿干燥设备 原厂出仓价
公司名称	东莞九红机电有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:高科九红 水箱:排水管
公司地址	广东省东莞市寮步镇药勒工业区庆丰路16号
联系电话	86-76983323979 13434016178

## 产品详情

木材干燥机jh--2401b应用范围：

高科九红工业除湿机广泛应用于贵重物品仓库、制药、食品、电子、皮革、鞋业、家具、印刷制品、化工、烟草等诸多行业。使物品避免了因潮湿、霉变带来的重大损失。产品适用面积大，特别适用于大型车间及仓库使用

高科九红系列工业除湿机抽湿强劲，特别适用于纸盒、纸箱、印刷制品、家具地板、药材、果脯、水产品、金属模型等的干燥抽湿，强劲抽除物料内部水分,快速干燥，高效节能。

### 二．木材干燥机jh-2401b参数

除湿量	240kg (30 ° c,rh80%)
电源	380v/50hz
额定电流	12.0a
额定功率	4900w
噪音	50 db(a)
适用容积	650--1040m3
净重	150 kg
机器尺寸	770 × 470 × 1630 mm

### 三．木材干燥机jh-2401b功能说明

1、故障代码显示，维护简单、方便

2、当前环境湿度led数码显示3、软管连续排水，省力省心4、国际品牌压缩机，超静音运行(三菱/大金)

- 5、压缩机三分钟自动延时保护
- 6、适用低温环境，高效自动化霜
- 7、定时1-24小时自动关机功能，省心省电
- 8、全机钢质钣金、高雅造型、结实耐用
- 9、微电脑精确控制，湿度1%任意调节
- 10、脚底万向轮，移动自如

#### 四、木材干燥机jh--2401b使用和功能详解：

提醒：接通电源，控制面板显示当前环境的温度和湿度

##### a、木材干燥机 按键功能

###### 1、“电源”键

开机时按该键，蜂鸣器响一声，进入开机模式

关机时按该键，蜂鸣器响一声，进入关机模式

###### 2、“定时”键

按此键可进入当前时间设定模式、定时关机设定模式

###### 3、“加”键

按此键可对设定湿度进行“加”操作，每按一次，蜂鸣器响一声，设定湿度增加“1”rh；连续按或按住不放，可对设定湿度进行连续“加”操作。当进入“定时”模式时，按该键是对时间（小时）进行“加”操作

###### 4、“减”键

按此键可对设定湿度进行“减”操作，每按一次，蜂鸣器响一声，设定湿度减少“1”rh；连续按或按住不放，可对设定湿度进行连续“减”操作。当进入“定时”模式时，按该键是对时间（分钟）进行“减”操作

##### b、木材干燥机 lcd显示

###### 1、通电后lcd显示当前环境湿度

2、当系统自动检测到温度传感器故障时，lcd显示温度故障代码“e1”

3、当系统自动检测到湿度传感器故障时，lcd显示湿度故障代码“e2”

4、当系统进入湿度设定模式时，lcd显示设定的湿度

5、当系统自动检测到超高电压时，lcd显示代码“e4”

6、当系统自动检测到超低电压时，lcd显示代码“e5”

### c、木材干燥机 相序/缺相保护自检功能

- 1、进入保护：无论在开机还是关机状态下，只要有相序错误或者缺相信号进入，系统将进入“相序/缺相”模式，该模式下lcd显示代码“e3”，压缩机、风机不启动
- 2、退出保护：无论在开机还是关机状态下，只要有恢复信号进入，系统将退出“相序/缺相”模式，lcd重新显示当前湿度，系统恢复到“相序/缺相”模式之前的模式中

### d、木材干燥机 自动化霜

- 1、化霜进入：开机除湿状态下，系统检测进入化霜温度时，系统进入“化霜”模式，该模式下，压缩机停止工作，风机继续运行，lcd显示化霜符号
- 2、化霜退出：化霜状态下，系统检测到退出化霜温度时，系统退出“化霜”模式，压缩机开始工作，lcd化霜符号消失

### e、自动检测温度/湿度传感器故障的自检功能

- 1、当系统自动检测到温度传感器超出其有限范围时，系统进入温度传感器故障模式。该模式下，lcd显示温度故障代码“e1”，系统以30分钟除湿运行，15分钟化霜运行，进行循环工作
- 2、当系统自动检测到湿度传感器超出其有限范围时，系统进入湿度传感器故障模式。该模式下，lcd显示湿度故障代码“e2”，系统进入连续除湿工作
- 3、当温度/湿度传感器故障排除后，系统进入正常运行模式

### f、木材干燥机 断电记忆

本控制器具有断电记忆功能，当系统在工作中，突然遇到停电，电源插头没有插紧----滑落，系统可在断电前自动储存当前运行状态，在下次通电时，系统将自动进入断电前的运行状态，继续运行

### g、木材干燥机 压缩机延时保护

压缩机停机后，必须延时3分钟才能再次启动

## 五、木材干燥机 jh-2401b使用注意事项：

- 1：如果设定湿度高于实际湿度，除湿机将不会工作。
- 2；进行除湿时，压缩机开始工作后，风机和压缩机至少运行3分钟才能停止工作；压缩机停止工作后，必须经过3分钟压缩机才能启动。
- 3；如在较低湿度下工作，除湿机会自动判断系统湿度，从而达到自动除霜的目的；除霜时，除霜指示灯亮，风机工作，压缩机自动停止工作。
- 4：系统具备自动记忆功能，当所有模式设定完成后，当系统在工作中突然遇到停电，电源插头没有插紧滑落，系统可在断电前自动存储当前运行状态，在下次上电时系统将自动进入断电前的运行模式。
- 5；湿度可以设定范围为30%—90%。
- 6；若长时间不使用除湿机，请卸下电源线或断电。

## 六、工业除湿机jh-2401b自动检测温/湿度传感器故障：

1：当系统检测到温度传感器超出其有限范围时，系统进入温度传感器故障模式，该模式下lcd显示温度故障代码“e1”，系统以30分钟内除湿运行，15分钟化霜运行进行循环工作；

2：当系统检测到湿度传感器超出其有限范围时，系统进入湿度传感器故障模式，该模式下lcd显示温度故障代码“e2”，系统进入连续除湿运行；

3；当温/湿度传感器故障排出后系统进入正常运行。

## 七、木材干燥机jh-2401b机架说明：

您可能还对以下产品感兴趣

jh-901b工业除湿机

jh-1381b工业除湿机

jh-1501b工业除湿机

jh-1681b工业除湿机

jh-2101b工业除湿机

jh-3601b工业除湿机

jh-4801b工业除湿机

本产品的加工定制是是，品牌是高科九红，水箱是排水管，控制方式是数码型，适用范围是工业，作用类型是自动型，型号是JH-2401B，除湿量是240，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围是5-39，水箱容量是0.1L，规格是770\*470\*1630，高低压保护是有保护，移动方式是脚底万向轮，故障自动检测是自动检测并有代码显示