

供应巴彦淖尔提升机

产品名称	供应巴彦淖尔提升机
公司名称	石家庄市鹿泉区田龙机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉开发区
联系电话	031182280505 15931415885

产品详情

巴彦淖尔提升机为您推荐田龙机械 15931415885 031182280505

提升机由多个部件组成，每一个部件都有着非常重要的作用，减速机作为提升机的部件之一，您知道如何安装更换吗？对减速机的安装一般采用先分体，后组合的方式进行。下面田龙机械设备有限公司为大家介绍一下。

清理减速机箱体——安装输出轴端半齿轮联轴器——将输出轴吊入箱体内——检测齿轮联轴节处同心度及端面间隙——不合格则调整机体各部垫铁使其符合要求——安装高速轴底瓦——安装高速轴侧柱销式半联轴器——将高速轴吊入箱体内——检测柱销式联轴节同心度及间隙——检测高速轴与电机轴的同轴度——根据实际情况进行机体调整或刮瓦调整——紧固基础螺栓——再次检测各联轴器处数据、检测轴瓦数据——固定垫铁——安装减速机上端盖——联接各部联轴节——齿轮间隙测量及齿轮研磨——拆除减速机上盖——分解柱销式联轴节——吊出高速轴——清理研磨杂质——吊入高速轴——安装上端盖——联接联轴器——联接各部油路。

减速机安装的顺序按以上内容进行，如果想购买提升机用减速机，或是提升机用的其他任何配件，都可以到专业生产提升机的厂家——田龙机械设备有限公司购买，欢迎新老顾客光临。