沥青混合料拌和机

产品名称	沥青混合料拌和机
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:BH-10
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

产品详情

首先感谢您选择购买我们的沥青混合料拌和机!质量优秀,品质卓越,做工精致。产品合格证针对出售的沥青混合料拌和机,以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来,一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心,正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识,使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。旋转粘度计 www.chem17.com/st255513/Product_14996539.html

沥青混合料拌和机性能特点:

调节算法使控温精度达到±3 , 开启控温40分钟后, 温度控制波动小于±1.5 。

沥青混合料拌和机是制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时必不可少的拌和机械。完全满足交通部标准JTJ053-93 "公路工程沥青及沥青混合料试验规程"的各项规定。

特有的可设置的温度补偿功能,避免了温度测量点不能反映实际温度而导致锅温度偏低的现象。

程控搅拌,实现启动搅拌后自动下降,搅拌结束后自动上升。

沥青混合料拌和机简介:

该产品按交通部标准T0702-2000"公路工程沥青混合料试验规程"的各项规定生产制造的,目前它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门实验室中。自动控温,控温精度高(空锅±3),自动控制拌和机头上升下降,整机静电喷图,外观新颖漂亮。一键式控制,仪器从放料到试验完成可以全自动控制。

沥青混合料拌和机参数:

拌和容量:10升。

加热锅温度范围:室温~250 (任意设定)。

控温精度: ±3。

拌和时间:1~999秒(任意设定)。

搅拌浆转速:公转48r/min自转76r/min。

外形尺寸:1100X700X1200mm。

重量:200KG。

电源电压:220V。

功率:3KW。

环境温度:5~40。

环境湿度: 85%。

沥青混合料拌和机注意事项:

如进行热拌和,应预先将拌和用料放入烘箱,加热保温等待拌和。如不需进行热拌和,仅在"时间预置"拨盘上设定拌和时间即可。当油浴拌和锅达到设定温度时,将拌和用料倒入锅中,先倒入固态物料,后倒入液态物料,拌和用料量不宜太多,以免拌和时溢出锅外。摇动摇手柄,将锅升至搅拌叶可触碰物料时,按下"启动"按钮,启动指示灯亮,搅拌叶转动,继续将锅升至上限位置,若运行正常,该机将按设定的拌和间进行拌和。若有意外情况,应立即按下"停止"按钮。

检查搅拌叶安装是否正确。摇动摇手柄,检查油浴拌和锅升降是否有卡阻。

检查温度和时间控制仪的作用是否准确无误。沥青混合料拌和机经上述工作后,按下电器控制仪上的电源按钮,接通电源,此时电源指示灯应亮,若不亮应重新接通电源。在"时间预置"拨盘上设定拌和时间。如需进行热拌和时,在温度预置拨盘上设定加热温度,按下"加热"按钮。加热过程中,加热指示灯应亮。

沥青混合料拌和机操作规程:

接通电源,根据需要预制拌和时间和加热温度。

按动上升按钮,将搅拌头升到最高位置,将事先预热好的混合料倒入锅中。

按下降按钮,则搅拌器自动降到最低位置。

按动启动按钮,搅拌器开始工作。

搅拌结束后,搅拌头升至最高位置,将锅位倒置90o,将混合料掏出。

擦净加热锅、滑板及搅拌浆上的沥青残渣或污物。

沥青混合料拌和机使用方法:

机器的安装

机器拆箱后进行安装。安装地面有较好的基础,距墙及附近固定物应大于0.6米。可用地脚螺钉固定,也可不用地脚螺钉。安装时机器放在混凝土基础上,保持平稳,不震动即可。

加热锅温度控制

根据工作需要由拨盘设定所需温度,并由温控表控制与显示温度。该机的控温方式为通断式,由于热惯性原因,温控表上的显示数值有过冲现象,这是正常的。应以预置温度值为准。

该部分有一旋钮,指示"工作"与"停止"位置。当混合料需要控温时,则旋到"工作"位置。当不需要控温时,如水泥混合料的拌和,则将旋钮置于"停止"位置。这时加热器停止工作。

根据规程要求,由预置键设定所需时间。工作时,按下"启动"按钮,搅拌电机开始转动,通过搅拌头驱动搅拌桨做公转与自转运动。到达设定时间后,电机自动停止。"清零"后方可进行下一次操作。 当遇到紧急情况,可随时按下"清零"键,则搅拌器立即停止工作。

搅拌器升降控制

在操作面板的右侧,有"上升""下降"及"急停"按钮。当按下"上升"或"下降"按钮,则搅拌器自动升至最高或降至最低位置。搅拌器在运动过程中如遇紧急情况可按下"急停"按钮,则搅拌器立即停止运动。

以上是上海魅宇提供的沥青混合料拌和机!