

维修皮囊式蓄能器压维修东莞压铸机蓄能器

产品名称	维修皮囊式蓄能器压维修东莞压铸机蓄能器
公司名称	东莞市长安东普液压配件商行
价格	450.00/个
规格参数	品牌:不限 型号:0.4L-100L 压力:31.5MPA
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区S358省道229号
联系电话	0769-82289208 8228 9308 13649846868

产品详情

液压机蓄能器检查和维修

蓄能器在液压机系统中起着储存能量、稳定压力，减少功率消耗，补偿渗漏，吸收压力脉动和缓和冲击力等多种作用。液压机蓄能器设置安装完成后，开始使用时每周检查气囊气压一次；一个月后，每月检查一次；半年以后，半年检查一次；一年后，每年检查一次。定期检查可以保持最佳使用条件，并及早发现渗漏及时修复使用。检查方法：1、在蓄能器的进油口和油箱连接的油路上设置一个截止阀，并在截止阀前装一个压力表。慢慢打开截止阀，使压力油流回油箱，同时注意压力表，压力表指针先是慢慢下降。达到某压力值后急速降到零，指针移动的速度发生变化的数值，就是充气压力。此外，还可以利用充气工具检查压力，但每检查一次都会放掉一点气体。2、蓄能器装置长期停止使用时，应关闭油口与压力油管之间的截止阀，保持蓄能器的油压在充气压力以上。3、若蓄能器在装置中不起作用，请检查是否由于气阀漏气引起的，以便给予补充氮气。若皮囊内没有氮气，气阀处冒油，应该拆卸检查皮囊是否破损。

4、卸下蓄能器前必须卸去压力油，使用充气工具放掉皮囊中的氮气，然后才能拆卸下各种零部件。5、因运输或试压过程中出现蓄能器紧固螺母松动，造成蓄能器向外漏油时，请检查密封圈是否被挤出密封槽外。安装平整后，旋紧螺母。最好在系统压力最高值时旋紧螺母。若仍然漏油，应卸掉换取相关零件。

。