

# 长安虎门厂房专用负压风机

产品名称	长安虎门厂房专用负压风机
公司名称	东莞佳锋长安负压风机厂
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:佳锋负压风机 型号:JF-FJTY 功率:1.1kw
公司地址	广东省东莞市长安镇厦边
联系电话	0769-81668930

## 产品详情

长安虎门厂房专用负压风机安装过程中，需要注意的规范：

- 1、调试过程中尤为重要，在负压风机调试过程中在场人数不得少于两人。一个人需要控制负压风机的电源，另一个人要注意观察负压风机的各种运行情况，如果发现了任何异常，一定要通知控制电源的人，立即停机进行详细的检查，在确定没有异样前，是不能开机运行的，负压风机所需电机功率是指在一定工况下，对离心负压风机和负压风机箱，进风口全开时所需功率较大。
- 2、检查接线方法是否同接线图相符，应认真检查供给负压风机电源的工作电压是不是符合要求，电源是否缺相或同相位，所配电器元件的容量是否符合要求。负压风机达到正常转速时，应测量负压风机输入电流是否正常，负压风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。自己组装的负压风机使用说明不会那么的完善，但是不管怎样，即便使用说明不完善也要对负压风机的使用有个更深的认识，每一种零件都有最为详细的使用说明，这个方面用户一定要把握好。
- 3、负压风机试时最好将负压风机进口或出口管路上的阀门关闭。运转后将阀门渐渐开启，达到所需工况为止，并注意负压风机的运转电流是否超过额定电流。这样也是对负压风机使用最好的一个途径，但是针对用户所组装的不同类型的负压风机，在调试方法上还有一些区别之处，用户在对其进行调试组装中稍加注意就可以了。