

72千瓦不锈钢锅炉 米粉加工厂配套设备

产品名称	72千瓦不锈钢锅炉 米粉加工厂配套设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	13500.00/1
规格参数	品牌:宇益 型号:LDR0.1-0.7
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

72KW电热蒸汽发生器 免报装手续

72KW全自动电热蒸汽发生器性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测,带手动自检功能
- 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，72KW的可设定为36KW或72KW
- 8、蒸汽温度最高达171 °C

产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

- 1、此锅炉不需要到当地部门报备使用，安装后可以直接使用

2、此锅炉不需要专用锅炉房单独放置

3、此锅炉不需要锅炉工（减少人工成本）

产品名称	型号	电压	电热功率	蒸发量	蒸汽出口直径	排污口	最大压力	外形尺寸
电热蒸汽发生器	LDR-0.1-0.7-Y	380V	72KW	100KG/H	DN20	DN25	0.7MPa	920*640*1250mm

服务承诺：

1、产品服务

2 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

2 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2、产品品质保证

2 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

2 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

2 设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

2 炉胆本体保修18个月；发热丝寿命2万小时（使用软化水的前提下）

2 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

广州市宇益能源科技有限公司	配套清单	
	电热蒸汽锅炉	

序号	代号	名称	数量	备注
1		锅炉炉胆	1	Q235材质（如果需要定做，价格相
2		锅炉整体	1	图纸及证书一份
3		给水泵	1	50L/min
4		电器控制柜	1	
5		不锈钢发热丝	4	进口
6		压力控制器	1	
7		压力表	1	
8		截止阀	1	
9		水位计	1	三针式探测
10		弹簧全启式安全阀	1	
11		快速排污阀	1	
12		蒸汽阀	1	

安装要点与使用：

(1) 安装

- 1、先把自来水接通水箱水管，在本机器进水处装上阀门。
- 2、电源进线必须采用铜线绝缘线，保证布线线径要求，防止电压损耗保证机器正常使用。
- 3、单相电源电压必须在5-10%的范围内。若达不到须配置相应的自动稳定调节电源，否则会引起电器故障或影响产汽量。
- 4、如果蒸汽输出管接引出管不能太长，太长使蒸汽冷却成水，一般18KW不得超过4米，在管子的尽头必须加装输水阀门。

(2) 使用

- 1、先将进水处阀门打开，向发生器水箱供水。
- 2、待水箱水位到位后（浮球控制），打开电源开关，电源指示灯亮。
- 3、水泵自动向本体（炉胆）内加水；加水指示灯亮。当加水达到设定水位后便自动转换到加热，此时加水指示灯熄灭，加热指示灯亮。
- 4、在规定的加热时间内，即可达到0.4Mpa压力的饱和蒸汽.此时可以使用蒸汽。
- 5、当压力达到设定压力时,加热指示灯熄灭.，低于设定压力时又重新加热。
- 6、使用蒸汽使炉胆内的水不断下降到补水时，水泵又向炉内补水，这样周而复始工作。
- 7、工作完毕，关闭电源，关闭水源阀门，并将炉内的余汽排尽，以免水箱内的水吸入到炉胆内，影响第二天的工作。

使用注意事项：

- 1、 尽量用净化软质水，水中如有砂石、杂物就会损坏电热管、水泵、管道堵塞容易引起失控，液位控制器/探针积污容易失灵，水质差的地方必须加装净水器，以保证使用寿命和机器性能完好。
- 2、 炉胆内每星期必须排污一次。以免积污太多，堵塞管道等。液位控制器、电热管、炉胆、及水箱每月保养一次，为保证正常工作和延长使用寿命。
- 3、 在接通水箱进水管前，自来水管内必须先冲洗排放一次，以免砂石、FE，等杂物进入水箱，流入水泵内，损坏水泵。
- 4、 第一次使用和中途加水时注意自来水的流量，严禁水供应不上而影响水泵质量和寿命。
- 5、 发生器可能因管道内有空气，而加水困难。碰到此种情况，应打开下门板，在水泵的有一只放气螺丝，逆时针3-4圈，等有水冒出一些后既可，然后将放气螺丝旋紧。
- 6、 若停机时间过长，在使用前，先用手把水泵转几圈，再打开电源，开始工作。
- 7、 蒸汽压力控制，出厂控制在0.70Mpa以内，不准用户自行调高压力控制，如果压力控制器失控，说明压力控制器输入蒸汽管内有堵塞必须清除，方可使用，或者更换压力控制器。
- 8、 在装卸或安装中，不能倒置或斜放，水或蒸汽不能进入电器部分，如水或蒸汽进入电器部位容易漏电或损坏。
- 9、 请用户注意设备的保养，不了解的地方不要轻易拆卸，请打电话给本厂，指导解决