

# 经济耐用的高温导热油泵厂家

产品名称	经济耐用的高温导热油泵厂家
公司名称	泊头市益海泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	沧州市泊头市岔道口街289号
联系电话	0317-8258696 13931720211

## 产品详情

益海专业技术人员提醒您在使用[高温导热油泵](#)时，一定要注意以下几个方面

1.刚开始运行时，把生产流程中的设备缓缓加热到100-130度，高温导热油泵并且保持在该温度下继续运行，脱水脱气到导热油中的水份完全蒸发，才把设备加热到操作温度；

2.接通电源，打开相关仪表的开关，当泵达到正常转速，且仪表显示出相当压力后，逐渐打开输出管路上的闸阀，并调节到需要工况。在输出管路上的闸阀关闭的情况下，泵不能连续工作超过3分钟；

然后，在开机过程中，要时刻注意电动机的功率读数及振动情况，振动值不超过0.6毫米，如有异常立即停车检查；

接下来，在运行中的前3-4小时，把设备加热到操作温度之后关掉油泵，检查泵轴和电机轴联轴器的同轴度，泵轴和电机轴偏差应控制在允许范围内，泵轴用手转动应轻便灵活和无振动旋转，热油泵如达不到上述要求，应重新进行调整；

下一步，靠叶轮侧的球轴承安装时，高温导热油泵有防尘盖的一侧要朝向叶轮安装，开车前注入导热油润滑；靠联轴器侧的球轴承，用复合钙基高温润滑脂，该轴承重新安装时，热油泵有防尘盖的一侧同样要朝向叶轮侧安装，安装时充填润滑脂。

最后，每个球轴承在运行3000小时之后，必须拆下用柴油清洗干净后，检查是否损坏，如有损坏，必须换新的轴承；

热油泵适用于输送不含固体颗粒的高温液体。为保证油泵的性能充分发挥和有个好的使用年限，泊头市益海泵业有限公司提醒广大用户根据以上事项正确操作，来延长高温导热油泵使用寿命。