

# 供应滚筒落砂机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应滚筒落砂机                  |
| 公司名称 | 石家庄市鹿泉区田龙机械设备有限公司        |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 石家庄鹿泉开发区                 |
| 联系电话 | 031182280505 15931415885 |

## 产品详情

内蒙落砂机为您推荐田龙机械 15931415885 0311-82280505 QQ：9388119

落砂机有好多种，振动落砂机是落砂机的一种，主要由框体和底座两部分组成。振动部分框体由两排弹簧支撑在机器底坐上。接下来，由田龙机械为大家介绍一下：落砂机的操作规程。

打开压缩空气伐门，检查挡车机构和承接模组小车的工作是否正常，如有不正常情况，应通知维修人员处理。检查油泵、伐门、油缸的工作是否正常，如有不正常情况，应通知维修人员处理。按模组高度调好电磁吸盘的高度。当零件进行落砂时，先起动油泵。打开冷却段挡车机构，使焙烧小车进少落砂机。当整个小车全部进入落砂机后，合上落砂机。当整个小车全部进放落砂机后，合上落砂机旁的挡车机构，才允许按下电磁吸按钮，板动手操旋伐，吸取模组。承接小车进入吸盘下部时，注意不要与模组相碰。当该焙烧小车的模组全部吸完后，打开挡车机构，才允许第二个焙烧小车进入。工作中，不允许电磁吸盘压在模组上，以免损坏焙烧小车。天车吊起模组框时，严防碰撞承接小车。切断电源后，挡车机构的压缩空气伐门不许关闭，以免因挡车机构失去作用而发生拦车事故。工作后，承接小车应停在落砂机外边的位置上。打扫现场，清理设备时，特别注意将铸工输送机下边的砂皮清理干净，以免堵塞和损坏设备。

田龙机械为大家介绍了落砂机工作前、工作中、工作后必须遵守的内容。想了解更多落砂机的内容，可以拨打田龙机械的热线电话联系我们。采购落砂机，就选田龙机械设备有限公司。

售后热线：13933803576 0311-2280707