

鸿业砂浆搅拌机

产品名称	鸿业砂浆搅拌机
公司名称	临颖县鸿业机械厂
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:鸿业 型号:hy1000
公司地址	河南漯河临颖颍北开发区
联系电话	0395-5676571 13839513959

产品详情

1.先将配电箱内软管，黄油管，松紧箍拿出来。

2.把搅拌机移到指定位置后固定提升机，斜式提升机需要挖坑，大概60公分，

让提升机斗面基本跟地面齐平，将提升机底部黄油孔螺丝扭掉，把黄油管扭上，以后加黄油直接用黄油枪从黄油

管那里加油，不用把提升机从坑里边提出来加黄油了。

3.把小电机固定在提升机上。

4.将配电箱跟电脑箱固定在搅拌机上（上边有8个螺丝）。

5.用软胶管把秤架子与链条出料机链接好，用那两个松紧箍扭紧。

（秤架子上有两个出料口，一个大的一个小的，配你阀口袋口径用，口径大了

就用粗管，用黑色两头一样大的那个胶管，另一个出料口及软胶管取下以后备用。）

6.插线，固定开关。

把配电箱内一根黑色电源线插到电脑块左下角插孔内，白色圆头线插到电脑块右

下角任意一个插孔内（有一个插孔备用）；秤架子上传感器的线插到电脑块右上角插孔上。开关就固定在秤架子上，

能顺手的地方即可。

6.接线。

(主搅拌.上料电机接3跟火线，配电箱内1234接线柱分别接3火1零线。)

7.减速机里边加油，加油量多少根据减速机型号

不懂请看另一篇文章：搅拌机上减速机加油量多少合适？

8.空机试机

按照全自动腻子粉搅拌机上箭头标示的方向看转向是否正确，哪个电机转向不

正确请任意调整两根线头

9.调整电脑块，设定每袋装多少公斤料

(不会请看电脑箱里边的说明书或者咨询我们)

10.先开主搅拌机，再开提升机上料。

11.上料完之后腻子粉搅拌5-10分钟即可搅拌均匀，把阀口袋套在出料口上一手

稍微按住点(要不猛的出料会把袋子冲掉，等第一下猛劲过去之后松手)，另一只手触碰一下开关即可开始放料，

物料达到设定斤数之后会自动停止出料，然后拿下来开始下一袋装包。