

预付费电表

产品名称	预付费电表
公司名称	张家港新铭韬机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯利达
公司地址	江苏省苏州张家港市乐余镇经济开发区
联系电话	86-0512-58649293

产品详情

预付费电表。三相预付费电表技术参数: 1电表型号:dtsy/dssy825
2额定电流:1.5(6),3(6),2.5(10)a,5(20)a,10(40)a,15(60)a,20(80)a,30(100) 3额定频率:50hz 4准确度等级:1级,2级
5显示方式:液晶 6环境温度:-25+55;相对湿度:不大于85% 7起动电流:0.0041b((1级表),0.0051b((2级表)
8具有防潜动逻辑电路 9功耗0.5w 2va(电压线路),2va(电流线路) 三相预付费电表工作原理: 1计量部分:用户消耗的电能通过分压器和分流器上的信号进行采样,送到放大器和乘法电路,乘积信号经积分和v/f变换,再经分频电路输出,驱动步进式计度器累加电量,并通过电能指示灯,显示电能消耗速率. 2数据处理部分:电能计量脉冲经光电耦合器送cpu处理,运算后存储于非易失eeprom中,由计算机处理管理信息系统通过ic卡读写器,写入一定电量和监控要求的ic卡输入表内微处理器系统,经cpu运算后,提供显示,报警.切断状态信号.
三相预付费电表安装与使用: 1电能表在出厂前经检验合格,并加铅封印即可安装使用. 2电能表可安装在室内或室外使用,安装表的底板应固定在坚固耐火的墙上,建议安装高度为1.8米左右,空气中无腐蚀性气体.
3电能表应按照电能表接线盒上的接线图进行接线,最好用铜接线头入,并拧紧接线螺钉.
4互感式电能表其示数必须乘以变比后,才是实际电能数.
5一表一卡:用户持有的ic卡不能互换,遗失时应到供电部门补购新电卡片. 5.6购电准备:购电前,用户须将ic卡插入电能表卡座一次,便于将表内数据送回计算基本内容数据送回计算机数据库. 7购电方式:售电时,将ic卡读写器,同时操作计算机,将用户编号、预购电量、报警电量、限容功率等加密写入到ic卡. 8电卡使用:将用购电卡插入卡座内,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内,lcd表显示屏依次显示,购电量、除欠限量、限容功率. 拔卡后请妥善保管.
9运行显示:电能表在运行过程中,轮流显示表内剩余电量、总用电量. 10超容报警:电能表运行过程中,如果报警指示灯快速闪烁显示,则警告用户已经超容用电,如该电表被设置为超容断电限容方式,则超容用电30秒后,将拉闸3分钟,并倒计时显示恢复供电时间;如用户插入卡响应可立即恢复供电. 产品相关关键字:
三相预付费电能表 预付费电表 单相预付费电表
如果你对三相预付费电表感兴趣,想了解更详细的产品信息请关注:www.klidar.net/zjkld-products-12126674